


A Trademark Of
Shop4Deals.nl
Made in P.R.C.
Boslaan 33
2132RJ, Hoofddorp
Part Nr: S4D0086



ON / OFF



Instruksi:

- Sentuhan pertama untuk dalam mode menyala terus (kecerahan dapat disesuaikan masing-masing menjadi 30%, 60% dan 100% setelah ditekan lama selama 3 detik);
- Sentuh kedua kalinya untuk mode induksi (berkedip dua kali);
- Sentuh ketiga kalinya untuk mode penyelamatan (berkedip);
- Sentuh keempat kalinya untuk mematikan.

- Press the first one: (always bright mode)
- Press the second one: (sensing mode)
- Press the third step: (light off mode)
- Long press: (adjust the brightness)

Note: The light is not turned on in a bright environment. If you need to sense the light, please try it in a dark environment.

