


EST.YO FLOW Earbuds

Congratulations, you've chosen the ultimate harmony of sound and comfort with our revolutionary earbuds - perfect for yoga, sports, meditation, and even for a comfortable night's sleep. Their ultra-compact design seamlessly fits into your lifestyle, providing hours of listening pleasure with great comfort for your ears. Whether you're deeply immersed in your yoga practice, engaging in intense sports, or simply taking a moment for yourself with meditation, our earbuds stay in place comfortably. Their unique design and applied technology make these earbuds one of the smallest currently available. And the best part? The sound quality is simply astonishing, with rich, clear tones that enhance your experience, regardless of the activity or moment.


Packing List



Charging Case x1



Earbud x2




Type-C-USB Cable x1



User Manual x1

Product Overview



Charge

First time use, please charge it fully.


Charging Status of Earbuds

When being charged, earbud's LED indicator light will light up. When fully charged, earbud's indicator will go on for 3 seconds and then go off.



Battery Indicator of Charging Case.


When charging, the lights in the charging case will show real-time power of the charging case. Increasing by 25% left-to-right. When fully charged, the lights in the charging case will light 100%, until the power supply is cut off.



Power ON

Automatically Power ON:

Take out the earbud from the charging case, it will turn on automatically.



Power ON

Manual Power ON:

Press and hold MFB for about 3 seconds. Then earbud's indicator flashes alternately, which means it turns on and is ready to pair.



3 Secs



Power ON

Power OFF

Auto Power OFF


Put the earbud back into the charging case, it will turn off automatically.




Power OFF

Manual Power OFF:

In non-music mode, press and hold MFB for about 10 seconds. It will turn off with a prompt sound "Power Off".



10 seconds




Power OFF

How to pair earbuds with device


Step 1

Take out the earbuds from the charging case. They will power on and pair automatically with each other. (You will hear a prompt sound "Power ON" and then a prompt "Pairing" when first connecting).



Step 2

Activate Bluetooth setting on your device. Search and click on "EST.YO FLOW" to connect. (You will hear a voice prompt "Connected").



Music


Play/Pause: Press once (L/R)

Previous Track: Long press 2 sec (L)

Next Track: Long-press 2 sec (R)

Volume down: Double-Click (L)

Volume up: Double-Click (R)



Incoming Call

Answer a call: Press once (L or R)

End a call: Double-Click (L/R)

Reject a call: Long-Press 2 sec (L/R)



Voice Assistant

Activate Siri/Assistant: Click 3x (L/R)



Specifications

Model: EST.YO FLOW
Bluetooth Version: V5.3
Charging Time (Earbud): 1 hour
Battery Capacity (Earbud): 30 mAh
Battery Capacity (Charging case): 250mAh
Charging Port: TYPE-C
Charging Voltage: DC 5V
Operating Frequency: 2.402G - 2.480G
Operating Range: 10m
Dimension of Speaker: 6mm

FAQ

Q Why does the music cut in and out sometimes?

A 1) Please make sure there is no obstacle between the earbuds and your device.
2) Please make sure there is no electromagnetic field or WIFI transmitter nearby, which is more likely to produce electromagnetic interference and result in signal interruption.

Q I can't find the EST.YO FLOW earbuds in the Bluetooth setting of my device

A The EST.YO FLOW earbuds always connect to the last connected device. Aren't they already connected to a tablet, laptop, computer, game console, TV screen, or phone? If so, turn off the Bluetooth of your other device or disconnect your other device from the EST.YO FLOW. Try pairing again with the device of your choice.

Q What should I do if the earbuds stop charging?

A 1) We advise you to charge the earbuds by using the supplied original charging cable.
2) Please make sure the charging pins and charging points are clean and dry before charging.
3) Please make sure the earbuds battery is run out if sometimes it can't be charged properly.

Q One earbud does not turn on

A You accidentally switched off one earbud when taking it out of the case. Press and hold this earbud until it turns on again.

FAQ

Q The touch control does not respond

A Turn your earbuds back into the charging case. Wait for 10 seconds and try to reconnect with the device.

Q I can't find the EST.YO FLOW earbuds in the Bluetooth setting of my device

A The EST.YO FLOW earbuds always connect to the last connected device. Aren't they already connected to a tablet, laptop, computer, game console, TV screen, or phone? If so, turn off the Bluetooth of your other device or disconnect your other device from the EST.YO FLOW. Try pairing again with the device of your choice.

Q The earbuds do not disconnect in the charging case

A In this situation, the charging case is empty. The EST.YO FLOW receive a signal to disconnect when they are in the charging case, when the lid is closed. If the charging case is empty, the charging case may not disconnect the earbuds. Recharge the charging case with the earbuds in the charging case. Give it some time and you are back on track!


Q How long is the warranty for this product?

A The warranty period is 24 months for this product, unless warranty laws of your country orders otherwise.

FAQ

Q The EST.YO FLOW does not connect to my device automatically. Before they did. Why?

A Usually, you have applied a factory reset unintentionally. Connect again in your Bluetooth settings and then they will automatically reconnect to your device.



Handleiding EST.YO FLOW Earbuds

Gefeliciteerd, je hebt gekozen voor de ultieme harmonie van geluid en comfort met onze revolutionaire earbuds - perfect voor yoga, sporten, meditatie, en zelfs voor een comfortabele nachtrust. Met hun ultracompacte ontwerp passen ze naadloos in uw levensstijl, waarbij ze urenlang luisterplezier bieden met groot comfort voor uw oren. Of u nu diep in uw yoga-oefeningen duikt, intensief sport of gewoon een moment voor jezelf neemt met een meditatie: onze earbuds blijven goed en comfortabel zitten. Door het unieke design en de toegepaste techniek behoort deze earbuds tot een van de kleinste op dit moment. En het beste? De geluidskwaliteit is simpelweg verbluffend, met rijke, heldere tonen die uw ervaring versterken, ongeacht de activiteit of het moment.

Verpakkingslijst



Productoverzicht



Opladen

Laad het volledig op bij eerste gebruik.

Oplaadstatus van earbuds

Tijdens het opladen zal het LED-indicatielampje van de earbud oplichten. Wanneer volledig opgeladen, blijft de indicator van de earbud 3 seconden branden en gaat dan uit.

Batterij-indicator van de oplaadcase

Tijdens het opladen tonen de lichtjes in de oplaadcase de actuele stroom van de oplaadcase. Toename met 25% van links naar rechts. Wanneer volledig opgeladen, branden de lichtjes in de oplaadcase 100%, totdat de stroomvoorziening wordt onderbroken.

Aanzetten

Automatisch aanzetten:
Haal de earbud uit de oplaadcase, deze wordt automatisch ingeschakeld.



Handmatig aanzetten:
Druk op MFB en houd deze ongeveer 3 seconden ingedrukt. Dan knippert de indicator van de earbud afwisselend, wat betekent dat deze is ingeschakeld en klaar is om te koppelen.



Uitzetten

Automatisch uitzetten:
Doe de earbud terug in de oplaadcase, deze schakelt automatisch uit.



Handmatig uitzetten:
Druk in de niet-muziekmodus op MFB en houd deze ongeveer 10 seconden ingedrukt. Het schakelt uit met een prompt geluid "Power Off".




Hoe koppel je earbuds met apparaat

Stap 1

Haal de earbuds uit de oplaadcase. Ze zullen automatisch aangaan en met elkaar koppelen. (Je hoort een prompt geluid "Power ON" en dan een prompt "Pairing" bij de eerste verbinding).

Stap 2

Activeer de Bluetooth-instelling op uw apparaat. Zoek en klik op "EST.YO FLOW" om te verbinden. (Je hoort een stem prompt "Connected").



Muziek

- Eenmaal drukken (L/R) Afspelen/Pauzeren
- Lang indrukken 2 sec (L) Vorige Track
- Lang indrukken 2 sec (R) Volgende Track
- Dubbelklikken (L) Volume omlaag
- Dubbelklikken (R) Volume omhoog

Inkomende Oproep

- Druk eenmaal (L of R) Beantwoord een oproep
- Dubbelklikken (L/R) Beëindig een oproep
- Lang indrukken 2 sec (L/R) Weiger een oproep

Stemassistent

- Klik 3x (L/R) Activeer Siri/Assistent

Specificaties

Model: EST.YO FLOW
Bluetooth Versie: V5.3
Oplaadtijd (Earbud): 1 uur
Batterijcapaciteit (Earbud): 30 mAh
Batterijcapaciteit (Oplaadcase): 250mAh
Oplaadpoort: TYPE-C
Oplaadspanning: DC 5V
Werkfrequentie: 2.402G – 2.480G
Werkbereik: 10m
Afmeting van de luidspreker: 6mm

FAQ


- Waarom valt de muziek soms weg?**
1) Zorg ervoor dat er geen obstakel is tussen de earbuds en uw apparaat.
2) Zorg ervoor dat er geen elektromagnetisch veld of WiFi-zender in de buurt is, wat meer kans geeft op elektromagnetische storing en signaalonderbreking.
*Opmerking: Houd het apparaat en de earbuds zo dicht mogelijk bij elkaar, om een stabilere Bluetooth-verbinding te garanderen.
- Wat moet ik doen als de earbuds niet meer opladen?**
1) Wij adviseren u om de earbuds op te laden met de meegeleverde originele oplaadkabel.
2) Zorg ervoor dat de oplaadpinnen en oplaadpunten schoon en droog zijn voor het opladen.
3) Zorg ervoor dat de batterij van de earbuds leeg is als deze soms niet goed opgeladen kan worden.
- Eén oordopje gaat niet aan**
U heeft per ongeluk één oordopje uitgeschakeld bij het uitnemen uit de case. Druk op en houd dit oordopje ingedrukt totdat het weer aangaat.

FAQ

- De aanraakbediening reageert niet**
Plaats uw oordopjes terug in de oplaadcase. Wacht 10 seconden en probeer opnieuw verbinding te maken met het apparaat.
- Ik kan de EST.YO FLOW earbuds niet vinden in de Bluetooth-instellingen van mijn apparaat**
De EST.YO FLOW earbuds verbinden altijd met het laatst verbonden apparaat. Zijn ze al verbonden met een tablet, laptop, computer, spelconsole, tv-scherm of telefoon? Zo ja, schakel dan de Bluetooth van uw andere apparaat uit of verbreek de verbinding van uw andere apparaat met de EST.YO FLOW. Probeer opnieuw te koppelen met het apparaat van uw keuze. Zo niet, reset dan uw earbuds.
- Hoe reset ik mijn earbuds?**
Haal de earbuds uit de oplaadcase en zorg ervoor dat ze niet verbonden zijn met een apparaat. Raak 5x L of R (L/R) aan om de earbuds uit te schakelen, zodat de koppelingengegevens worden verwijderd en ze klaar zijn om opnieuw te verbinden.

FAQ

- De EST.YO FLOW verbindt niet automatisch met mijn apparaat. Voorheen deden ze dat wel. Waarom?**
Meestal heeft u onbedoeld een fabrieksreset toegepast. Maak opnieuw verbinding in uw Bluetooth-instellingen en dan zullen ze automatisch opnieuw verbinden met uw apparaat.
- De earbuds koppelen niet los in de oplaadcase**
In deze situatie is de oplaadcase leeg. De EST.YO FLOW ontvangt een signaal om te ontkoppelen wanneer ze in de oplaadcase zitten en het deksel gesloten is. Als de oplaadcase leeg is, kan het zijn dat de oplaadcase de earbuds niet ontkoppelt. Laad de oplaadcase op met de earbuds erin. Geef het wat tijd en je bent weer op weg!
- Hoe lang is de garantie voor dit product?**
De garantieperiode voor dit product is 24 maanden, tenzij de garantiewetten van uw land anders bepalen.



Bedienungsanleitung für EST.YO FLOW Ohrhörer

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für die ultimative Harmonie aus Klang und Komfort mit unseren revolutionären Ohrhörern entschieden - perfekt für Yoga, Sport, Meditation und sogar für eine bequeme Nachtruhe. Ihr ultrakompaktes Design fügt sich nahtlos in Ihren Lebensstil ein und bietet stundenlanges Hörvergnügen mit großem Komfort für Ihre Ohren. Ob Sie sich tief in Ihre Yoga-Übungen vertiefen, intensiv Sport treiben oder einfach einen Moment für sich mit einer Meditation nehmen: Unsere Ohrhörer bleiben gut und bequem sitzen. Durch das einzigartige Design und die angewandte Technik gehören diese Ohrhörer zu den derzeit kleinsten auf dem Markt. Und das Beste? Die Klangqualität ist einfach verblüffend, mit reichen, klaren Tönen, die Ihr Erlebnis unabhängig von der Aktivität oder dem Moment verstärken."

Packliste



Ladehülle x1



Ohrhörer x2



Typ-C-USB-Kabel x1



Bedienungsanleitung x1

Produktübersicht



Ladepunkt



Ohrstöpsel



Multifunktions-
taste
(MFB)



Eingebautes
Mikrofon



LED-Licht des
Ohrstöpsels



Ladehüllen-Leistungsanzeige



Ladepunkt

Typ-C-Ladeanschluss

Laden

Bitte beim ersten Gebrauch vollständig aufladen.



Ladestatus der Ohrhörer

Beim Aufladen leuchtet die LED-Anzeige des Ohrhörers auf. Wenn vollständig aufgeladen, leuchtet die Anzeige des Ohrhörers für 3 Sekunden und erlischt dann.



Batterieanzeige des Ladegehäuses.

Beim Aufladen zeigen die Lichter im Ladegehäuse die aktuelle Leistung des Ladegehäuses an. Erhöhung um 25% von links nach rechts. Wenn vollständig aufgeladen, leuchten die Lichter im Ladegehäuse 100%, bis die Stromversorgung unterbrochen wird.

Einschalten

Automatisches Einschalten
Nehmen Sie den Ohrhörer aus dem Ladegehäuse, er schaltet sich automatisch ein.



Einschalten



Manuelles Einschalten:

Drücken und halten Sie die MFB-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Dann blinkt die Anzeige des Ohrhörers abwechselnd, was bedeutet, dass er eingeschaltet ist und zum Kopplern bereit ist.



Einschalten

Ausschalten

Automatisches Ausschalten:
Legen Sie den Ohrhörer zurück in das Ladegehäuse, er schaltet sich automatisch aus.



Ausschalten



Manuelles Ausschalten:

Drücken und halten Sie im Nicht-Musikmodus die MFB-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Es schaltet sich mit einem akustischen Signal "Power Off" aus.



Ausschalten

Kopplung der Ohrhörer mit dem Gerät

Schritt 1
Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse. Sie schalten sich ein und koppeln sich automatisch miteinander. (Sie hören ein akustisches Signal "Power ON" und dann ein Signal "Pairing" bei der ersten Verbindung).



Schritt 2

Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Gerät. Suchen und klicken Sie auf "EST.YO FLOW", um sich zu verbinden. (Sie hören ein akustisches Signal "Verbunden").



Bluetooth

EST.YO FLOW

Verbunden

Musik

Einmal drücken (L/R)
Wiedergabe/Pause



Wiedergabe/Pause



Vorheriger Titel



Nächster Titel



Lautstärke verringern

2 Sekunden lang drücken (L)
Lautstärke erhöhen



Lautstärke erhöhen



Lautstärke verringern



Lautstärke erhöhen

Einmal drücken (L oder R)
Anruf annehmen



Anruf annehmen



Anruf beenden



Anruf ablehnen



Anruf ablehnen

2 Sekunden lang drücken (R)
Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren

Eingehender Anruf

Einmal drücken (L oder R)
Anruf annehmen



Anruf annehmen



Anruf beenden



Anruf ablehnen



Anruf ablehnen

Sprachassistent

3x klicken (L/R)
Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren



Siri/Assistent aktivieren

Spezifikationen

Modell: EST.YO FLOW
Bluetooth-Version: V5.3
Ladezeit (Ohrhörer): 1 Stunde
Ladezeit (Ladehülle): 1 Stunde
Batteriekapazität (Ohrhörer): 30 mAh
Batteriekapazität (Ladehülle): 250mAh
Ladeanschluss: TYP-C
Ladespannung: DC 5V
Betriebsfrequenz: 2.402G - 2.480G
Betriebsreichweite: 10m
Abmessung des Lautsprechers: 6mm

FAQ

F Warum wird die Musik manchmal unterbrochen?
A 1) Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät befindet.
2) Stellen Sie sicher, dass sich kein elektromagnetisches Feld oder WIFI-Sender in der Nähe befindet, was eher zu elektromagnetischen Störungen und Signalunterbrechungen führt.

F Was soll ich tun, wenn die Ohrhörer nicht mehr laden?
A 1) Wir empfehlen Ihnen, die Ohrhörer mit dem mitgelieferten Original-Ladekabel aufzuladen.
2) Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte und Ladeanschlüsse vor dem Laden sauber und trocken sind.
3) Stellen Sie sicher, dass der Akku der Ohrhörer leer ist, wenn er manchmal nicht richtig geladen werden kann.

F Ein Ohrhörer schaltet sich nicht ein
A Sie haben versehentlich einen Ohrhörer beim Herausnehmen aus dem Gehäuse ausgeschaltet. Drücken und halten Sie diesen Ohrhörer gedrückt, bis

FAQ

F Die Touch-Steuerung reagiert nicht
A Legen Sie Ihre Ohrhörer zurück in das Ladegehäuse. Warten Sie 10 Sekunden und versuchen Sie, die Verbindung mit dem Gerät wiederherzustellen.

F Ich finde die EST.YO FLOW Ohrhörer nicht in den Bluetooth-Einstellungen meines Geräts
A Die EST.YO FLOW Ohrhörer verbinden sich immer mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Sind sie bereits mit einem Tablet, Laptop, Computer, Spielkonsole, TV-Bildschirm oder Telefon verbunden? Wenn ja, schalten Sie das Bluetooth Ihres anderen Geräts aus oder trennen Sie Ihre anderen Geräte von den EST.YO FLOW. Versuchen Sie erneut, mit dem Gerät Ihrer Wahl zu koppeln.

F Die Ohrhörer trennen sich nicht im Ladegehäuse
A In dieser Situation ist das Ladegehäuse leer. Die EST.YO FLOW erhalten ein Signal zum Trennen, wenn sie im Ladegehäuse sind und der Deckel geschlossen ist. Wenn das Ladegehäuse leer ist, trennt das Gehäuse die Ohrhörer möglicherweise nicht. Laden Sie das Ladegehäuse mit den Ohrhörern darin auf. Geben Sie ihm etwas Zeit und Sie sind wieder auf Kurs!

F Wie lange beträgt die Garantie für dieses Produkt?
A Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 24 Monate, sofern die Garantiefestsetzung Ihres Landes nichts anderes vorschreibt.


F Wie setze ich meine Ohrhörer zurück?
A Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse und stellen Sie sicher, dass sie nicht mit einem Gerät verbunden sind. Berühren Sie 5x L oder R (L/R), um die Ohrhörer auszuschalten, sodass der Kopplungsrekord gelöscht wird und sie bereit sind, sich erneut zu verbinden.

FAQ

F Die EST.YO FLOW verbindet sich nicht automatisch mit meinem Gerät. Früher taten sie das. Warum?
A Normalerweise haben Sie unbeabsichtigt einen Werksreset durchgeführt. Verbinden Sie sich erneut in Ihren Bluetooth-Einstellungen und sie werden automatisch wieder mit Ihrem Gerät verbinden.

F Die Ohrhörer trennen sich nicht im Ladegehäuse
A In dieser Situation ist das Ladegehäuse leer. Die EST.YO FLOW erhalten ein Signal zum Trennen, wenn sie im Ladegehäuse sind und der Deckel geschlossen ist. Wenn das Ladegehäuse leer ist, trennt das Gehäuse die Ohrhörer möglicherweise nicht. Laden Sie das Ladegehäuse mit den Ohrhörern darin auf. Geben Sie ihm etwas Zeit und Sie sind wieder auf Kurs!

F Wie lange beträgt die Garantie für dieses Produkt?
A Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 24 Monate, sofern die Garantiefestsetzung Ihres Landes nichts anderes vorschreibt.



Manuel des écouteurs EST.YO FLOW

Félicitations, vous avez choisi l'harmonie ultime du son et du confort avec nos écouteurs révolutionnaires - parfaits pour le yoga, le sport, la méditation et même pour une nuit confortable. Leur conception ultra-compacte s'intègre parfaitement à votre style de vie, offrant des heures de plaisir d'écoute avec un grand confort pour vos oreilles. Que vous soyez profondément immergé dans votre pratique du yoga, que vous fassiez du sport intensif ou que vous preniez simplement un moment pour vous avec une méditation, nos écouteurs restent bien en place et confortables. Leur design unique et la technologie appliquée font de ces écouteurs l'un des plus petits actuellement disponibles. Et le meilleur ? La qualité sonore est tout simplement étonnante, avec des tons riches et clairs qui renforcent votre expérience, quelle que soit l'activité ou le moment."

Liste de colisage




Boîtier de charge x1
Écouteur x2



Câble USB Type-C x1
Manuel d'utilisateur x1

Vue d'ensemble du produit



Charge

Pour la première utilisation, veuillez le charger complètement.

État de charge des écouteurs
Lorsqu'ils sont en charge, le voyant LED de l'écouteur s'allume. Lorsqu'ils sont complètement chargés, l'indicateur de l'écouteur reste allumé pendant 3 secondes puis s'éteint.




Indicateur de batterie du boîtier de charge.
Lors de la charge, les lumières dans le boîtier de charge indiquent la puissance réelle du boîtier. Augmentation de 25% de gauche à droite. Lorsqu'il est complètement chargé, les lumières dans le boîtier de charge s'allument à 100%, jusqu'à ce que l'alimentation soit coupée.

Mise sous tension

Mise sous tension automatique
Sortez l'écouteur du boîtier de charge, il s'allumera automatiquement.



Mise sous tension manuelle :
Appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes. Ensuite, l'indicateur de l'écouteur clignote alternativement, ce qui signifie qu'il est allumé et prêt à être apparié.




Extinction

Extinction automatique :
Remettez l'écouteur dans le boîtier de charge, il s'éteindra automatiquement.



Extinction manuelle :
En mode non musical, appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes. Il s'éteindra avec un son d'alerte "Power Off".




Comment appairer les écouteurs avec un appareil

Étape 1
Sortez les écouteurs du boîtier de charge. Ils s'allumeront et s'appaireront automatiquement entre eux. (Vous entendrez un son d'alerte "Power ON" puis "Pairing" lors de la première connexion).



Étape 2
Activez le paramètre Bluetooth sur votre appareil. Recherchez et cliquez sur "EST.YO FLOW" pour vous connecter. (Vous entendrez une alerte vocale "Connecté").



Musique

Appuyez une fois (L/R) → Lecture/Pause

Appuyez longuement 2 sec (L) → Piste précédente

Appuyez longuement 2 sec (R) → Piste suivante

Double-cliquez (L) → Baisser le volume

Augmenter le volume

Appel entrant

Appuyez une fois (L ou R) → Répondre à un appel

Double-cliquez (L/R) → Terminer un appel

Appuyez longuement 2 sec (L/R) → Rejeter un appel

Assistant vocal

Cliquez 3 fois (L/R) → Activer Siri/Assistant

Spécifications

Modèle : EST.YO FLOW
Version Bluetooth : V5.3
Temps de charge (Écouteur) : 1 heure
Capacité de la batterie (Écouteur) : 30 mAh
Capacité de la batterie (Boîtier de charge) : 250mAh
Port de charge : TYPE-C
Tension de charge : DC 5V
Fréquence de fonctionnement : 2.402G - 2.480G
Portée de fonctionnement : 10m
Dimension du haut-parleur : 6mm

FAQ

Q Pourquoi la musique se coupe-t-elle parfois ?

R 1) Zorg ervoor dat er geen obstakel is tussen de earbuds en uw apparaat.
2) Zorg ervoor dat er geen elektromagnetisch veld of WIFI-zender in de buurt is, wat meer kans geeft op elektromagnetische storing en signaalonderbreking.

*Opmerking: Houd het apparaat en de earbuds zo dicht mogelijk bij elkaar, om een stabielere Bluetooth-verbinding te garanderen.

FAQ

Q Le contrôle tactile ne répond pas

R Remettez vos écouteurs dans le boîtier de charge. Attendez 10 secondes et essayez de vous reconnecter avec l'appareil.

Q Je ne trouve pas les écouteurs EST.YO FLOW dans les paramètres Bluetooth de mon appareil

R Les écouteurs EST.YO FLOW se connectent toujours au dernier appareil connecté. Ne sont-ils pas déjà connectés à une tablette, un ordinateur portable, un ordinateur, une console de jeux, un écran de télévision ou un téléphone ? Si c'est le cas, désactivez le Bluetooth de votre autre appareil ou déconnectez votre autre appareil des EST.YO FLOW. Essayez de vous jumeler à nouveau avec l'appareil de votre choix. Sinon, réinitialisez vos écouteurs.

Q Comment réinitialiser mes écouteurs ?

R Sortez les écouteurs du boîtier de charge et assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés à un appareil. Touchez 5x L ou R (L/R) pour éteindre les écouteurs, afin que l'enregistrement de jumelage soit supprimé et qu'ils soient prêts à se reconnecter.

FAQ

Q Les EST.YO FLOW ne se connectent pas automatiquement à mon appareil. Avant, c'était le cas. Pourquoi ?


R Généralement, vous avez appliqué une réinitialisation d'usine involontairement. Connectez-vous à nouveau dans vos paramètres Bluetooth et ils se reconnecteront automatiquement à votre appareil.

Q Les écouteurs ne se déconnectent pas dans le boîtier de charge

R Dans cette situation, le boîtier de charge est vide. Les EST.YO FLOW reçoivent un signal de déconnexion lorsqu'ils sont dans le boîtier, lorsque le couvercle est fermé. Si le boîtier de charge est vide, il se peut que le boîtier ne déconnecte pas les écouteurs. Rechargez le boîtier de charge avec les écouteurs à l'intérieur. Donnez-lui un peu de temps et vous serez de nouveau

Q Quelle est la durée de la garantie pour ce produit ?

R La période de garantie pour ce produit est de 24 mois, sauf si les lois sur les garanties de votre pays disposent autrement.




Manual de los auriculares

EST.YO FLOW

Felicidades, has elegido la armonía definitiva de sonido y comodidad con nuestros auriculares revolucionarios - perfectos para yoga, deportes, meditación e incluso para un sueño nocturno cómodo. Su diseño ultra-compacto se integra perfectamente en tu estilo de vida, proporcionando horas de placer auditivo con gran comodidad para tus oídos. Ya sea que te sumerjas profundamente en tus prácticas de yoga, hagas deporte intensamente o simplemente te tomes un momento para ti con una meditación, nuestros auriculares permanecen bien puestos y cómodos. Su diseño único y la tecnología aplicada hacen que estos auriculares sean uno de los más pequeños disponibles actualmente. ¿Y lo mejor? La calidad del sonido es simplemente asombrosa, con tonos ricos y claros que realzan tu experiencia, sin importar la actividad o el momento."

Lista de embalaje



Estuche de carga x1



Auricular x2



Cable USB Tipo-C x1




Manual de usuario x1


Descripción del Producto



Auricular




Estuche de carga




Auricular




Estuche de carga



Micrófono incorporado




Luz LED del auricular



Botón multifunción (MFB)




Pantalla de potencia del estuche de carga




Punto de carga




Punto de carga



Puerto de carga Tipo C



Indicador de batería del estuche de carga



Indicador de batería del estuche de carga

Carga

Para el primer uso, por favor cárguelo completamente.

Estado de carga de los auriculares

Cuando se cargan, la luz indicadora LED del auricular se iluminará. Cuando estén completamente cargados, el indicador del auricular permanecerá encendido durante 3 segundos y luego se apagará.

Indicador de batería del estuche de carga.

Al cargar, las luces en el estuche de carga mostrarán la energía real del estuche. Aumentando un 25% de izquierda a derecha. Cuando esté completamente cargado, las luces del estuche de carga se iluminarán al 100%, hasta que se corte el suministro de energía.

Encendido

Encendido Automático:

Saque el auricular del estuche de carga, se encenderá automáticamente.

Encendido Manual:

Presione y mantenga presionado MFB durante unos 3 segundos. Entonces, el indicador del auricular parpadeará alternativamente, lo que significa que se enciende y está listo para emparejar.

Encendido



Apagado

Apagado Automático:

Ponga el auricular de vuelta en el estuche de carga, se apagará automáticamente.

Apagado Manual:

En modo no musical, presione y mantenga presionado MFB durante unos 10 segundos. Se apagará con un sonido de aviso "Power Off".

Apagado



Cómo emparejar los auriculares con el dispositivo

Paso 1

Saque los auriculares del estuche de carga. Se encenderán y emparejarán automáticamente entre sí. (Escuchará un sonido de aviso "Power ON" y luego un aviso "Pairing" cuando se conecte por primera vez).

Paso 2

Active la configuración de Bluetooth en su dispositivo. Busque y haga clic en "EST.YO FLOW" para conectar. (Escuchará un aviso de voz "Conectado").

Encendido



Música

Reproducir/Pausar

Presionar una vez (L/R)

Pista anterior

Mantener presionado 2 seg (L)

Siguiente pista

Mantener presionado 2 seg (R)

Bajar volumen

Doble clic (L)

Subir volumen

Doble clic (R)

Llamada entrante

Contestar una llamada

Presionar una vez (L o R)

Finalizar una llamada

Doble clic (L/R)

Rechazar una llamada

Mantener presionado 2 seg (L/R)

Asistente de voz

Activar Siri/Asistente

Clic 3 veces (L/R)

Especificaciones

Modelo: EST.YO FLOW

Versión Bluetooth: V5.3

Tiempo de carga (Auricular): 1 hora

Capacidad de la batería (Auricular): 30 mAh

Capacidad de la batería (Caso de carga): 250mAh

Puerto de carga: TIPO-C

Voltaje de carga: DC 5V

Frecuencia de operación: 2.402G - 2.480G

Alcance operativo: 10m

Dimensión del altavoz: 6mm

FAQ

¿Por qué la música se corta a veces?

1) Asegúrese de que no haya obstáculos entre los auriculares y su dispositivo.
2) Asegúrese de que no haya un campo electromagnético o un transmisor WIFI cercano, lo que es más probable que produzca interferencias electromagnéticas y resulte en interrupción de la señal.

¿Qué debo hacer si los auriculares dejan de cargar?

1) Le aconsejamos cargar los auriculares utilizando el cable de carga original suministrado.
2) Asegúrese de que los pines de carga y los puntos de carga estén limpios y secos antes de cargar.
3) Asegúrese de que la batería de los auriculares esté agotada si a veces no se puede cargar correctamente.

Un auricular no se enciende

Accidentalmente apagó un auricular al sacarlo del estuche. Presione y mantenga presionado este auricular hasta que se vuelva a encender.

El control táctil no responde

Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga. Espere 10 segundos e intente reconectar con el dispositivo.

No encuentro los auriculares EST.YO FLOW en la configuración Bluetooth de mi dispositivo

Los auriculares EST.YO FLOW siempre se conectan al último dispositivo conectado. ¿Ya están conectados a una tableta, portátil, computadora, consola de juegos, pantalla de TV o teléfono? Si es así, apague el Bluetooth de su otro dispositivo o desconecte su otro dispositivo de los EST.YO FLOW. Intente emparejar de nuevo con el dispositivo de su elección. Si no, restablezca sus auriculares.

¿Cómo reinicio mis auriculares?

Saque los auriculares del estuche de carga y asegúrese de que no estén conectados a un dispositivo. Toque 5 veces L o R (L/R) para apagar los auriculares, de modo que el registro de emparejamiento se elimine y estén listos para reconectar

FAQ

Los EST.YO FLOW no se conectan automáticamente a mi dispositivo. Antes lo hacían. ¿Por qué?

Por lo general, has aplicado un restablecimiento de fábrica sin querer. Conéctate de nuevo en tus ajustes de Bluetooth y luego se reconectarán automáticamente a tu dispositivo.

Los auriculares no se desconectan en el estuche de carga

En esta situación, el estuche de carga está vacío. Los EST.YO FLOW reciben una señal para desconectar cuando están en el estuche de carga, cuando la tapa está cerrada. Si el estuche de carga está vacío, es posible que el estuche no desconecte los auriculares. Recargue el estuche de carga con los auriculares dentro. Dáale un poco de tiempo y estarás de nuevo en

¿Cuánto dura la garantía para este producto?

El período de garantía para este producto es de 24 meses, a menos que las leyes de garantía de su país dispongan lo contrario.