




LAT19
TYKHO 3

Design by Marc Berthier



ENGLISH

- (1) Tuning control
- (2) Power switch / light status indicator
- (3) Volume control
- (4) BT/FM switch buttons
- (5) Micro USB port
- (6) Bluetooth® light indicator

Light Status indicator

Operation mode	Bluetooth® light (6)
Power on and radio is playing state	Steady Blue light
Power on and Bluetooth® mode is playing state	Flashing Blue light (normal flashing)
Device is in pairing mode	Flashing Blue light (fast flashing)
Charging state	Red light (if charging complete, red light will go off)

CHARGING

Connect USB charging cable to a USB charging source, plug the micro USB into (5). The red indicator (2) will be on when charging.
Charging time is about 4 hours. When the battery is fully charged, the red indicator light will go off.

RADIO SEARCHING

- Push the power switch to turn on the device.
- Select FM by pushing the Bluetooth® (4) button.
- Turn the antenna clockwise or anti-clockwise until the desired radio is clearly received
- Adjust the volume by pressing the Volume up (+) or down (-).

BLUETOOTH® PAIRING

- Push the power switch to turn on the device.
 - Select Bluetooth® (4) by pushing the Bluetooth® (4) button.
 - To notify you the speaker is in pairing mode, it will emit a sound and the light indicator will begin flashing rapidly.
 - Go to the Bluetooth® settings of your smartphone and ensure your Bluetooth® is switched on.
 - Scroll to Other or new Devices and look for your new Bluetooth® speaker's LEXON TYKHO 3.
 - Once it appears, tap it to connect. Your speaker will emit a confirmation sound as soon as it is paired.
- Note: Once a Bluetooth® speaker is successfully paired to your phone, it should automatically connect each time it's powered on.

How to pair with another phone
To pair your speaker with another phone, please disconnect or forget LEXON TYKHO 3 from your smartphone's Bluetooth® settings first. Then, perform a new pairing procedure with another smartphone.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Lithium battery voltage: 3.7 V
Charging voltage: 5V
Lithium battery capacity: 2000 mAh
Battery life: 20 hours
Charging time: 4 hours
FM Frequency: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Speaker output: 3W x 1
Splash-proof
Material: Silicone / ABS
Input: Micro USB
Unit dimension: 140 x 45 x 140 mm

FRANÇAIS

- (1) Commande de réglage des stations
- (2) Interrupteur / indicateur lumineux / Voyant d'état lumineux
- (3) Contrôle du volume
- (4) Bouton de commutation BT / FM
- (5) Port Micro USB
- (6) Indicateur lumineux Bluetooth®

Voyants d'état lumineux

Mode de démarrage	Voyants lumineux Bluetooth® (6)
Mise sous tension et radio en état de lecture	Lumière bleue fixe
Mise sous tension et mode Bluetooth® en cours de lecture	Lumière bleue clignotante (clignotant normal)
Appareil en mode de jumelage	Lumière bleue clignotante (clignotant rapide)
État de charge	Voyant rouge (si le chargement est terminé, le voyant rouge s'éteint)

CHARGEMENT

Connectez le câble de chargement USB à une source de chargement USB, branchez le micro USB dans (5). L'indicateur rouge (2) sera allumé lors du chargement.
Le temps de charge est d'environ 4 heures. Lorsque le chargeur est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

RECHERCHE DES STATIONS DE RADIO

- Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil.
- Sélectionnez FM en appuyant sur le bouton de bande FM.
- Tournez l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire jusqu'à ce que la radio souhaitée soit clairement reçue.
- Régulez le volume en appuyant sur Volume (+) ou (-).

JUMELAGE BLUETOOTH®

- Appuyez sur le bouton principal pour allumer l'appareil.
 - Sélectionnez Bluetooth® (4) en appuyant sur le bouton Bluetooth® (4).
 - Pour vous notifier que l'émission est en mode de jumelage, il émettra un son et le voyant lumineux commencera à clignoter rapidement.
 - Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre smartphone et assurez-vous que votre Bluetooth® soit activé.
 - Faites défiler jusqu'à Autres ou nouveaux appareils et recherchez le nom de votre nouvelle enceinte Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
 - Dès son apparition, appuyez dessus pour vous connecter. Votre enceinte émettra un son de confirmation dès qu'elle sera jumelée.
- Remarque : une fois que votre enceinte Bluetooth® est associée à votre téléphone, elle doit se connecter automatiquement à chaque mise sous tension.

Comment jumeler avec un autre téléphone
Pour jumeler avec un autre téléphone, veuillez d'abord désconnecter ou oublier LEXON TYKHO 3 des paramètres Bluetooth® de votre smartphone. Effectuez ensuite une nouvelle procédure de jumelage avec un autre smartphone.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Tension de la batterie au lithium: 3,7 V
Tension de charge: 5V
Capacité de la batterie au lithium: 2000 mAh
Autonomie: 20 heures
Temps de charge: 4 heures
FM Fréquence: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Sortie haut-parleur: 3W x 1
Résistance aux projections d'eau
Matériau: Silicium / ABS
Port: micro USB
Dimensions: 140 x 45 x 140 mm

DEUTSCH

- (1) Einstellknopf
- (2) Einschaltknopf / Status-Leuchtanzeige
- (3) Lautstärkeregler
- (4) BT/FM-Schaltknöpfe
- (5) Micro-USB-Anschluss
- (6) Bluetooth®-Leuchtanzeige

Status-Leuchtanzeige

Modus d'émarrage	Bluetooth®-Leuchte (6)
Eingeschaltet und Radio in Spielzustand	Steady Blue Light
Mix aus Funktion und Bluetooth®-Modus in Spielzustand	Flashing Blue Light (normal flashing)
Gerät ist in Kopplungsmodus	Flashing Blue Light (fast flashing)
Ladezustand	Red Light (wenn das Laden vollständig ist, das rote Licht erlischt)

LADEN

Steck das USB-Ladekabel an eine USB-Ladequelle, steck die Micro-USB-Stecker in (5). Das rote Licht (2) brandt während des Ladens.
Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht das rote Leuchtanzeige aus.

RADIOSENDERSUCHE

- Einschaltknopf drücken, um das Gerät einzuschalten.
- Wählen Sie FM, indem Sie den Bluetooth-Knopf (4) drücken.
- Um anzuhören, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, wird ein Laut erklingen und die Leuchtanzeige wird schnell zu blinken anfangen.
- Drähen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, bis der gewünschte Radiosender deutlich empfangen wird.
- Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die Lauter: (+) oder Leiser:-Taste (-) drücken.

BLUETOOTH®-KOPPLUNG

- Einschaltknopf drücken, um das Gerät einzuschalten.
 - Wählen Sie Bluetooth® (4), indem Sie den Bluetooth-Knopf (4) drücken.
 - Um anzuhören, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, wird ein Laut erklingen und die Leuchtanzeige wird schnell zu blinken anfangen.
 - Gehen Sie auf Ihrem Smartphone zu den Bluetooth-Einstellungen auf und stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth® eingeschaltet ist.
 - Scrollen Sie zu anderen oder neuen Geräten und suchen Sie Ihren neuen Bluetooth®-Lautsprecher LEXON TYKHO 3.
 - Wenn er erscheint, tippen Sie ihn an, um ihn zu verbinden. Ihr Lautsprecher wird einen Bestätigungstöne abgeben, sobald er gekoppelt ist.
- Hinweis: Wenn der Bluetooth®-Lautsprecher einmal erfolgreich mit Ihrem Smartphone gekoppelt wurde, sollte er sich beim Einschalten jedes Mal automatisch verbinden.

Koppeln mit einem anderen Smartphone
Um mit einem anderen Smartphone zu koppeln, trennen Sie zunächst bitte die Verbindung zu LEXON TYKHO 3 in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Smartphones. Dann führen Sie einen neuen Koppelvorgang mit einem anderen Smartphone durch.

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN
Spannung der Lithiumbatterie: 3,7 V
Ladepannung: 5V
Kapazität der Lithiumbatterie: 2000 mAh
Akku-Laufzeit: 20 Stunden
Ladezeit: 4 Stunden
FM-Frequenz: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Lautsprecherleistung: 3W x 1
Spritzwasserfest
Material: Silikon / ABS
Eingang: Micro-USB
Produktgröße: 140 x 45 x 140 mm

NEDERLANDS

- (1) Commande di orientazione
- (2) Interruttore / indicatore luminoso
- (3) Controllo del volume
- (4) Botone di commutazione BT/FM
- (5) Porta Micro USB
- (6) Indiatore luminoso Bluetooth®

Statusindicatorlampje

Modus d'émarrage	Bluetooth®-lampje (6)
Eingeschaltet und Radio in Spielzustand	Steady Blue Light
Mix aus Funktion und Bluetooth®-Modus in Spielzustand	Flashing Blue Light (normal flashing)
Gerät ist in Kopplungsmodus	Flashing Blue Light (fast flashing)
Ladezustand	Red Light (wenn das Laden vollständig ist, das rote Licht erlischt)

LADEN

Steck die USB-Ladekabel aan een USB-ladebron, steek de micro-USB in (5). Het rode lampje (2) brandt tijdens het laden.
Ladeuur is ongeveer 4 uur. Wanneer de batterij volledig geladen is, dooft het rode control lampje weg.

RADIOZENDERS ZOEKEN

- Druk op de aan-uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
- Selecteer FM door op de knop van de FM-band te drukken.
- Draai de antenne rechts- of linksom tot de gewenste zender helder wordt ontvangen.
- Stel het volume in door op knoppen voor volume omhoog (+) of omlaag (-) te drukken.

BLUETOOTH®-KOPPELING

- Druk op de aan-uitschakelaar om het apparaat in te schakelen.
 - Selecteer Bluetooth® (4) wanneer u de Bluetooth-knop (4) te drukken.
 - Via een geluidssignaal en het control lampje dat snel begint te knippen, geeft de luidspreker aan dat de koppeling succesvol is.
 - Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en controleer de Bluetooth® ingeschakeld is.
 - Ga naar Nieuw apparaat koppelen en zoek uw nieuwe Bluetooth®-luidspreker LEXON TYKHO 3.
 - Tik op deze naam zodra die wordt gevonden. Uw luidspreker zal een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
- Let op: zodra een Bluetooth®-luidspreker op juiste wijze gekoppeld is met uw telefoon, wordt hij na inschakeling automatisch elke keer verbonden.

Met een andere telefoon koppelen
Om uw luidspreker met een andere telefoon te koppelen, koppelt u eerst de LEXON TYKHO 3 los in de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone of u ik de knop "Vergeet".
Voorgedoes voort u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Voltaggio batteria al litio: 3,7 V
Ladepannung: 5V
Capacità della batteria al litio: 2000 mAh
Batteriegliedura: 20 ore
Tempo di carica: 4 ore
FM-frequenza: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Uscita altoparlanti: 3W x 1
Spritzwasserfest
Material: Silikon / ABS
Ingresso: Micro-USB
Dimensioni prodotto: 140 x 45 x 140 mm

ITALIANO

- (1) Comando di orientazione
- (2) Interruttore / indicatore luminoso
- (3) Controllo del volume
- (4) Botone di commutazione BT/FM
- (5) Porta Micro USB
- (6) Indiatore luminoso Bluetooth®

Indiatore luminoso stato

Funzionamento	Luce Bluetooth® (6)
Dispositivo acceso e radio in funzione	Luce blu fissa
Dispositivo acceso e Bluetooth® in funzione	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento normale)
Dispositivo in modalità accoppiamento	Luce blu lampeggiante (lampeggiamento rapido)
In carica	Luce rossa (se la ricarica è completa, la luce rossa si spegne)

RICARICA

Collegare il cavo USB a una fonte di ricarica, inserire la micro USB nel punto (5). La luce rossa (2) è accesa durante la ricarica.
Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Quando la batteria è completamente carica, la luce rossa si spegne.

RICERCA RADIO

- Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
- Selezionare FM premendo il pulsante della banda FM.
- Giare l'antenna in senso orario fino alla corretta ricezione del canale radio desiderato.
- Raggiare il volume premendo il pulsante (+ per alzare o (-) per abbassare.

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH®

- Premere il pulsante per accendere il dispositivo.
 - Selezionare Bluetooth® (4) premendo il pulsante Bluetooth® (4).
 - Quando il dispositivo è in modalità accoppiamento, emette un suono e l'indicatore luminoso lampeggia velocemente.
 - Andare sulle impostazioni Bluetooth® dello smartphone e assicurarsi che il Bluetooth® sia acceso.
 - Cercare il dispositivo Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
 - Toccare sul nome dell'apparato per connettere. L'apparato emetterà un suono di conferma di avvenuto accoppiamento.
- Nota: una volta che l'apparato Bluetooth® è stato accoppiato al telefono, si connetterà automaticamente ogni volta che si accende il dispositivo.

Come accoppiare un altro telefono

Per accoppiare l'apparato con un altro telefono, disconnettere o eliminare LEXON TYKHO 3 dalle impostazioni Bluetooth® dello smartphone.
Procedere con l'accoppiamento a un altro smartphone.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Voltaje de la batería de litio: 3,7 V
Ladepannung: 5V
Capacitat de la bateria al litio: 2000 mAh
Durada bateria: 20 ore
Tempo de carga: 4 ore
FM-frecuencia: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Salida de altavoz: 3W x 1
A prueba de salpicaduras
Material: Silicona / ABS
Entrada: Micro-USB
Dimensiones unita: 140 x 45 x 140 mm

ESPAÑOL

- (1) Ajuste de orientación
- (2) Botón de encendido / Indicador luminoso de estado
- (3) Ajuste de volumen
- (4) Botones de conmutación BT/FM
- (5) Puerto micro USB
- (6) Indiatore luminoso Bluetooth®

Indicador luminoso de estado

Modo de operación	Luz de Bluetooth® (6)
Encendido con la radio en reproducción	Luz azul fija
Encendido con el Bluetooth® en funcionamiento	Luz azul intermitente (parpadeo normal)
Dispositivo en modo de emparejamiento	Luz azul intermitente (parpadeo rápido)
Estado de carga	Luz roja (cuando se haya completado la carga, la luz roja se apagará)

CARGA

Conecte el cable de carga USB a un dispositivo de carga, conecte el micro USB a (5). La luz roja (2) permanecerá encendida durante la carga.
El tiempo de carga es de aprox. 4 horas. Cuando la batería está completamente cargada, la luz roja se apagará.

BÚSQUEDA DE RADIO

- Pulsar el botón de encendido para encender el dispositivo.
- Seleccionar FM pulsando el botón FM.
- Crear la antena en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se escuche claramente la emisora deseada.
- Ajustar el volumen presionando los botones de volumen arriba (+) o abajo (-).

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH®

- Pulsar el botón de encendido para encender el dispositivo.
 - Seleccionar Bluetooth® (4) pulsando el botón Bluetooth® (4).
 - Para avisar de que el altavoz está en modo emparejamiento, emittirá un sonido y el indicador luminoso comenzará a parpadear rápidamente.
 - Entrar en la configuración de Bluetooth® de su dispositivo móvil y asegurarse de que su Bluetooth® está encendido.
 - Desplazarse a Otros o nuevos dispositivos y buscar el altavoz Bluetooth® LEXON TYKHO 3.
 - Cuando aparece en la pantalla, pulse para conectar. Su altavoz emittirá un sonido de confirmación con que los dispositivos están emparejados.
- Nota: Cuando el altavoz Bluetooth® está correctamente emparejado con el dispositivo móvil, se conectará automáticamente con el altavoz cada vez que éste se encienda.

Cómo emparejar el altavoz con otro dispositivo móvil
Para emparejar su altavoz con otro dispositivo, debe desconectar o olvidar a través del Bluetooth® de su dispositivo móvil el LEXON TYKHO 3.
Una vez eliminado, empareje el altavoz con otro dispositivo siguiendo las instrucciones de emparejamiento.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Voltaje de la batería de litio: 3,7 V
Ladepannung: 5V
Capacitat de la bateria al litio: 2000 mAh
Durada bateria: 20 ore
Tempo de carga: 4 ore
FM-frecuencia: 88-108 MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
Salida de altavoz: 3W x 1
A prueba de salpicaduras
Material: Silicona / ABS
Entrada: Micro-USB
Dimensiones: 140 x 45 x 140 mm

РУССКИЙ

- (1) Регулятор настройки
- (2) Кнопка включения / индикатор состояния
- (3) Регулятор уровня громкости
- (4) Ботон переключения BT/FM
- (5) Микро USB порт
- (6) Световой индикатор Bluetooth®

Световой индикатор состояния

Режим работы	Световой индикатор Bluetooth® (6)
Устройство включено, воспроизведение радио	Постоянный синий свет
Устройство включено, воспроизведение музыки через Bluetooth®	Мигающий синий свет (нормальный миг)
Устройство в режиме сопряжения	Мигающий синий свет (быстрый миг)
Состояние зарядки	Красный свет (после завершения зарядки, красный индикатор погаснет)

ЗАРЯДКА
Подключите USB-кабель для зарядки к источнику питания, затем подключите Micro USB (5). При зарядке будет гореть красный индикатор (2).
Время зарядки составляет около 4 часов. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет.

ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
- Активируйте режим FM, нажав кнопку FM-диапазона.
- Вращайте антенну по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока не услышите на нужную станцию.
- Регулируйте громкость, нажимая громкость вверх (+) или вниз (-).

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH®

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
- Выборите Bluetooth® (4), нажав кнопку Bluetooth® (4).
- Кнопка индикатор звуковой сигнал, и световой индикатор начнет быстро мигать, чтобы уведомить вас, что она находится в режиме сопряжения.
- Зайдите в настройки Bluetooth® вашего смартфона и убедитесь, что Bluetooth® включен.
- Перейдите в Другие или Новые устройства и найдите новую Bluetooth®-колонку LEXON TYKHO 3.
- Когда появится, нажмите на нее, чтобы подключиться, как только она появится в списке доступных устройств. Ваш колонка издает звуковой сигнал, как только сопряжение завершено.

Примечание: После успешного подключения Bluetooth®-колонки к вашему смартфону она должна автоматически подключаться при каждом включении.

Как выполнить сопряжение с другим телефоном
Для сопряжения колонки с другим смартфоном, сначала отключите или забудьте устройство Bluetooth® LEXON TYKHO 3 в настройках Bluetooth® вашего смартфона.
Затем выполните процедуру сопряжения с другим смартфоном.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Напряжение литиевой аккумулятора: 3,7 В
Напряжение зарядки: 5 В
Емкость литиевой аккумулятора: 2000 mAh
Время работы от одного заряда: 20 часов
Время зарядки: 4 часа
FM-диапазон: 88-108 МГц
Bluetooth®: BLE 5.0
Спецификация: 3W x 1
Водонепроницаемый
Материал: Silikon / ABS-пластик
Подключение: Micro USB
Размеры: 140 x 45 x 140 мм

日本語

- (1) チューニング調節
- (2) 電源スイッチ / ライトステータスインジケータ
- (3) 音量調節
- (4) BT / FM 切換ボタン
- (5) ミクロ USB ポート
- (6) Bluetooth® ライトインジケータ

ライトステータスインジケータ

動作モード	Bluetooth® ライト (6)
電源オン / ラジオ再生	青色の点滅しない光ります
電源オン / Bluetooth® モード再生	青色の点滅する光ります (通常点滅)
電源オン / 接続モード	青色の点滅する光ります (高速点滅)
充電モード	赤点滅 (充電完了すると赤点滅が止まります)

充電
USB 充電ケーブルを USB 充電電源に接続し、micro USB を (5) に差し込みます。充電中は赤いインジケータ (2) が点滅します。
充電時間は約 4 時間です。バッテリーの充電が完了すると、赤いインジケータが止まります。

ラジオサーチ

- 電源スイッチを押して本機をオンにします。
- 設定メニューで FM を選択します。
- 時計の方向にアンテナを回転させたり、反対方向に回転させたりして、必要な電波を受信します。
- 音量を (+) または (-) ボタンを押して調整します。

Bluetooth® ペ어링

- 電源スイッチを押して本機をオンにします。
- Bluetooth® (4) ボタンを押して Bluetooth® (4) を選択します。
- Bluetooth® の点滅する光りや音の信号が、接続モードに入っていることを確認してください。
- ご利用のスマートフォンで Bluetooth® 設定を開き、Bluetooth® がオンになっていることを確認してください。
- 他のデバイスまたは新しい Bluetooth® スピーカーを LEXON TYKHO 3 に検索します。
- 見つかったら、タップして接続します。ご利用のスピーカーがペアリング完了の音で確認できます。あなたのスピーカーは、接続が完了すると音を出します。

注意: Bluetooth® スピーカーが正常にスマートフォンとペアリングされると、電源をオンにするたびに自動的に接続されます。

他のスマートフォンとペアリングするには
他のスマートフォンとペアリングするには、まず Bluetooth® の設定で Bluetooth® LEXON TYKHO 3 を他のスマートフォンの Bluetooth® から削除する必要があります。
その後、新しいスマートフォンとペアリングの手順を行います。

製品仕様
内蔵電池電圧: 3.7V
充電電圧: 5V
充電容量: 2000mAh
充電時間: 約4時間
充電出力: 4W
FM 周波数: 88-108MHz
Bluetooth®: BLE 5.0
スピーカー出力: 3W x 1
防水
素材: シリコン / ABS
入力: Micro USB
ユニット寸法: 140 x 45 x 140 mm

中文

- (1) 調節按钮
- (2) 电源开关 / 指示灯状态指示
- (3) 音量控制
- (4) BT / FM 切换按钮
- (5) 微 USB 接口
- (6) Bluetooth® 指示灯

指示灯状态

操作模式	蓝牙® 指示灯 (6)
电源开启 / 收音机播放	常亮蓝色光
电源开启 / Bluetooth® 模式播放	蓝色点状光 (正常闪烁)
电源开启 / 配对模式	蓝色点状光 (快速闪烁)
充电模式	红色点状光 (充电完成后红色点状光熄灭)

如何充电
将 USB 充电线连接到 USB 充电电源，并将 Micro USB 插孔插入 (5)。充电时红色指示灯 (2) 将会亮起来。
充电时间大约为 4 小时，当充电器完全充满时，红色指示灯将熄灭。

如何搜索电台

- 按下电源按钮，开启设备。
- 按下 FM 切换按钮，打开 FM。
- 顺时针或逆时针转动天线，直到接收到清晰的电台为止。
- 按下 (+) 或 (-) 按钮来调节音量。

蓝牙® 配对

- 按下电源按钮，开启设备。
- 按下 Bluetooth® (4) 按钮，选择 Bluetooth® (4)。
- 当您听到设备发出声音信号，并且指示灯开始快速闪烁时，请确保您的设备处于配对模式。
- 打开手机的蓝牙® 设置，并确保蓝牙® 已打开。
- 在手机的蓝牙® 设置中，搜索新的 Bluetooth® 设备 LEXON TYKHO 3。
- 一旦找到，请点击它。您的设备将发出配对成功的提示音。

注意: 一旦蓝牙® 扬声器成功与您的手机配对，每次开机后设备将自动配对。

如何与其他手机配对<