

Stap 1: Opladen van de batterij

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de Mini Ventilator.

Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een USB-poort van een stroombron, zoals een computer, laptop, powerbank of USB-adapter.

Laat de ventilator volledig opladen voordat je hem voor de eerste keer gebruikt. Dit kan enkele uren duren, afhankelijk van de laadstatus van de batterij.

Stap 2: Inschakelen van de ventilator

Nadat de batterij is opgeladen, zoek je de aan/uit-knop op de ventilator. Deze bevindt zich meestal aan de zijkant of op de voorkant van de ventilator.

Druk op de aan/uit-knop om de ventilator in te schakelen. Je zult merken dat de ventilator begint te draaien zodra deze is ingeschakeld.

Stap 3: Aanpassen van de ventilatorsnelheid

De Mini Ventilator van S-M Commerce biedt verschillende snelheidsinstellingen om aan je voorkeuren te voldoen.

Zoek de snelheidsknop op de ventilator. Dit kan een draaiknop of een drukknop zijn, afhankelijk van het model.

Pas de snelheid aan door de knop te draaien of erop te drukken totdat je de gewenste ventilatorsnelheid bereikt.

Stap 4: Aanpassen van de ventilatorhoek

Het clip-on ontwerp van de ventilator maakt het eenvoudig om de hoek aan te passen voor maximale dekking en comfort.

Bevestig de ventilator aan een geschikte plaats, zoals een bureau, tafel of bedrand, door de clip te gebruiken.

Pas de hoek van de ventilator aan door voorzichtig aan de ventilator te draaien totdat deze in de gewenste positie staat.

Stap 5: Uitschakelen van de ventilator

Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de ventilator uit te schakelen wanneer je hem niet meer nodig hebt.

Ontkoppel de ventilator indien nodig van de stroombron.