

Handleiding: AG Commerce Night Light Motion Sensor Licht

Welkom

Gefeliciteerd met de aankoop van uw AG Commerce Night Light Motion Sensor Licht! Dit product is ontworpen om gemak, stijl en functionaliteit te bieden aan uw dagelijks leven. Volg deze eenvoudige stappen om uw nieuwe verlichting optimaal te gebruiken.

Inhoud van de Verpakking

Controleer de inhoud van uw pakket om ervoor te zorgen dat u de volgende items heeft ontvangen:

1x Kast Licht

1x Magnetische ijzer patch

1x USB-oplaadkabel

1x Gebruikershandleiding

Specificaties

Lichtkleuren: 3000K, 4000K, 6000K (3 kleuren in één lamp)

Shell-kleur: Zwart/Zilver

Inductie: Menselijk lichaam inductie

Oplaadmethode: USB

Materialen: Aluminium + PC

Gebruik: Kledingkast, kast, gang, etc.

Installatie

Plaats Bepalen: Kies een geschikte locatie voor uw lamp, zoals een kledingkast, onder een kast, in de gang of een ander donker compartiment.

Magnetische Patch Bevestigen: Verwijder de beschermfolie van de magnetische ijzer patch en bevestig deze op de gewenste locatie. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is voor een sterke hechting.

Lamp Bevestigen: Plaats de AG Commerce Night Light op de magnetische patch. De magneten zullen de lamp stevig op zijn plaats houden.

Gebruik

Inschakelen: Het licht wordt automatisch geactiveerd door beweging in het donker dankzij de ingebouwde bewegingssensor.

Kleur Veranderen: Wissel tussen de 3 kleuropties (3000K, 4000K, 6000K) door de lamp kort uit en weer aan te zetten.

Opladen: Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de lamp op te laden wanneer nodig. Een rood lichtje geeft aan dat de lamp wordt opgeladen; dit verandert naar groen zodra de lamp volledig is opgeladen.

Veiligheid en Onderhoud

Vermijd blootstelling aan water of vocht.

Reinig de lamp enkel met een droge of licht vochtige doek.

Demonteer de lamp niet zelf.

Laad de lamp op met de meegeleverde USB-kabel en een gecertificeerde adapter.

Probleemoplossing

Lamp Schakelt Niet In: Controleer of de lamp volledig is opgeladen en of de bewegingssensor niet geblokkeerd is.

Lamp Reageert Niet op Beweging: Zorg ervoor dat de lamp in een donkere omgeving is, aangezien de sensor alleen in het donker wordt geactiveerd.

Contact

Mocht u vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op via onze Bol.com winkelpagina. Wij staan klaar om u te helpen.

Bedankt voor het kiezen van AG Commerce. Geniet van uw nieuwe verlichting!