

HANDLEIDING

Lees dit goed door voordat je de vliegenmepper gebruikt!

Eigenschappen

1. Dit product heeft een 18650 lithium batterij met een capaciteit van 1200 mAh;
2. Nadat de elektrische vliegenmepper uitstaat, gaat alle residuele elektriciteit uit het hoog-voltage net;
3. Het product heeft 6 mug-aantrekkende paarse lampen met een golfenlengte van 360-400nm;
4. Het voltage van het net is 2000V wanneer actief;
5. Het product heeft display lampen om aan te geven hoe vol de batterij is (25% bij 1 lamp, 50% bij 2 lampen, 75% bij 3 lampen en 100% bij 4 lampen).
6. Het product heeft ingebouwde systemen om veilig te kunnen opladen onafhankelijk van de hoeveelheid voltage die het ontvangt. **Wij raden wel aan om de vliegenmepper op netstroom op te laden!**

Product instructies

1. Voor de eerste keer, laad het product op voor 4-6 uur;
2. Wanneer je de vliegenmepper gaat opladen, doe de USB plug in de 5V Micro USB oplader. Zet de vliegenmepper op "OFF" en doe daarna de vliegenmepper in de oplader. Als 1 van de 4 lampjes aan en uit gaat is hij begonnen met opladen. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur;
3. Tijdens normaal gebruik met de hand moet je de vliegenmepper op stand ON1 zetten. Hierdoor kan je met de grote knop op het handvat beslissen wanneer het net aan staat. Dit geeft de meeste controle over wanneer je iets wilt meppen! **Net na gebruik kan het net nog "aan" blijven staan door residuele elektriciteit. Raak het net niet aan totdat er ongeveer 2-3 seconden zijn verstreken!**
4. Tijdens gebruik van stand ON2 zullen de insect-aantrekkende lampen aan gaan! In deze stand staat het net constant aan. De beste manier om deze stand te gebruiken is door de vliegenmepper in de oplader te laten staan en hem te laten functioneren als insectenlamp. **In deze stand staat het net altijd aan, dus pas op!**
5. Als u de vliegenmepper uit wilt zetten, schuift u de knop naar de OFF stand.

Voorzorgsmaatregelen

1. Wanneer de vliegenmepper aan staat, heeft het net hoog voltage! Houd het net weg bij kinderen voor hun eigen veiligheid. Raak het net niet aan terwijl de vliegenmepper aan staat en houd geen andere metalen objecten vast tijdens gebruik;
2. Gebruik de vliegenmepper niet rondom licht ontvlambare gassen of explosieve stoffen. Gebruik geen metalen objecten op het net;
3. Na gebruik, zet de vliegenmepper op de OFF stand;
4. Om een langdurig leven van de batterij te kunnen beloven moet u voordat de vliegenmepper bijna leeg is het op zijn oplaadstandaard zetten. Als het voltage te laag wordt, gaan de ingebouwde veiligheidssystemen gebruik van de vliegenmepper voorkomen.
5. Als de vliegenmepper een lange periode niet wordt gebruikt, zorg er dan voor dat u om de 3 maanden het product 3 uur lang oplaadt. De vliegenmepper moet op een droge, geventileerde plek worden opgeslagen met een luchtvochtigheid van 80% of lager (hoe lager, hoe beter).
6. **Haal geen natte doekjes over het net voor reiniging!** Gebruik een zachte borstel of tik de vliegenlijpjes van het net af in de prullenbak.
7. Sla niet met harde metalen objecten tegen de vliegenmepper aan. Knijp ook het net niet samen om beschadiging te voorkomen.
8. Leef deze instructies goed na voor een langdurig gebruik van uw vliegenmepper, en ga onder geen beding het product opschroeven voor experimenten. Mocht u dit wel doen, dan zijn wij, FB Stores B.V., niet aansprakelijk voor de gevolgen.

Tips

Als het 25% batterij lampje aan en uit gaat of geen van de lampjes meer aan gaan, zal dit betekenen dat de batterij van het product op is. De vliegenmepper is hierna niet meer bruikbaar. Zet de vliegenmepper op de OFF stand en stop met het gebruik van de vliegenmepper.

WAARSCHUWING: Houd de vliegenmepper uit de buurt van kinderen voor hun eigen veiligheid. De vliegenmepper is niet geschikt voor (vee) schuren en soortgelijke gebieden. Raak het net nooit aan tijdens gebruik en gebruik deze nooit rondom licht ontvlambare gassen of andere explosieve stoffen of chemicaliën.

BEDANKT VOOR HET AANKOPEN VAN ONZE VLIEGENMEPPER!