


Dank u voor de aanschaf van deze draadloze paniekknop. Door het goed gevormde ontwerp en de elegante verschijning, is deze makkelijk mee te nemen en te gebruiken. Deze knop kan alleen in combinatie met onze alarmsystemen worden gebruikt. In geval van nood, zal het paneel alarm slaan en wordt u gewaarschuwd via SMS of oproepen.

Verbinden met het bedieningspaneel

Deze knop dient in combinatie met onze bedieningspanelen te worden gebruikt. Het kan alleen werken, nadat het is verbonden met het bedieningspaneel.

1. Het bedieningspaneel moet in de verbindingstatus zijn (raadpleeg hiervoor de instructies van het desbetreffende paneel)
2. Druk op de SOS-knop, vervolgens piept het paneel één keer. De verbinding is succesvol.

Let op: Het bedieningspaneel zal twee keer piepen als de paniekknop al eerder is aangesloten.



Gebruik

Druk op de SOS-knop wanneer er een noodsituatie is. De SMS-waarschuwing voor noodhulp zal worden verzonden of u krijgt een telefonische oproep van het bedieningspaneel, ongeacht de status van het paneel. Dan bent u in staat onmiddellijk actie te ondernemen.

Let op: De alarmnummers moeten vooraf in het bedieningspaneel worden opgeslagen om in het geval van een alarm een SMS-waarschuwing of telefonische oproep van het paneel te kunnen ontvangen. Voor het opslaan van telefoonnummers, verwijzen wij u naar de handleiding van het desbetreffende bedieningspaneel.

Specificaties

Stroomvoorziening: DC 3 V (een CR2032 knoopcel-batterij)

Stroomverbruik alarm: < 9,5 mA

Zendbereik: <80 m (in open veld)

Radiofrequentie: 868 MHz

Materiaal behuizing: PC en ABS kunststof

Voorwaarden voor goede werking:

Temperatuur: 0 °C tot + 55 °C

Relatieve vochtigheid: < 80% (geen condensatie)

Afmetingen behuizing (L x B x H): 52 x 54,5 x 10 mm