



Philips Series 3000
Plastic waterkoker

1,7 l

Veerdeksel
Lichtindicator

HD9318/10

Geniet snel van warme dranken

Capaciteit van 1,7 l is ideaal, ook voor gezinnen

De nieuwe plastic Philips-waterkoker heeft een capaciteit van 1,7 l, een deksel dat automatisch opengaat en een indicatielampje. Zo maakt u eenvoudig en snel uw favoriete drankje.

Snel en veilig water koken

- Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes
- Plat verwarmingselement voor snel koken
- Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken

Eenvoudig te vullen, te gebruiken en schoon te maken

- Snoerwikkelaar voor aanpassing en extra opberggemak
- Snoerloze waterkoker met draaivoet van 360°
- Eenvoudig hervullen via deksel of tuit
- Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld
- Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator
- Dankzij de kopjesaanduiding hebt u altijd de goede hoeveelheid water
- Veerdeksel en een grote opening voor schoonmaken

PHILIPS

Specificaties

Algemene specificaties

- Opbergvak voor snoer
- Voet met draaihoek van 360 graden
- Aan/uitlampje
- Soort deksel: Lente
- Automatische uitschakeling
- Productkenmerken: Vullen via deksel/schenktuit, Antislipvoetjes
- Plat verwarmingselement
- Aan/uitschakelaar

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 190x226x250 mm
- Afmetingen van product (l x b x h): 160x223x253 mm
- Productgewicht: 0,89 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,22 kg
- Fijnmazig filter

Land van herkomst

- Geproduceerd in: China

Technische specificaties

- Vermogen: 1850-2200 W
- Inhoud kom: 1,7 L
- Spanning: 220 - 240 V
- Snoerlengte: 0,75 m
- Frequentie: 50-60 Hz

Ontwerp en afwerking

- Materiaal hoofdunit: Plastic
- Kleur(en): Donkergrijs
- Materiaal filter: Nylon filter

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Kenmerken

Verborgen snoerwikkelaar

Het snoer kan onder de voet worden gewikkeld, zodat u altijd de juiste lengte hebt in elke keuken en het eenvoudig kunt opbergen.

Snoerloos + draaivoet van 360°

De snoerloze waterkoker staat op een draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en terugzetten.

Fijnmazig filter

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein als 200 micron voor een heldere beker.

Plat verwarmingselement

Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Gemakkelijk hervullen

De waterkoker kan worden gevuld via de tuit of door het veerdeksel te openen.

Meervoudig veiligheidssysteem

Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken, met automatische uitschakelfunctie als het water klaar is.

Indicatielampje

Stijlvol indicatielampje in de aan-uitknop brandt als de waterkoker ingeschakeld is.

Waterniveau-indicator

Het waterniveau is eenvoudig af te lezen met een indicator aan één zijde van de waterkoker.

Kopjesaanduiding

Zo wordt verzekerd dat de consument precies genoeg water kookt. Hierdoor kan energie en water worden bespaard, wat bijdraagt aan een beter milieu.

Veerdeksel en grote opening

Een deksel met drukknop opent soepel met één druk op de knop en voorkomt contact met stoom. De grote opening maakt schoonmaken eenvoudiger.

