

## **Gebruiksaanwijzing**

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u optimaal kunt genieten van de Red Rocket Pussy.

### Quick start

1. Plaats de bijgeleverde AAA batterijen in de bodem van de Red Rocket Pussy. Gebruik ten alle tijden AAA batterijen en zorg ervoor dat de batterijen genoeg energie hebben voor de optimale vibratie.
2. Maak de Red Rocket Pussy voor optimale hygiëne zowel direct voor als na het gebruik schoon. Doe dit d.m.v. de roze binnenkant uit de houder te verwijderen (draai de dop onderaan eraf en trek de siliconen binnenkant eruit).  
Maak de siliconen binnenkant vervolgens met water of een voorbestemde toy cleaner schoon.
3. Check voor gebruik of de siliconen binnenkant droog is en goed in de houder is teruggeplaatst.
4. Gebruik eventueel glijmiddel voor extra genot. Bij voorkeur glijmiddel op waterbasis, zodat de Red Rocket Pussy na gebruik beter schoongemaakt kan worden.
5. Bewaar de Red Rocket Pussy op kamertemperatuur en houdt 'm buiten het bereik van kinderen.
6. Door de elektrische bestanddelen in de houder is het product niet geschikt voor gebruik onder de douche of in bad.
7. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met House of Pockets.

*"Your ultimate pleasure is our mission" - House of Pockets*