

WELK SAMSUNG MODEL HEB IK EIGENLIJK?

1. Open de "instellingen" app en scroll naar beneden en klik op "info telefoon"
2. Hier staat het modelnummer die begint met "SM-"
3. Kijk in onderstaande tabel welk toestel bij jouw modelnummer hoort.

| Galaxy S-serie | Modelnummer |
|---------------------|--------------------|
| Galaxy S21 | SM-G991X |
| Galaxy S21 Plus | SM-G996X |
| Galaxy S21 Ultra | SM-G998X |
| Galaxy S20 FE | SM-G780X, SM-G781X |
| Galaxy S20 | SM-G980X |
| Galaxy S20 Plus | SM-G985X |
| Galaxy S20 Ultra | SM-G988X |
| Galaxy S10 Lite | SM-G770X |
| Galaxy S10 | SM-G973X |
| Galaxy S10 Plus | SM-G975X |
| Galaxy S10e | SM-G970X |
| Galaxy S9 | SM-G960X |
| Galaxy S9 Plus | SM-G965X |
| Galaxy S8 | SM-G950X |
| Galaxy S8 Plus | SM-G955X |
| Galaxy S7 | SM-G930X |
| Galaxy S7 Edge | SM-G935X |
| Galaxy S6 | SM-G920X |
| Galaxy S6 Edge | SM-G925X |
| Galaxy S6 Edge Plus | SM-G928X |
| Galaxy S5 Mini | SM-G800X |
| Galaxy S5 | SM-G900X |

| Galaxy J-serie | Modelnummer |
|------------------|-------------------|
| Galaxy J7 (2017) | SM-J730X |
| Galaxy J7 (2016) | SM-J710X |
| Galaxy J6 Plus | SM-J610X |
| Galaxy J6 | SM-J600X |
| Galaxy J5 (2017) | SM-J530X |
| Galaxy J5 (2016) | SM-J510X |
| Galaxy J5 (2015) | SM-J500X |
| Galaxy J4 Plus | SM-J415X |
| Galaxy J3 (2017) | SM-J330X |
| Galaxy J3 (2016) | SM-J310X/SM-J320X |
| Galaxy J1 (2016) | SM-J120X |
| Galaxy J1 (2015) | SM-J100X |

| Galaxy A-serie | Modelnummer |
|-----------------------|-------------|
| Galaxy A90 | SM-A908X |
| Galaxy A80 | SM-A805X |
| Galaxy A71 | SM-A715X |
| Galaxy A70 | SM-A705X |
| Galaxy A51 | SM-A515X |
| Galaxy A50 | SM-A505X |
| Galaxy A42 5G | SM-A426X |
| Galaxy A41 | SM-A415X |
| Galaxy A40 | SM-A405X |
| Galaxy A31 | SM-A315X |
| Galaxy A30s | SM-A307X |
| Galaxy A21s | SM-A217X |
| Galaxy A21 | SM-A215X |
| Galaxy A20s | SM-A207X |
| Galaxy A20e | SM-A202X |
| Galaxy A11 | SM-A115X |
| Galaxy A10 | SM-A105X |
| Galaxy A01 | SM-A015X |
| Galaxy A9 (2018) | SM-A920X |
| Galaxy A8 (2018) | SM-A530X |
| Galaxy A8 Plus (2018) | SM-A730X |
| Galaxy A7 (2018) | SM-A750X |
| Galaxy A7 (2017) | SM-A720X |
| Galaxy A7 (2016) | SM-A710X |
| Galaxy A6 (2018) | SM-A600X |
| Galaxy A6 Plus (2018) | SM-A605X |
| Galaxy A5 (2017) | SM-A520X |
| Galaxy A5 (2016) | SM-A510X |
| Galaxy A5 (2015) | SM-A500X |
| Galaxy A3 (2017) | SM-A320X |
| Galaxy A3 (2016) | SM-A310X |
| Galaxy A3 (2015) | SM-A300X |

| Galaxy Note-serie | Modelnummer |
|----------------------|--------------------|
| Galaxy Note 20 | SM-N980X, SM-N981X |
| Galaxy Note 20 Ultra | SM-N985X, SM-N986X |
| Galaxy Note 10 Lite | SM-N770X |
| Galaxy Note 10 | SM-N970X |
| Galaxy Note 10 Plus | SM-N975X |
| Galaxy Note 9 | SM-N960X |
| Galaxy Note 8 | SM-N950X |
| Galaxy Note 5 | SM-N920X |
| Galaxy Note 4 | SM-N910X |
| Galaxy Note 3 | SM-N900X |