




Bayt

User Manual - Trash can With Sensor





EN -3
DE - 4
FR - 5
NL - 6
IT -7
ES -8
SV-9
PL- 10

PARTS LIST



INSTALLATION STEPS



Thank you for choosing **Bayt!** Read and follow the safety instructions carefully for safe and proper use of the product.

Safety regulations

Warning: Packaging material may present a choking hazard. Keep out of reach of children. Before use, read all the instructions carefully. Improper use may result in injury, damage or malfunction. The manufacturer is not liable for damage caused by improper or careless use.

General

- Suitable for household indoor use only, unless otherwise specified.
- Use the product only as described in the manual and for its intended purpose.
- Do not expose the product to extreme heat, moisture, direct sunlight, or dust.
- Do not use accessories, parts, or chargers that are not suitable or approved.
- Always check the product for visible damage before use. Do not use if damaged or incomplete.
- Keep children and pets away from sensitive or moving parts.

Users

- Supervise when children are near the device.
- Not to be used by persons of limited ability without supervision or instruction.

Use

- Do not use the product in damp or wet areas (e.g., bathrooms) unless explicitly permitted.
- Keep sensors, connectors, and any ventilation openings clean and free of obstructions.
- Never open or repair the product yourself; contact the supplier or an authorized service partner in case of defects.
- Store the product in a dry and safe place, out of reach of children.

Batteries

- Batteries are not included. Use only the recommended type (see specifications).
- Insert batteries correctly according to the indicated polarity (+/–).
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- Remove batteries if the product is not used for a long period to avoid leakage.
- Dispose of empty batteries according to local regulations.

Warranty & Legal

Disposal and recycling



- The packaging material is recyclable. Dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling center.
- This product has been manufactured using high-quality materials and components, which can be recycled and reused.



Please dispose of this device at an appropriate collection point for electrical and electronic equipment waste, in accordance with the WEEE Directive (2012/19/EU). Improper disposal may harm the environment or human health.

- Before disposing of the device, remove any batteries and dispose of them separately. Batteries, whether rechargeable or non-rechargeable, must not be disposed of with normal house- hold waste. Please take them to suitable collection points, in accordance with Directive 2006/66/EC and national regulations, to prevent environmental damage.
- Further information on the correct disposal of batteries can also be obtained from your local authority.




Warranty:

We provide 1 year warranty on our products. The customer must be able to show proof of purchaseand the warranty must be asserted within a period of 1 year from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply:

1. For damage caused by improper use or repair
2. For parts subject to wear and tear
3. For defects of which the customer was aware at the time of purchase
4. For defects caused by the customer's own fault
5. If the product was not purchased as new through one of our authorized sales channels
6. For third-party damage

Disclaimer:

Subject to change; specifications are subject to change without notice.



Vielen Dank, dass Sie sich für **Bayt** entschieden haben! Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig, um das Produkt sicher und ordnungsgemäß zu verwenden.

Sicherheitsvorschriften

Warnung: Verpackungsmaterial kann Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen, Schäden oder Funktionsstörungen führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder fahrlässigen Gebrauch entstehen.

Allgemeines

- Nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, sofern nicht anders angegeben.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben und für den vorgesehenen Zweck.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder Staub aus.
- Verwenden Sie kein Zubehör, keine Teile oder Ladegeräte, die nicht geeignet oder zugelassen sind.
- Überprüfen Sie das Produkt vor Gebrauch stets auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt oder unvollständig ist.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von empfindlichen oder beweglichen Teilen fern.

Benutzer

- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Nicht von Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten ohne Aufsicht oder Anleitung verwenden.

Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Bereichen (z. B. Badezimmern), es sei denn, dies ist ausdrücklich gestattet.
- Halten Sie Sensoren, Anschlüsse und Lüftungsöffnungen sauber und frei von Hindernissen.
- Öffnen oder reparieren Sie das Produkt niemals selbst. Wenden Sie sich bei Defekten an den Lieferanten oder einen autorisierten Servicepartner.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterien

- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur den empfohlenen Typ (siehe Spezifikationen).
- Legen Sie die Batterien korrekt gemäß der angegebenen Polarität (+/–) ein.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Garantie und rechtliche Hinweise

Entsorgung und Recycling

- 
 - Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie es umweltgerecht und bringen Sie es zu einem Recyclinghof.
- 
 - Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät gemäß der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) an einer entsprechenden Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Unsachgemäße Entsorgung kann die Umwelt oder die menschliche Gesundheit schädigen. **WEEE-Reg.-No. DE 45300914**
- 
 - Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts alle Batterien und entsorgen Sie diese separat. Batterien, egal ob wiederaufladbar oder nicht wiederaufladbar, dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und den nationalen Vorschriften zu entsprechenden Sammelstellen, um Umweltschäden zu vermeiden. • Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien erhalten Sie auch bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Garantie:

Wir gewähren auf unsere Produkte 1 Jahr Garantie. Der Kunde muss einen Kaufbeleg vorlegen und die Garantie innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum geltend machen. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt:

1. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Reparatur entstanden sind
2. Für Verschleißteile
3. Für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren
4. Für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden entstanden sind
5. Wenn das Produkt nicht als Neuware über einen unserer autorisierten Vertriebskanäle erworben wurde
6. Für Schäden Dritter

Haftungsausschluss:

Änderungen vorbehalten. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Merci d'avoir choisi **Bayt !** Veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité pour une utilisation sûre et appropriée du produit.

Consignes de sécurité

Avertissement : Le matériau d’emballage peut présenter un risque d’étouffement. Tenir hors de portée des enfants.
Avant utilisation, lire attentivement toutes les instructions. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures, des dommages ou un dysfonctionnement. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée ou négligente.

Généralités

- Convient uniquement à un usage domestique en intérieur, sauf indication contraire.
- Utilisez le produit uniquement conformément aux instructions du manuel et à l'usage prévu.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême, à l'humidité, à la lumière directe du soleil ou à la poussière.
- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces ou de chargeurs non adaptés ou homologués.
- Vérifiez toujours que le produit ne présente aucun dommage visible avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou incomplet.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés des pièces sensibles ou mobiles.

Utilisateurs

- Surveillez les enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité de l'appareil.
- Ne pas utiliser par des personnes à capacités limitées sans surveillance ni instructions.

Utilisation

- N'utilisez pas le produit dans des zones humides ou mouillées (par exemple, une salle de bain), sauf autorisation expresse.
- Maintenez les capteurs, les connecteurs et les ouvertures de ventilation propres et dégagées.
- N'ouvrez et ne réparez jamais le produit vous-même ; contactez le fournisseur ou un partenaire de service agréé en cas de défaut.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Piles

- Piles non fournies. Utilisez uniquement le type recommandé (voir les spécifications).
- Insérez les piles correctement en respectant la polarité (+/–).
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, ni des piles de types différents.
- Retirez les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter toute fuite.
- Éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale.

Garantie et mentions légales

Élimination et recyclage



- L'emballage est recyclable. Jetez-le de manière écologique et apportez-le à un centre de recyclage.
- Ce produit a été fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Veuillez déposer cet appareil dans un point de collecte approprié pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE). Une mauvaise élimination peut nuire à l'environnement ou à la santé humaine.
- Avant de jeter l'appareil, retirez les piles et jetez-les séparément. Les piles, qu'elles soient rechargeables ou non, ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez les déposer dans des points de collecte appropriés, conformément à la directive 2006/66/CE et aux réglementations nationales, afin de prévenir tout dommage environnemental.
- Pour plus d'informations sur la mise au rebut correcte des piles, contactez votre mairie.


Garantie :

Nous offrons une garantie d'un an sur nos produits. Le client doit présenter une preuve d'achat et faire valoir la garantie dans un délai d'un an à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas :

1. Aux dommages causés par une utilisation ou une réparation inappropriée ;
2. Aux pièces d'usure ;
3. Aux défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ;
4. Aux défauts imputables à sa propre faute ;
5. Si le produit n'a pas été acheté neuf auprès de l'un de nos canaux de vente agréés ;
6. Aux dommages causés par des tiers.

Avis de non-responsabilité :

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Bedankt dat u voor **Bayt** hebt gekozen! Lees en volg de veiligheidsinstructies zorgvuldig voor een veilig en correct gebruik van het product.

Veiligheidsvoorschriften

Waarschuwing: Verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren. Buiten bereik van kinderen houden. Lees voor gebruik alle instructies zorgvuldig door. Onjuist gebruik kan leiden tot letsel, schade of storingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik.

Algemeen

- Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis, tenzij anders aangegeven.
- Gebruik het product alleen zoals beschreven in de handleiding en voor het beoogde doel.
- Stel het product niet bloot aan extreme hitte, vocht, direct zonlicht of stof.
- Gebruik geen accessoires, onderdelen of opladers die niet geschikt of goedgekeurd zijn.
- Controleer het product altijd op zichtbare schade vóór gebruik. Niet gebruiken indien beschadigd of onvolledig.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van gevoelige of bewegende onderdelen.

Gebruikers

- Houd toezicht wanneer kinderen zich in de buurt van het apparaat bevinden.
- Niet gebruiken door personen met beperkte mogelijkheden zonder toezicht of instructies.

Gebruik

- Gebruik het product niet in vochtige of natte ruimtes (bijv. badkamers), tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan.
- Houd sensoren, connectoren en ventilatieopeningen schoon en vrij van obstakels.
- Open of repareer het product nooit zelf; neem contact op met de leverancier of een geautoriseerde servicepartner in geval van defecten.
- Bewaar het product op een droge en veilige plaats, buiten bereik van kinderen.

Batterijen

- Batterijen zijn niet inbegrepen. Gebruik alleen het aanbevolen type (zie specificaties).
- Plaats de batterijen correct volgens de aangegeven polariteit (+/–).
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen.
- Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt om lekkage te voorkomen.
- Gooi lege batterijen weg volgens de lokale voorschriften.

Garantie en juridisch

Afvalverwerking en recycling



- Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Voer het op een milieuvriendelijke manier af en breng het naar een recyclingcentrum.
- Dit product is vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die recyclebaar en herbruikbaar zijn.



Lever dit apparaat in bij een geschikt inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, in overeenstemming met de WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Onjuiste verwijdering kan schadelijk zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid.



- Verwijder vóór het afvoeren van het apparaat alle batterijen en gooi ze apart weg. Batterijen, zowel oplaadbare als niet-oplaadbare, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Breng ze naar geschikte inzamelpunten, in overeenstemming met Richtlijn 2006/66/EG en de nationale regelgeving, om schade aan het milieu te voorkomen.
- Meer informatie over de juiste verwijdering van batterijen kunt u ook verkrijgen bij uw gemeente.

Garantie:

Wij bieden 1 jaar garantie op onze producten. De klant moet een aankoopbewijs kunnen overleggen en de garantie moet binnen een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum worden aangevraagd. De garantie is niet van toepassing:

1. Voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage
3. Voor gebreken waarvan de klant op het moment van aankoop op de hoogte was
4. Voor gebreken die door eigen schuld van de klant zijn veroorzaakt
5. Indien het product niet als nieuw is gekocht via een van onze geautoriseerde verkoopkanalen
6. Voor schade door derden

Disclaimer:

Subject to change; specifications are subject to change without notice.

IT – Italiano

Grazie per aver scelto Bay! Leggere e seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Norme di sicurezza

Avvertenza: il materiale di imballaggio può presentare un rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prima dell'uso, leggere attentamente tutte le istruzioni. Un uso improprio può causare lesioni, danni o malfunzionamenti. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio o negligente.

Informazioni generali

- Adatto solo per uso domestico in ambienti interni, salvo diversa indicazione.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel manuale e per lo scopo previsto.
- Non esporre il prodotto a calore estremo, umidità, luce solare diretta o polvere.
- Non utilizzare accessori, componenti o caricabatterie non adatti o approvati.
- Verificare sempre che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso. Non utilizzarlo se danneggiato o incompleto.
- Tenere bambini e animali domestici lontani dalle parti sensibili o in movimento.

Utenti

- Supervisionare i bambini quando si trovano nelle vicinanze del dispositivo.
- Non utilizzare da persone con capacità limitate senza supervisione o istruzioni.

Utilizzo

- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati (ad esempio, bagni), salvo esplicita autorizzazione.
- Mantenere i sensori, i connettori e le aperture di ventilazione puliti e liberi da ostruzioni.
- Non aprire o riparare mai il prodotto autonomamente; contattare il fornitore o un centro di assistenza autorizzato in caso di difetti.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Batterie

- Le batterie non sono incluse. Utilizzare solo il tipo consigliato (vedere le specifiche).
- Inserire le batterie correttamente rispettando la polarità indicata (+/–).
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo per evitare perdite.
- Smaltire le batterie scariche secondo le normative locali.

Garanzia e legale

Smaltimento e riciclaggio



- Il materiale di imballaggio è riciclabile. Smaltirlo in modo ecologico e consegnarlo a un centro di riciclaggio.
- Questo prodotto è stato realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Si prega di smaltire questo dispositivo presso un punto di raccolta appropriato per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità con la Direttiva RAEE (2012/19/UE). Uno smaltimento improprio può dannoso per l'ambiente o la salute umana.



- Prima di smaltire il dispositivo, rimuovere le batterie e smaltirle separatamente. Le batterie, ricaricabili o non ricaricabili, non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Si prega di consegnarle presso gli appositi punti di raccolta, in conformità con la Direttiva 2006/66/CE e le normative nazionali, per prevenire danni ambientali.
- Ulteriori informazioni sul corretto smaltimento delle batterie sono disponibili anche presso le autorità locali.


Garanzia:

Offriamo 1 anno di garanzia sui nostri prodotti. Il cliente deve essere in grado di esibire la prova d'acquisto e la garanzia deve essere fatta valere entro un periodo di 1 anno dalla data di acquisto. Si prega di notare che la garanzia non si applica:

1. Per danni causati da uso improprio o riparazione
2. Per parti soggette a usura
3. Per difetti di cui il cliente era a conoscenza al momento dell'acquisto
4. Per difetti causati da colpa del cliente
5. Se il prodotto non è stato acquistato come nuovo tramite uno dei nostri canali di vendita autorizzati
6. Per danni causati da terzi

Disclaimer:

Subject to change; specifications are subject to change without notice.



Bayt

¡Gracias por elegir **Bayt!** Lea y siga atentamente las instrucciones de seguridad para un uso seguro y adecuado del producto.

Normas de seguridad

Advertencia: El material de embalaje puede presentar peligro de asfixia. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar. El uso inadecuado puede provocar lesiones, daños o un mal funcionamiento. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso inadecuado o descuidado.

General

- Apto solo para uso doméstico en interiores, a menos que se especifique lo contrario.
- Utilice el producto únicamente como se describe en el manual y para el fin previsto.
- No exponga el producto a calor extremo, humedad, luz solar directa ni polvo.
- No utilice accesorios, piezas ni cargadores que no sean adecuados o no estén aprobados.
- Compruebe siempre que el producto no presente daños visibles antes de usarlo. No lo utilice si está dañado o incompleto.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados de las piezas sensibles o móviles.

Usuarios

- Supervise a los niños cuando estén cerca del dispositivo.
- No debe ser utilizado por personas con capacidades diferentes sin supervisión o instrucciones.

Uso

- No utilice el producto en zonas húmedas o mojadas (p. ej., baños) a menos que esté explícitamente permitido.
- Mantenga los sensores, conectores y cualquier abertura de ventilación limpios y sin obstrucciones.
- Nunca abra ni repare el producto usted mismo; en caso de defectos, póngase en contacto con el proveedor o un servicio técnico autorizado.
- Guarde el producto en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

Pilas

- Las pilas no están incluidas. Utilice únicamente el tipo recomendado (consulte las especificaciones).
- Inserte las pilas correctamente, respetando la polaridad indicada (+/–).
- No mezcle pilas nuevas y usadas, ni pilas de diferentes tipos.
- Retire las pilas si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado para evitar fugas.
- Deseche las pilas agotadas de acuerdo con la normativa local.

Garantía y Legal

Eliminación y reciclaje

- 
 - El material de embalaje es reciclable. Deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente y llévelo a un centro de reciclaje.
- 
 - Este producto se ha fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse. Deseche este dispositivo en un punto de recogida adecuado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con la Directiva RAEE (2012/19/UE). Una eliminación inadecuada puede perjudicar el medio ambiente o la salud humana.
- 
 - Antes de desechar el dispositivo, retire las pilas y deséchelas por separado. Las pilas, ya sean recargables o no recargables, no deben desecharse con la basura doméstica normal. Llévelas a puntos de recogida adecuados, de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE y la normativa nacional, para evitar daños ambientales.
 - Puede obtener más información sobre la correcta eliminación de pilas de su ayuntamiento.

Garantía:

Ofrecemos 1 año de garantía para nuestros productos. El cliente debe presentar un comprobante de compra y la garantía debe hacerse efectiva dentro de un plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. Tenga en cuenta que la garantía no aplica:

1. Por daños causados por un uso o reparación inadecuados
2. Por piezas sujetas a desgaste
3. Por defectos de los que el cliente era consciente al momento de la compra
4. Por defectos causados por culpa propia del cliente
5. Si el producto no se compró nuevo a través de uno de nuestros canales de venta autorizados
6. Por daños causados por terceros

Aviso legal:

Sujeto a cambios; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tack för att du valde **Bayt!** Läs och följ säkerhetsinstruktionerna noggrant för säker och korrekt användning av produkten.

Säkerhetsföreskrifter

Varning: Förpackningsmaterialet kan utgöra en kvävningsrisk. Förvaras utom räckhåll för barn. Läs noggrant igenom alla instruktioner före användning. Felaktig användning kan leda till personskador, skador eller funktionsfel. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig eller vårdslös användning.

Allmänt

- Endast lämplig för inomhusbruk i hushållet, om inget annat anges.
- Använd produkten endast enligt beskrivningen i manualen och för dess avsedda ändamål.
- Utsätt inte produkten för extrem värme, fukt, direkt solljus eller damm.
- Använd inte tillbehör, delar eller laddare som inte är lämpliga eller godkända.
- Kontrollera alltid produkten för synliga skador före användning. Använd inte om den är skadad eller ofullständig.
- Håll barn och husdjur borta från känsliga eller rörliga delar.

Användare

- Övervaka när barn är i närheten av enheten.
- Får inte användas av personer med begränsad funktionsförmåga utan övervakning eller instruktioner.

Användning

- Använd inte produkten i fuktiga eller våta utrymmen (t.ex. badrum) om det inte uttryckligen är tillåtet.
- Håll sensorer, kontakter och eventuella ventilationsöppningar rena och fria från hinder.
- Öppna eller reparera aldrig produkten själv. Kontakta leverantören eller en auktoriserad servicepartner vid defekter.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

Batterier

- Batterier ingår inte. Använd endast den rekommenderade typen (se specifikationerna).
- Sätt i batterierna korrekt enligt den angivna polariteten (+/–).
- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Ta ur batterierna om produkten inte används under en längre tid för att undvika läckage.
- Kassera tomma batterier enligt lokala föreskrifter.

Garanti & Lagligt

Garanti & Lagligt



- Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Kassera det på ett miljövänligt sätt och lämna det till en återvinningscentral.

- Denna produkt har tillverkats av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Var god och lämna in denna enhet på en lämplig samlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall, i enlighet med WEEE-direktivet (2012/19/EU). Felaktig avfallshantering kan skada miljön eller människors hälsa.

- Innan du kasserar enheten, ta ut alla batterier och kassera dem separat. Batterier, oavsett om de är laddningsbara eller ej laddningsbara, får inte kasseras med vanligt hushållsavfall.



Vänligen lämna dem till lämpliga samlingsplatser, i enlighet med direktiv 2006/66/EG och nationella bestämmelser, för att förhindra miljöskador.

- Mer information om korrekt avfallshantering av batterier kan också erhållas från din lokala myndighet.


Garanti:

Vi erbjuder 1 års garanti på våra produkter. Kunden måste kunna uppvisa köpbevis och garantin måste göras gällande inom 1 år från inköpsdatumet. Observera att garantin inte gäller:

1. För skador orsakade av felaktig användning eller reparation
2. För delar som utsätts för slitage
3. För defekter som kunden kände till vid köptillfället
4. För defekter orsakade av kundens eget fel
5. Om produkten inte köptes som ny via en av våra auktoriserade försäljningskanaler
6. För skador orsakade av tredje part

Friskrivning:

Kan komma att ändras; specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.



Dziękujemy za wybór **Bayt!** Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu.

Przepisy bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Materiał opakowaniowy może stwarzać ryzyko zadławienia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia, uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieostrożnym użytkowaniem.

Informacje ogólne

- Produkt nadaje się wyłącznie do użytku domowego, w pomieszczeniach, o ile nie zaznaczono inaczej.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z opisem w instrukcji i jego przeznaczeniem.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego ani kurzu.
- Nie używaj akcesoriów, części ani ładowarek, które nie są odpowiednie lub nie zostały zatwierdzone.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od delikatnych lub ruchomych części.

Użytkownicy

- Nadzoruj dzieci, gdy znajdują się w pobliżu urządzenia.
- Nie używać urządzenia przez osoby o ograniczonych możliwościach bez nadzoru lub instrukcji.

Użytkowanie

- Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach (np. łazienkach), chyba że wyraźnie na to zezwolono.
- Utrzymuj czujniki, złącza i otwory wentylacyjne w czystości i bez przeszkód.
- Nigdy nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie; w przypadku usterek skontaktuj się z dostawcą lub autoryzowanym partnerem serwisowym.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Baterie

- Baterie nie są dołączone do zestawu. Używaj tylko zalecanego typu (patrz specyfikacja).
- Włóż baterie prawidłowo, zgodnie z oznaczoną polaryzacją (+/–).
- Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
- Wyjmij baterie, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, aby uniknąć wycieku.
- Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja i kwestie prawne

Utylizacja i recykling

- 
 - Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu. Należy go zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska i przekazać do punktu recyklingu.
- 
 - Ten produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania. Urządzenie należy zutylizować w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z dyrektywą WEEE (2012/19/UE). Niewłaściwa utylizacja może szkodzić środowisku lub zdrowiu ludzkiemu.
- 
 - Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterie i zutylizować je oddzielnie. Baterii, zarówno ładowalnych, jak i jednorazowych, nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Należy je przekazać do odpowiednich punktów zbiórki, zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE i przepisami krajowymi, aby zapobiec szkodom dla środowiska.
 - Więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji baterii można również uzyskać od lokalnych władz.


Gwarancja:

Na nasze produkty udzielamy rocznej gwarancji. Klient musi być w stanie przedstawić dowód zakupu, a gwarancja musi zostać złożona w ciągu 1 roku od daty zakupu. Należy pamiętać, że gwarancja nie obowiązuje:

1. W przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub naprawą
2. W przypadku części ulegających zużyciu
3. W przypadku wad, o których klient wiedział w momencie zakupu
4. W przypadku wad powstałych z winy klienta
5. Jeżeli produkt nie został zakupiony jako nowy za pośrednictwem jednego z naszych autoryzowanych kanałów sprzedaży
6. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie

Zastrzeżenie:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian; specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.






Bayt

Dennepark B.V.
Laan van ypenburg 122,
2497 GC Den Haag
Nederland

✉: klantenservice@dennepark.nl

🌐: www.dennepark.nl



©2025 Bayt

Document versie/version: 2025-02-20