





LifeGoods

GEBRUIKSAANWIJZING

Dieren Fohn




Lees deze instructies voor gebruik, om schade aan uw nieuwe LifeGoods product te voorkomen.



Inhoudsopgave

- 1. **Introductie**
 - .1 Waarschuwingen en veiligheidsinstructies
 - .2 Ontvangen van verzending
 - .3 Orderinformatie
- 2. **Inhoud verpakking**
- 3. **Producteigenschappen**
 - .1 Productoverzicht
 - .2 Technische data
 - .3 Temperatuurstanden
- 4. **Instructies voor gebruik**
 - .1 Gebruiken
 - .2 Probleemoplossing
- 5. **Onderhoud en reiniging**
- 6. **Opslag**
- 7. **Weggooien - recyclen**
- 8. **Service and garantie**



▶ 1.0 Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze LifeGoods producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je nieuwe LifeGoods dierenföhn aandachtig door en bewaar deze goed. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@lifegoods.nl
- Met de compacte LifeGoods 2-in-1 föhn en borstel bespaar je jezelf en jouw huisdier veel stress en ongemak. Met de LifeGoods dierenföhn droog en borstel je de vacht tegelijkertijd. Dankzij de low-noise technologie is de föhn zeer stil (<65 dB) en prettig voor dieren. De föhn heeft twee temperatuurstanden en is veilig voor gebruik voor zowel honden, katten en de meeste kleine dieren met een vacht.

▶ 1.1 Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

- Lees de onderstaande instructies goed door voordat je LifeGoods dierenföhn gebruikt:
- Als dit de eerste keer is dat je de LifeGoods dierenföhn gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de dierenföhn. Misbruik van de dierenföhn kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Dit apparaat is NIET geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik de dierenföhn alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.

- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je de dierenföhn aansluit.
- De dierenföhn is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de dierenföhn niet voor commerciële doeleinden.
- Haal de dierenföhn NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de dierenföhn altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de dierenföhn alleen binnenshuis.
- Gebruik de dierenföhn NIET als de stroomkabel beschadigd lijkt. Als de stroomkabel beschadigd is, moet het gerepareerd of vervangen worden door een gekwalificeerde elektricien.
- Gebruik de dierenföhn NIET in de buurt van bijtende stoffen, explosieve gassen, of in vergelijkbare omgevingen.
- Gebruik de dierenföhn NIET in de buurt van het bad, de douche, wastafels, of andere objecten die water bevatten.
- Gebruik de dierenföhn NIET in vochtige ruimtes. Gebruik en bewaar het apparaat in en op een droge plek.
- Voordat je de dierenföhn gebruikt zorg ervoor dat deze NIET nat is. Gebruik het apparaat NOOIT met natte handen.
- Zorg ervoor dat de dierenföhn altijd droog is.
- Verplaats de dierenföhn NOOIT door aan de stroomkabel te trekken. Buig het de stroomkabel NIET en draai de stroomkabel NIET om het apparaat heen.
- Föhn dezelfde plek NIET te lang om brandwonden en ander letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het haar NIET in direct contact komt met de opening van de luchtinlaat om letsel te voorkomen.
- De stofilter in de opening van de luchtinlaat zorgt ervoor dat het haar niet naar binnen gezogen wordt. Als deze filter niet goed schoon wordt gemaakt, zal de luchttoevoer afnemen en kan het apparaat beschadigd raken.
- Haal de dierenföhn altijd uit het stopcontact voor je hem schoonmaakt.


- Als de dierenföhn niet werkt, haal het apparaat dan onmiddellijk uit het stopcontact om beschadigingen en letsel te voorkomen.
- De dierenföhn heeft een automatische uitschakelfunctie. Als de temperatuur te hoog is, zal de veiligheidsmonitor in het apparaat ervoor zorgen dat het apparaat uit gaat. Het apparaat zal herstarten nadat deze is afgekoeld. Je zal een aantal minuten moeten wachten voordat de dierenföhn weer herstart.
- Gebruik en bewaar de dierenföhn buiten het bereik van kinderen.

▶ 1.2 Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakken om je klacht te onderbouwen.

▶ 1.3 Ordergegevens


- LifeGoods dierenföhn - Model LG894 - EAN 8719632955696



▶ 2.0 Inhoud Verpakking


- LifeGoods dierenföhn - Model LG894 - EAN 8719632955696

Bijgevoegde accessoires
-1x Handleiding



3.0 Producteigenschappen

3.1 Productoverzicht



1. Roestvrijstalen borstel
2. Luchtuitlaat
3. Borstelschroef
4. Schakelaar
5. Luchtinlaat
6. SR kabelklem
7. Stroomkabel


3.2 Technische Data

Lengte	12x22 cm
Gewicht	370 gr
Input	AC110 ~ 120V
Vermogen	300W
Frequentie	50/60Hz
Kabellengte	2 m
Geluid	<65 dB

3.3 Temperatuurstanden

- 1. 40°C - 2. 60°C

Pas de luchttoevoer aan, aan je huisdier. De temperatuur van de luchttoevoer kan verschillen in verschillende omgevingstemperaturen. Advies: begin altijd op laagste temperatuurstand.  6



► 4.0 Instructies voor Gebruik

- 4.1 Gebruiken

Droog je huisdier eerst met een handdoek af voordat je de dierenföhn gebruikt. Dit verkort de droogtijd enorm en zal de verzorgings-snelheid vergroten.

1. Stel altijd je huisdier gerust voordat je de dierenföhn gebruikt. Laat je huisdier aan de föhn ruiken, voordat je de föhn aanzet.
2. Selecteer de gewenste temperatuur en het gewenste vermogen.
3. Föhn dezelfde plek NIET te lang om brandwonden en ander letsel te voorkomen.
4. Om de borstelkop te vervangen, schroef de kop los en draai de kop met de klok mee zoals geïllustreerd in onderstaande fig. 1:




fig. 1

- 4.2 Probleemoplossing


1. De dierenföhn heeft een automatische uitschakelfunctie. Als de temperatuur te hoog is, zal de veiligheidsmonitor in het apparaat het apparaat direct uitzetten. Als dit gebeurt, kijk dan of de luchtinlaat geblokkeerd wordt. Verwijder de blokkade en het apparaat zal weer gewoon moeten werken.

2. Als de dierenföhn niet werkt:
 - a. Kijk of het stopcontact waar het apparaat ingepluigd is onder stroom staat (stop een ander apparaat in het stopcontact en kijk of dit apparaat het doet. Stop **NOOIT** je vingers of metalen objecten in het stopcontact).
 - b. Kijk of de stroomkabel beschadigd is. Is dit het geval, zorg er dan voor dat een gekwalificeerde elektricien de kabel repareert of vervangt.
3. Haal de dierenföhn **NIET** uit elkaar, repareer en herstel het apparaat **NIET**. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de dierenföhn altijd naar servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.




5.0 Onderhoud en Reiniging

1. Haal de dierenföhn uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
2. Zorg ervoor dat er zich in de roosters van de luchtinlaat en -uitlaat geen stof, viezigheid of andere objecten bevinden.
3. Maak de dierenföhn schoon met een vochtig doekje.
4. Zorg ervoor dat het apparaat helemaal droog is voordat je het gebruikt.
5. Draai de stroomkabel **NIET** om het apparaat heen.



6.0 Opslag

- Bewaar de dierenföhn op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen. Zorg ervoor dat kinderen het apparaat niet in handen kunnen krijgen.



▶ 7.0 Weggooien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



▶ 8.0 Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@lifegoods.nl

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:


- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie;
- voor aan slijtage onderhevige onderdelen;
- voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was;
- bij defecten door eigen schuld van de klant;
- bij schade door derden.



LifeGoods

USER MANUAL

Pet Groomer Hair Dryer



Please read these instructions before use, to prevent damage to your new LifeGoods product.





Table of Contents

- **1. Introduction**
 - .1 Warnings and Safety Instructions
 - .2 Receiving Your Shipment
 - .3 Ordering Information
- **2. Contents of the Package**
- **3. Product Features**
 - .1 Product Overview
 - .2 Technical Data
 - .3 Temperature Settings
- **4. Operating Instructions**
 - .1 How to Use
 - .2 Troubleshooting
- **5. Maintenance and Cleaning**
- **6. Storage**
- **7. Disposal-Recycle**
- **8. Service and Warranty**



▶ 1.0 Introduction

- Thank you for choosing our LifeGoods product! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the user manual carefully before use. Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@lifegoods.nl.
- Grooming can cause a lot of stress. Save yourself and your pet the hassle and stress with the LifeGoods 2-in-1 Pet Grooming Hair Dryer. The LifeGoods Pet Grooming Hair Dryer dries and brushes your pet at the same time. The low noise technology makes the Hair Dryer a silent device (<65 dB), so your pets will not be scared. The Pet Grooming Hair Dryer has two temperature settings and can be used for dogs, cats and most smaller pets with fur.

▶ 1.1 Warning and Safety Instructions

- If you have not used the LifeGoods Pet Grooming Hair Dryer before, it is important that you read and follow the instructions as stated in the user manual. Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Pet Grooming Hair Dryer. Misuse of the Pet Grooming Hair Dryer can result in personal injury, or destruction of the instrument/appliance/device and of the installations.
- This device should NOT be used by persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
- Use the Pet Grooming Hair Dryer only for purposes described in this user manual.
- Make sure your outlet supplies the correct power voltage to avoid damage to the Pet Grooming Hair Dryer.

- The Pet Grooming Hair Dryer is designed and intended for private, non-commercial use only.
- Do NOT reconstruct, repair or disassemble Pet Grooming Hair Dryer. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the Pet Grooming Hair Dryer to the service centre for repairs.
- The Pet Grooming Hair Dryer is suited for indoor use only.
- Do NOT use the Pet Grooming Hair Dryer when the cord appears to be damaged. If the cord is damaged, it should be repaired or replaced by a qualified electrician.
- Use and store the device in a dry and dust-free place.
- Do NOT use the Pet Grooming Hair Dryer near corrosives or explosive gasses, or similar environments.
- Do NOT use the Pet Grooming Hair Dryer near bathtubs, showers, bassins or other vessels containing water.
- Do NOT use the Pet Grooming Hair Dryer in damp areas. Use and store the device in a dry place.
- Always make sure that the Pet Grooming Hair Dryer is NOT wet, before using the device. NEVER handle the device with wet hands.
- Keep the appliance dry at all times.
- NEVER move the Pet Grooming Hair Dryer by pulling the cord. Do NOT bend the cord or wrap the cord around the device.
- Do NOT dry the same area for too long, to avoid burns and other injuries.
- Make sure that the hair does NOT come into direct contact with the air intake opening, to avoid injuries.
- The dust filter in the air intake opening prevents the hair from being sucked in. Without proper cleaning, the airflow will decrease progressively and the appliance may get damaged.
- Always unplug the Pet Grooming Hair Dryer before cleaning.
- If the Pet Grooming Hair Dryer is not working, unplug the device immediately to avoid damages or injuries.


- The Pet Grooming Hair Dryer has an auto power shut-off function. If the temperature is too high, the safety monitor inside will stop the device immediately. The device will restart after it has cooled down. You will have to wait a couple of minutes before it restarts.
- Keep the LifeGoods Pet Grooming Hair Dryer away from children when using and storing.

▶ **1.2 Receiving your Shipment**

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

▶ **1.3 Ordering Information**

- LifeGoods Pet Grooming Hair Dryer - Model LG894 - EAN 8719632955696




▶ **2.0 Contents of Package**

- LifeGoods Pet Grooming Hair Dryer - Model LG894 - EAN 8719632955696


Included Accessories

- 1x User Manual



3.0 Product Features

3.1 Product Overview



1. Stainless Steel Slicker
2. Air Outlet
3. Brush Head Screw
4. Switch
5. Air Intake
6. SR Wire Clamp
7. Power Cord


3.2 Technical Data

Length	12x22 cm
Weight	370 gr
Input	AC110 ~ 120V
Power	300W
Frequency	50/60Hz
Cable Length	2 m
Working Noise	<65 dB

3.3 Temperature Settings

1. 40°C
2. 60°C

Adjust the airflow appropriately. The airflow temperature may vary under different ambient temperatures. Advice: always start on low temperature.



▶ 4.0 How to Use

- 4.1 How to Use

Dry your pet with a towel before using the Pet Grooming Hair Dryer. This will shorten the drying time significantly and will improve the grooming speed.

1. Comfort your pets before using the Pet Grooming Hair Dryer. Let them sniff the device beforehand, when it is turned off.
2. Select the desired temperature and power.
3. Do not dry the same area for too long, to avoid burns and other injuries.
4. To replace the brush head, unscrew and rotate the brush head clockwise as shown below in fig. 1:




fig. 1

- 4.2 Troubleshooting


1. The Pet Grooming Hair Dryer has an auto power shut-off function. If the temperature is too high, the safety monitor inside will shut-off the device immediately. If this happens, check if there is anything blocking the air intake. Remove the blockage and the device should work normally.

2. If the Pet Grooming Hair Dryer does not work at all:
 - a. Check if the power socket to which the appliance has been connected is live (plug in another device to see if this device works. Do NOT stick your fingers or metal objects into the power socket).
 - b. Check if the power cord is damaged. If the cord is damaged, make sure a certified electrician replaces the cord.
3. Do NOT reconstruct, repair or disassemble Pet Grooming Hair Dryer. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the Pet Grooming Hair Dryer to the service centre for repairs.




5.0 Maintenance and Cleaning

1. Unplug the Pet Grooming Hair Dryer and wait until it has cooled down.
2. Make sure the air intake and outlet grilles are free of dust, dirt, or any other blockages or objects.
3. Clean the Pet Grooming Hair Dryer with a damp cloth.
4. Make sure the device is completely dry before using it.
5. Do NOT wind the power cord around the device.




6.0 Storage

- Store the Pet Grooming Hair Dryer in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures. Make sure that children cannot reach the device.



7.0 Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Life-Goods Pet Grooming Hair Dryer with the household waste. For proper recycling, please take these products to a designated collection point. Please contact your local authority or your household waste disposal service for details of your nearest designated collection point.



▶ 8.0 Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the LifeGoods Customer Support at service@lifegoods.nl

LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover:

- damages caused by misuse or incorrect repair;
- parts subject to wear;
- defects that the customer was aware of at the time of purchase;
- damages or defects caused by customer neglect;
- damages or defects caused by third parties.