

Instructions

Product description:

- * The product is an external portable ODD caddy which is suitable to USB 2.0 and USB 3.0 connectors for desktop and laptop.
- * Compatible with Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS.
- * No extra drive needed, just Plug and Play.
- * Compatible USB 3.0 port.
- * Data cable out of pure copper, anti-interference ability, signal attention, more stable data transmission.
- * The applicable standard SATA ODD.
- * Power consumption: 3-5W.

Instructions:

- * Please note this CD/DVD drive only directly supports Windows 7 for burning. For other operating systems, please download the burning software like "Nero" before burning.
- * If the USB data cable is connected properly, an icon should appear in the lower-right corner on the toolbar. Click "My Computer" and then "Devices and drives".
- * Click on the icon of the drive, right-click and select "eject" to put the CD or DVD in the tray.
- * The internal laser light source may be harmful to the eyes. Please do not look directly in it.
- * Do not put the drive on a strong magnetic object nearby.
- * Keep the drive steady on the desktop or on the desk. Do not put it on unstable items.
- * Don't put the drive on a vulnerable place to ensure normal use.
- * Please install the free software "VLC Media Player" on your computer or laptop in case you have a failure recognition with this drive.

Possible Problems & Solutions

1. If you are using a desktop, it may not work if you try to plug the CD drive in the front USB-port (Pic 1). We suggest to use the USB-port at the back (Pic 2).



Pic 1 [x]



Pic 2 [✓]

2. You can only connect the device directly through the USB port of your laptop instead of trying USB-hubs. In case of lack of power supply it causes the device to be not recognisable.



Pic 1 [x]

3. If you have done the former steps properly and there is still a problem with recognizing your CD or DVD, it's possible that the slot of the drive is not fully inserted. What you need to do is: push it again until the device shows up.



Pic 1 [x]



Pic 2 [✓]

4. If you are using an Apple computer or laptop and you need extra USB-ports or an extension cord, the drive will only work by using the cable-free transfer like Picture 1 shows.



Pic 1 [✓]



Pic 2 [x]

5. Please note that the device can not read or write Blu-ray.

6. If you do not encounter any of above issues the drive is still failing then you might need to download and install a CD drive software for normal use.

Precautions

The external drive works automatically except for some cases. It depends whether your device has the capabilities to detect other devices. Otherwise there is no need to worry. You can download a free drive to make it work.

Almost all of the operating systems include programming that allows them to recognize a DVD or CD being installed directly or being connected externally. So if the operating system on your computer has the drives or the ability to download drivers, it will allow the drive to work.

- * Please make sure your computer has downloaded its correct CD/DVD drivers.
- * Please make sure the laptop has sufficient capacity. Low capacity may cause the device to be not recognized.
- * It is advised to download the free software of VLC Media Player.
- * Please hook up the device to the direct USB port on your computer. If you connect it to a USB hub or with extension cords, it may not recognize the device or cannot read the CD/DVD.

Instructions

Description de Produit

- * Le produit est le lecteur ou graveur externe portatif d'ODD de chargement de plateau qui convient au USB 2.0 / 3.0 de connecteur ou à l'ordinateur portable.
- * Compatible avec Windows XP / 2003 / Win 8 / Vista / 7. Linux, Mac 10 OS.
- * Pas de lecteur supplémentaire, plug and play.
- * Port USB3.0 compatible et les composants suivants USB2.0 / 1.0 efficacité plus stable. S'applique plus largement.
- * Câble de données avec un processus de tresse de cuivre pur, obésité de l'anti-interférence, atténuation du signal, transmission de données plus stable.
- * La norme SATA ODD applicable.
- * Consommation électrique 3-5W.

Instructions

- * Si le produit est correctement connecté via le câble de données USB standard au port USB de l'ordinateur, le moniteur de l'ordinateur devrait apparaître dans le coin inférieur droit de l'icône. Cliquez sur "My computer" sur le bureau devrait être affiché dans les périphériques de stockage amovibles.
- * Cliquez sur cette icône, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez "pop-up" dans le bac dans le disque à lire.
- * La source de lumière laser interne peut être dangereux pour les yeux du visage. Veuillez noter de ne pas regarder directement.
- * Ne pas mettre la machine proche des objets magnétiques puissants.
- * Gardez la machine stablement sur le bureau, ne le placez pas sur des places instables.
- * Ne mettez pas les machines sur les endroits vulnérables à la pression, pour garantir une utilisation normale de la machine.

Problems Possible & Solutions

1. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, il est possible que l'article ne peut pas fonctionner correctement au cas où vous essayez de brancher le lecteur de CD devant l'interface USB (photo 1). Nous vous suggérons d'utiliser le port USB à l'arrière (photo 2).



Pic 1 [x]



Pic 2 [✓]

2. Vous pouvez uniquement connecter le périphérique directement via le port USB de votre ordinateur portable au lieu d'essayer d'utiliser des concentrateurs USB (dans l'image 1) en cas de manque d'alimentation et de ne pas reconnaître le périphérique.

3. Si vous avez effectué correctement les étapes précédentes et que vous rencontrez toujours des problèmes de reconnaissance de votre CD ou DVD, il est possible que les logements du lecteur soient détachés (comme sur la photo 1). Ce que vous devez faire est de le pousser à nouveau jusqu'à ce que le périphérique affiche la photo 2.



Pic 1 [x]



Pic 2 [✓]

4. Si vous utilisez des ordinateurs Apple et que vous avez besoin d'un port USB supplémentaire, l'appareil fonctionnera uniquement avec le transfert sans câble, comme celui-ci montré dans la photo 1.



Pic 1 [✓]



Pic 2 [x]

5. Veuillez noter que l'appareil ne peut ni lire ni graver des CD ou DVD Blu-ray.
6. Si vous ne rencontrez aucun des problèmes ci-dessus et que votre ordinateur est neuf, vous devrez peut-être télécharger et installer un driver de CD pour une utilisation normale.

Précautions

Le périphérique externe peut fonctionner en cas où votre ordinateur soit capable de détecter les périphériques, sinon vous devrez télécharger un driver.

Presque tous les anciens systèmes incluent une programmation qui leur permet de reconnaître un DVD-RW installé directement ou connecté en externe. Ainsi, si le système de votre ordinateur dispose des driver ou de la possibilité de télécharger des driver, cela permettra au lecteur de CD / DVD externe de fonctionner.

Solutions d'anomalies

- * Veuillez noter que votre ordinateur doit posséder le driver de CD / DVD avant d'utiliser le lecteur de CD-ROM. Nous pourrions vous envoyer le lien pour le télécharger.

- * Veuillez vous assurer que l'ordinateur portable dispose d'une capacité suffisante, qu'une capacité faible peut empêcher sa reconnaissance.

- * Le nouveau système Windows publié a arrêté le logiciel de lecteur de DVD interne, donc on recommande au client qui utilise Windows 10 et supérieur d'installer VLC Media Player pour lire les DVD et les CD.

- * Veuillez connecter le périphérique au port USB direct de votre ordinateur. Si vous le connectez à un concentrateur USB ou à des rallonges, il peut ne pas reconnaître le périphérique ou ne pas lire le CD / DVD.