

den Faden durch die Nadel ziehen und die Perlen hineinlegen.
 5. Steck den Griff in die Achse.
 6. Am Schluss das Ende des Fadens gleich hinter der Nadel abschneiden
 und einen Knoten machen. Der Faden soll doppelt so lang
 sein wie Deine Kette.

1. Tournez le couvercle jusqu'à ce que l'entrée des perles soit ouverte.
 2. Placez l'entonnoir dans l'ouverture et placez les perles dedans.
 3. Retirez l'entonnoir.
 4. Insérez l'une des extrémités du fil au travers de l'aiguille et faites un nœud.
 5. Prendre un fil deux fois plus long que votre création.
 6. Tournez la poignée sur l'axe.
 7. Finalement, coupez le fil près de l'aiguille et faites-y un nœud.

1. Gira el eje hasta que se abra el agujero para cuentas.
 2. Coloca el embudo en la abertura e introduce las cuentas.
 3. Retira la tapa.
 4. Pasa una punta del hilo por el ojo de la aguja y hazle un nudo.
 5. El hilo deberá ser el doble de largo que tu creación.
 6. Coloca la manivela en el eje.
 7. Finalmente, corta el hilo al lado de la aguja y haz un nudo.



• Not suitable for children under 3 years due to the danger of swallowing small parts.
 • Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar wegens kleine inslikbare onderdelen.
 • Nicht verwendbar für Kinder unter 3 Jahren wegen der Gefahr des Schluckens kleiner Teile.
 • Non approprié aux enfants au-dessous de 3 ans de dû au danger de l'ingestion de petites parties.
 • No apto para menores de 3 años por el riesgo de ingerir pequeñas partes.

JOHNTOY B.V.
 P.O. BOX 451, 2740 AL
 WADDINXVEEN - NL
 www.johntoy.nl

