

## Gefeliciteerd met de aankoop van uw mooie smartwatch **Belesy® Thermo**



In deze handleiding leiden wij u zo snel en effectief mogelijk door de belangrijkste functies van de smartwatch en hoe u de smartwatch kunt bedienen. Uw smartwatch heeft heel veel functies. Oefent u gerust om alle functies op uw smartwatch en de bijbehorende Fundo app beter te leren kennen. Voor dat u start is het nodig dat uw smartwatch opgeladen is. Dit duurt ca 3 uren. Zorg voor gebruik ervoor dat uw Bluetooth aanstaat op uw telefoon.

Afhankelijk van uw smartphone werkt uw smartwatch met één van de volgende app's.

### Installatie M active2 (optie 1):

Download de M active2 app op uw smartphone u kunt dit door middel van de App store of Google Playstore doen of door middel van de QR-code.



Wanneer de App is geïnstalleerd en u de App opent zullen er enkele vragen aan u gesteld worden. Voor een optimale werking van uw smartwatch beantwoordt u de vragen met ja of toestaan.

U kunt uw **smartwatch koppelen** door in de M active2 app, rechtsonder in het start scherm op "Device" te drukken. Daarna drukt u op "Add device" en selecteert u uw smartwatch. De **tijd zal nu automatisch met uw smartphone synchroniseren.**

Uw smartwatch is nu klaar voor gebruik. Bij het volgende onderdeel wordt u uitgelegd welke functies u op uw smartwatch heeft en ook een aantal functies van de M active2 app.

### Installatie Fundo (optie 2):

Download de Fundo app op uw smartphone u kunt dit doormiddel van de App store of Google Playstore doen of door middel van de QR code.



Wanneer de App is geïnstalleerd en u de App opent zullen er enkele vragen aan u gesteld worden. Voor een optimale werking van uw smartwatch beantwoordt u de vragen met ja of toestaan.

U kunt uw **smartwatch koppelen** door in de Fundo app, rechts onder in het start scherm op "More" te drukken, daarna drukt u op "+Add device" en selecteert u uw horloge. De **tijd zal nu automatisch met uw smartphone synchroniseren.**

Uw smartwatch is nu klaar voor gebruik. Bij het volgende onderdeel wordt u uitgelegd welke functies u op uw smartwatch heeft en ook een aantal functies van de Fundo app.

### Smartwatch Functies:

U kunt op uw smartwatch 3 kanten op, links, boven en onder. U heeft in totaal 22 functies op uw smartwatch Thermo.

**Hoofdscherm:** Hier kunt u de tijd, datum, stappen, hartslag en verbrande kcal zien. De stappen, hartslag en kcal kunt u zien door rechtsonder het scherm op het icoon te drukken. U kunt ook uw wijzerplaat veranderen door het hoofdscherm enkele seconden ingedrukt te houden, u heeft hierbij keuze uit 3 wijzerplaten.

**Scherm links, swipe naar rechts:** Hier kunt u uw ontvangen berichten zien, u kunt deze instellen in de Fundo app onder More>App notification settings.

**Scherm boven, swipe omlaag:** Hier kunt u uw bluetooth aan en uit zetten, Do not disturb modus activeren, en de helderheid van uw Thermo smartwatch instellen.

**Scherm onder, swipe omhoog:** Hier vindt u 18 functies, deze worden van links naar rechts uitgelegd.

**Steps:** Hier kunt u uw gezette stappen, verbrande kcal en gelopen kilometers zien. De laatste twee kunt u zien door naar links te swipen.

**Sleeping:** Hier kunt u uw slaap ritme zien.

**Sports:** Hier kunt u de sportmodus vinden, u heeft hierbij een selectie uit 9 verschillende sporten die u kunt selecteren door op het icoontje te drukken. Hierbij worden uw stappen en kilometers gemeten ook worden er bij sommige sporten uw hartslag en verbrande kcal gemeten.

**Weather:** Hier kunt u het actuele weer zien.

**Message:** Hier kunt u uw ontvangen berichten zien, u kunt deze instellen in de Fundo app onder More>App notification settings.

**Heart rate:** Hier wordt uw hartslag automatisch gemeten\*. Dit duurt ongeveer 20 seconden.

**FH Temp:** Hier kunt u uw lichaam temperatuur meten\*. U kiest op uw smartwatch de functie temperatuur meten. Dit is het icoontje met een temperatuurmeter.

- 1) Vervolgens zal de smartwatch gaan kalibreren in de omgevingstemperatuur. Dit duurt ca. 30 seconden.
- 2) Wanneer er een trilsignaal gegeven wordt en het icoontje met de temperatuurmeter verschijnt is de kalibratie gereed.
- 3) U houdt vervolgens het zwarte rechthoekige vlakje boven het scherm op de smartwatch goed tegen uw voorhoofd.

- 4) De smartwatch zal uw temperatuur meten. Dit duurt ongeveer 20 seconden. Als de meting gereed is geeft de smartwatch een trilsignaal. U kunt vervolgens uw temperatuur aflezen.

Het kan zijn dat u het vlakje net niet goed tegen uw hoofd heeft aangehouden. Herhaalt u dan de stappen. De gemeten temperatuur wordt tevens geregistreerd in de app. U kunt daar de eerdere metingen terugkijken.

**ECG:** Hier kunt u uw Elektrocardiogram meten\*, dit gaat automatisch en duurt ongeveer 20 seconden.

**BP:** Hier kunt u uw bloeddruk meten\*, dit gaat automatisch en duurt ongeveer 40 seconden.

**SO2:** Hier kunt u uw bloed zuurstofgehalte zien\*, dit gaat automatisch en duurt ongeveer 20 seconden.

**Camera:** Hier kunt u uw telefoon camera vanaf een afstand bedienen.

**Find Phone:** Hiermee kunt u uw telefoon via een tril signaal vinden. Dit heeft een bereik van 5 meter.

**Music:** Hiermee kunt u uw muziek van uw telefoon bedienen.

**Timer:** Hier kunt u de timer vinden.

**Alipay:** Hier kunt u gebruik maken van de ali pay betaalfunctie.

**Settings:** Hier kunt u 5 verschillende opties vinden, waaronder Sedentary: een zit alarm, Reset, About, QR code (De QR code voor de Fundo app) en Turn off.

**Alarm:** Hier kunt u uw alarmen vinden, deze kunt u instellen in de Fundo app onder More>Set an alarm.

**Stopwatch:** Hier kunt u uw stopwatch vinden.

### **M Active2 app functies (optie 1):**

Op de M active2 app kunt u verschillende functies bekijken. Onder **Home** kunt u verschillende statistieken bekijken van bijvoorbeeld uw slaap en hartslag.

Onder **Sports** kunt u de sport functie van de app vinden, hierbij heeft u ook een GPS.

Onder **Device** kunt u de opties voor uw smartwatch vinden, u kunt hier onder **notifications** uw pushberichten van verschillende apps uit of aan zetten. Met de **Find Device** functie kunt u via een ringtoon uw smartwatch vinden met een bereik van 5 meter indien deze kwijt is.

Onder **Mine** kunt u uw profiel instellingen vinden, u kunt hier onder **User** uw geslacht, lengte, gewicht en nog meer instellen, onder **goal** kunt u uw stappen doel instellen. Onder **About** kunt u de privacy policy en de user agreement van de app vinden.

### **Fundo app functies (optie 2):**

Op de Fundo app kunt u verschillende functies bekijken, zoals gemiddelde aantal stappen, statistieken en metingen van uw smartwatch.

Links onderin de Fundo app heeft u een icoon met de naam "me", hieronder vindt u uw eigen profiel met records, gemiddeldes en statistieken van die dag.

Rechtsonder in de app heeft u een optie genaamd "more", hier kunt u uw algemene instellingen vinden. Hierbij leg ik u een paar van de belangrijke instellingen uit.

U kunt onder "App notification settings" instellen welke apps u wilt toestaan om u notificaties op uw smartwatch te sturen.

U kunt hier ook een optie genaamd "Firmware upgrade" vinden, hier kunt u de Fundo app en uw smartwatch updaten. Ook heeft u een optie om metingen te veranderen tussen metrisch en "inch", ook kunt u de temperatuur weergave veranderen tussen Fahrenheit en Celsius. Voor algemene informatie kunt u de knop "User guide" klikken, hier krijgt u een uitgebreide uitleg over de hele app.

Onder "About" kunt u de Privacy policy van de app zien.

## **Ik wens u veel plezier met uw smartwatch Belesy® Thermo**

**WAARSCHUWING:** Alle functies verbruiken energie. Uw smartwatch heeft veel functies. Bepaalde functie vaak gebruiken of continue laten meten vraagt energie. Veel berichten ontvangen of telefoneren vraagt energie enzovoort. Het kan daardoor gebeuren dat uw batterij sneller leeg raakt dan u verwacht. Wilt u langer van een opgeladen batterij genieten beperk dan het aantal functies dat u aanzet of gebruikt of schakel de verbinding met uw smartphone uit als u deze niet nodig heeft.

Uw smartwatch is waterdicht maar niet bedoeld om mee te douchen, te baden of in de sauna te gaan vanwege stoomvorming en grote temperatuurverschillen.

Chloorhoudend en zout water kan de coating en de waterdichtheid van uw smartwatch aantasten.

Uw **garantie** is niet van toepassing op gebruiksslijtage, vochtschade, val- en stootschade, accuslijtage, glashade, het horlogebandje en schade aan de oplaadkabel.

**Lukt het even niet met uw smartwatch? Eén of meerdere van de volgende acties kunnen u de oplossing bieden.**

- Zorg ervoor dat uw horloge en telefoon maximaal 0,5 meter van elkaar af liggen bij de installatie.
- Reset uw smartwatch (afhankelijk van de smartwatch die u heeft kan dat op de smartwatch zelf of in de app op uw smartphone)
- Update de firmware van uw telefoon.
- Update de app.
- Start uw telefoon opnieuw op.
- Start uw smartphone opnieuw op, start vervolgens de app op uw smartphone, zet uw bluetooth pas aan als de app dat vraagt.
- Verwijder en Installeer de app opnieuw.
- Indien u problemen ervaart met notificaties, check of uw telefoon op do not disturb staat en zet deze uit.
- Heeft u op uw smartphone ingesteld dat u geen signalen van uw berichten op uw beginscherm wilt zien, zet deze dan uit om notificaties op uw smartwatch te kunnen ontvangen.
- Laat de accu van uw smartwatch een keer helemaal leeglopen en laadt deze opnieuw op om zo eventuele ingeslopen bugs te verwijderen
- Probeer u eens een andere USB aansluiting.

**\* De smartwatch is geen medisch apparaat en is niet als vervanging voor medische apparaten bedoeld. Alle metingen zijn indicatief. Raadpleeg altijd uw dokter**

### **Technische data**

iOS 9.0 en hoger. Android 6.0 en hoger

Bluetooth 4.0 en hoger

Gebruik geen adapter met meer dan 5V of 1A

Belesy®  
Postbus 69  
2700 AB, Zoetermeer,  
Nederland



### Uw Milanees bandje verstellen (optie)

Open het scharnier door een kleine schroevendraaier in het gaatje te steken. Gebruik hiervoor niet het pinnetje als hefboom om beschadiging te voorkomen.


1 FOUT!



2 GOED



3 Schuif het slotje op uw polsmaat



4 Druk het scharnier dicht. Let op dat het scharnier in één van de groefjes van de polsband zit, anders kunt u het scharnier niet dichtdrukken.

