

## Handleiding slot

Elk slot van onze reiskoffers staat standaard ingesteld op de code 0-0-0. Om deze standaard code te wijzigen in een persoonlijke code doe je het volgende. Het schuifje dien je te schuiven en vast te houden terwijl je dit doen kun je de wieltjes draaien naar de gewenste code. Wanneer je de wieltjes naar de gewenste code hebt gedraaid laat je het schuifje los. Op dit moment heb je je eigen persoonlijke code ingesteld. Deze stappen kun je herhalen wanneer je de code nogmaals wilt veranderen.

