



Q16818

REPUBLIC OF GAMERS


# ROG CHAKRAM CORE

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide (FR)  
Guida rapida (IT)  
Guia de início rápido (ES)  
Rychlý průvodce (CS)  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)  
Краткое руководство (RU)  
Beknopte handleiding (NL)  
Guia de Inicio Rápido (PT-BR)  
クイックスタートガイド (JP)  
Πίνακας (FI)  
Gyors üzembe helyezés útmutató (HU)


Hurtigstartveiledning (NO)  
Przewodnik szybkiego startu (PL)  
Stručný návod na používanie (SK)  
Snabbstartshandbok (SV)  
Schnellstartanleitung (DE)  
간단사용설명서 (KO)  
Ghid de pornire rapidă (RO)  
Список клавиш для початку експлуатації (UA)  
快速使用指南 (繁体中文)  
快速使用指南 (繁体中文)  
دليل التشغيل السريع (AR)

ASUS

## Package contents



## Mouse features



## DPI adjustment

### DPI Button

The hidden DPI button on the bottom of the mouse switches the DPI between 4 levels instantly. The LED will flash to indicate the current DPI level. Please refer to the table below for the more information on the DPI levels.

Resolution	DPI 1 (Red)	DPI 2 (Indigo)	DPI 3 (Default / Blue)	DPI 4 (Green)
100 DPI to 16000 DPI	400 DPI	800 DPI	1600 DPI	3200 DPI

### DPI On-The-Scroll

The DPI On-The-Scroll tuning function allows you to customize the DPI of your gaming mouse without using Armoury Crate.


- Press and hold the DPI button for 3 seconds until the LEDs on your gaming mouse light up.
- Rotate the scroll wheel forwards or backwards to adjust the DPI. The LED color hue on your scroll wheel will differ depending on the DPI adjustment.

#### NOTE:

- The DPI increments at 100 DPI per scroll forwards and decrements at 100 DPI per scroll backwards.
- The DPI ranges from 100 DPI (blue) to 16000 DPI (red).

- Press the DPI button again once you have finished customizing the DPI value to save the changes made.

## Swap out the switches or adjust the weight (13.6g)




#### IMPORTANT!

- Ensure to install the switch with its button facing the front of the mouse.
- Ensure that the switches are seated properly on the switch sockets.
- Refer to [www.asus.com](http://www.asus.com) for the list of compatible switches.

## Customizing the joystick or applying the cover

**NOTE:** To prevent damage, place the mouse on a flat surface, then push the joystick into the socket while ensuring the small circular hole is pointing upwards.



## System requirements

- Windows® 10
- 100 MB of hard disk space (for optional software installation)
- Internet connection (for downloading optional software)
- USB port

## Getting started


To set up your ROG Chakram Core Gaming Mouse:

- Connect the USB cable to your computer's USB port.
- Download Armoury Crate from <http://www.asus.com> then install it in your computer.
- You may refer to the ROG forum at <https://rog.asus.com/forum/> for more information.


## Default mouse profiles

**NOTE:** The mouse buttons and analog joystick can be assigned to other functions using ROG Armoury Crate.


Profile 1	8 + 5
Default lighting effect	Color cycle
Default function	Mouse and 4 keyboard direction keys



Profile 2	8 + 4
Default lighting effect	Breathing
Default function	Mouse and analog joystick



Profile 3	8 + 2
Default lighting effect	Reactive
Default function	Gamepad



## Setting up Chakram Core controls and joystick in Steam

You can setup your gaming mouse buttons and joystick to work like a controller in Steam.

- Connect your gaming mouse to your computer.
- Install Armoury Crate and Steam.
- Launch Armoury Crate, then switch your gaming mouse to **Profile 3**, and click on **Reset** to revert to default settings.
- Launch Steam, then go to **View > Settings > Controller > GENERAL CONTROLLER SETTINGS**.
- Only check the **Xbox Configuration Support** and **Generic Gamepad Configuration Support** options.
- Under **Detected Controllers**, select **ROG CHAKRAM : Generic Gamepad**.
- Map the **Backward button**, **Forward button**, **Scroll wheel Click**, and **Right button** on your gaming mouse to the **Primary Action**, **Go back**, **Tertiary**, and **Secondary Action** commands.
- Map the x-axis and y-axis of the **Analog joystick** to the **Left Stick X** and **Left Stick Y** commands.
- Press **Esc** on your keyboard, then click **SAVE** to complete.
- If you wish, you can share the settings you've made online from the next prompt.

## Configuration require

- Windows® 10
- Espace disque dur de 100 Mo (pour l'installation de logiciels optionnels)
- Connexion internet (pour le téléchargement de logiciels optionnels)
- Port USB

### Prise en main

Pour configurer votre souris gaming ROG Core :

- Connectez le câble USB à l'un des ports USB de votre ordinateur.
- Téléchargez Armoury Crate sur <http://www.asus.com> et installez le logiciel sur votre ordinateur.
- Vous pouvez consulter le forum ROG à <https://rog.asus.com/forum/> pour obtenir plus d'informations.

## Requisiti di sistema

- Windows® 10
- 100 MB di spazio libero su hard disk (per installazione di software opzionale)
- Connessione ad Internet (per il download di software opzionale)
- Porta USB

### Per iniziare

Per installare il mouse gaming ROG Chakram Core:

- Collegate il cavo USB alla porta USB del vostro computer.
- Scaricate Armoury Crate da <http://www.asus.com> quindi installatelo sul vostro computer.
- Per ulteriori informazioni potete fare riferimento al forum ROG all'indirizzo <https://rog.asus.com/forum/>.

## Requisitos del sistema

- Windows® 10
- 100 MB de espacio en disco duro (para instalación del software opcional)
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB

### Procedimientos iniciales

Para configurar el ratón para juegos ROG Chakram Core:

- Conecte el cable USB al puerto USB del equipo.
- Descargue Armoury Crate desde <http://www.asus.com> y, a continuación, instálelo en el equipo.
- Presione consultar el foro de ROG en <https://rog.asus.com/forum/> para obtener más información.

## Systémové požadavky

- Windows® 10
- 100 MB místa na pevném disku (pro instalaci volitelného softwaru)
- Připojení k internetu (pro stažení volitelného softwaru)
- Port USB

### Začínáme

Pokyny pro nastavení herní myši ROG Chakram Core:

- Připojte kabel USB k portu USB počítače.
- Stáhněte Armoury Crate z webu <http://www.asus.com> a potom jej nainstalujte do počítače.
- Další informace můžete nalézt na fóru ROG na adrese <https://rog.asus.com/forum/>.

## Sistem gereksinimleri

- Windows® 10
- 100 MB sabit disk alanı (isteğe bağlı yazılım yüklemesi için)
- İnternet bağlantısı (isteğe bağlı yazılım indirme için)
- USB bağlantı noktası

### Başlarken

ROG Chakram Core Oyun Farenizi kurmak için:

- USB kablосunu bilgisayarınıza USB bağlantı noktasına bağlayın.
- Armoury Crate <http://www.asus.com> adresinden indirip bilgisayarınıza yükleyin.
- Daha fazla bilgi için <https://rog.asus.com/forum/> adresindeki ROG forumuna başvurabilirsiniz.

## Системные требования

- Windows 10
- 100 Мб места на жестком диске (для установки дополнительного программного обеспечения)
- Подключение к интернету (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
- Разъем USB

### Начало работы

Для настройки игровой мыши ROG Chakram Core:

- Подключите USB-кабель к разъему USB компьютера.
- Скачайте Armoury Crate с <http://www.asus.com> и установите его на свой компьютер.
- Дополнительную информацию можно найти на форуме ROG <https://rog.asus.com/forum/>.

## Systeemvereisten

- Windows® 10
- 100 MB harde schijfruimte (voor optionele software-installatie)
- Internetverbinding (voor het downloaden van optionele software)
- USB-poort

### Aan de slag

Uw ROG Chakram Core gamemuis installeren:

- Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
- Download Armoury Crate van <http://www.asus.com> en installeer het vervolgens in uw computer.
- U kunt het ROG-forum raadplegen op <https://rog.asus.com/forum/> voor meer informatie.

## Requerimentos de sistema

- Windows® 10
- 100 MB de espaço livre no disco rígido (para instalação do software opcional)
- Conexão com a Internet (para baixar o software opcional)
- Porta USB

### Iniciando

Para configurar sei Mouse para Jogo ROG Chakram Core:

- Conecte o cabo USB à porta USB do seu computador.
- Baixar o Armoury Crate de <http://www.asus.com> e, em seguida, instale-o em seu computador.
- Você pode consultar o fórum ROG para obter mais informações em <https://rog.asus.com/forum/>.

## システム要件

- Windows® 10
- 100 MB のディスクの空き容量 (ソフトウェアのインストール)
- インターネット接続 (ソフトウェアのダウンロード)
- USB ポートを搭載した PC

### セットアップ

- USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。
- ASUS Web サイトから Armoury Crate をダウンロードしてインストールします。
- Armoury Crate で設定をカスタマイズします。

## Järjestelmävaatimukset

- Windows® 10
- 100 Mt kiintolevytilaa (valinnainen ohjelmiston asentamista varten)
- Internet-yhteys (valinnainen ohjelmiston lataamista varten)
- USB-portti

### Näin pääset alkuun

ROG Chakram Core -pelihiiren asettaminen:

- Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
- Lataa Armoury Crate osoitteesta <http://www.asus.com> ja asenna se tietokoneeseen.
- Katso lisätietoja ROG-forumilta osoitteesta <https://rog.asus.com/forum/>.

## DPI On-The-Scroll

Funkce ladění DPI On-The-Scroll umožňuje přizpůsobit DPI herní myši bez použití softwaru Armoury Crate.

- Stiskněte a podržte tlačítko DPI 3 sekundy, dokud se nerozsvítí indikátory LED na vaší herní myši.
- Otočte kolečkem dopředu a dozadu upravte DPI. Barevný odstín indikátorů LED na rolovacím kolečku se bude lišit podle nastavení DPI.
- Stiskněte znovu tlačítko DPI, uložte nastavení stisknutím tlačítka DPI.

## Kaydırmada DPI

Kaydırmada DPI ayarlaması işlevi, oyun farenizin DPI'sini Armoury Crate kullanmadan özelleştirmenizi sağlar.

- Oyun farenizdeki LED'ler yanana deer DPI düğmesine 3 saniye basılı tutun.
- DPI'yi ayarlamak için kaydırma tekerini ileri veya geri döndürün. DPI ayarına bağlı olarak kaydırma tekerinizdeki LED renk tonu farklılık gösterir.
- Yapılan değışiklikleri kaydetmek için DPI değeriini özelleştirmeyi tamamladığınızda DPI düğmesine bir kez daha basın.

## DPI On-The-Scroll

Funkcia DPI On-The-Scroll tuning povozneľ nastrojit DPI hrrovej myši bez používania utility Armoury II.

- Najmite i udržiavajte knopku DPI v trvaní 3 sekúnd, pokiaľ nezaporia indikátory hrrovej myši.
- Pre nastavenie DPI prekrúťte koliesko prekrútky vpred i nazad. Farebný tón indikátora na kolieske prekrútky bude zmeňovať sa v závislosti od znenia DPI.
- Pre zachovanie zmenených nastavení stlačte knopku DPI pri završení nastavení znenia DPI.

## DPI On-The-Scroll

DPI On-The-Scroll-afstemfunctie gebruiken  
Met de DPI On-The-Scroll-afstemfunctie kunt u de DPI van uw gamepad aanpassen zonder dat u Armoury Crate hoeft te gebruiken.

- Houd de DPI-knop 3 seconden ingedrukt tot de LED's op uw gamepad oplichten.
- Draai het scrollwiel naar voor of naar achter om de DPI aan te passen. De LED-kleurint op uw scrollwiel zal veranderen afhankelijk van de DPI-aanpassing.
- Druk eenmaal opnieuw op de DPI-knop zodra u klaar bent met het aanpassen van de DPI-waarde om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

## DPI On-The-Scroll

A função de tuning de DPI On-The-Scroll permite-lhe personalizar os DPIs do seu rato gaming sem usar a Armoury Crate.

- Prime e mantenha premido o botão DPI durante 3 segundos até que os LEDs do seu rato gaming se iluminem.
- Gire a roda de rolagem para a frente e para trás para ajustar os DPI. A tonalidade de cor do LED na sua roda de navegação irá variar dependendo do ajuste de DPI.
- Pressione o botão DPI mais uma vez para gravar as alterações efetuadas assim que tiver terminado de personalizar o valor de DPIs.

## DPI On-The-Scroll

本製品では、設定ソフトウェア Armoury Crate を使用することなく、オンザフライで DPI を変更することができます。

- LED が点灯するまで、本体底面の DPI ボタンを 3 秒以上押し続けま。
- ホイールを前後に回転させ、DPI を調整します。ホイールの LED 色は DPI の調整値によって異なります。
- DPI の設定が完了したら、本体底面の DPI ボタンをもう一度押して設定を保存します。

## DPI On-The-Scroll

DPI On-The-Scroll-virtistointoiminto antaa mukauttaa pelihiiren DPI-arvon käyttämättä Armoury Crateta.

- Pidä DPI-painiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes pelihiiren LED-valo syttyy.
- Pöytänt vierityskiekkoa eteenpäin tai taaksepäin säätääksesi DPI:tä. Vierityskiekon LED-värisävy on erilainen DPI-säädön mukaan.
- Kun olet lopettanut DPI-arvon mukauttamisen, paina DPI-painiketta kerran uudelleen tallentaaksesi tehdyt muutokset.

## Rendszerkövetelmények

- Windows® 10
- 100 MB terület a merevlemezzen (az opcionális szoftver telepítéséhez)
- Internetkapcsolat (az opcionális szoftver letöltéséhez)
- USB-csatlakozó

### Első lépések

A játékokhoz készült ROG Chakram Core egér beállítása:

- Csatlakozassa az USB-kábelt a számítógép USB-csatlakozójához.
- Tölts le az Armoury Crate a <http://www.asus.com> webhelyről, majd telepítse a számítógépére.
- Bővebb információkért tanulmányozhatja a ROG fórumot a <https://rog.asus.com/forum/> címen.

## Systemkrav

- Windows® 10
- 100 MB ledig plass på harddisken (for å installere valgfri programvare)
- Internetoppkobling (for å laste ned valgfri programvare)
- USB port

### Komme i gang

For å sette opp din ROG Chakram Core Gamingmus:

- Koble USB-kabelen til datamaskinens USB port.
- Last ned Armoury Crate fra <http://www.asus.com> og installer den på din datamaskin.
- Du kan se ROG-forumet på <https://rog.asus.com/forum/> for mer informasjon.

## Wymagania systemowe

- Windows® 10
- 100 MB wolnego miejsca na dysku twardeym (do instalacji opcjonalnego oprogramowania)
- Połączenie internetowe (do pobrania opcjonalnego oprogramowania)
- Port USB

### Wprowadzenie

W celu ustawienia myszy do gier ROG Chakram Core:

- Podłącz kabel USB do portu USB komputera.
- Pobierz Armoury Crate ze strony <http://www.asus.com>, a następnie zainstaluj w komputerze.
- Więcej informacji można znaleźć na forum ROG pod adresem <https://rog.asus.com/forum/>.

## Používateľská príručka

- Windows® 10
- 100 MB voľného miesta na pevnom disku (na inštaláciu voliteľného softvéru)
- Internetové pripojenie (na stiahnutie voliteľného softvéru)
- Port USB

### Začínáme

Ak chcete nastaviť hraciu myš ROG Chakram Core:

- Kábel USB zapojte do portu USB v počítači.
- Armoury Crate si stiahnite z lokality <http://www.asus.com> a potom ho nainštalujte do počítača.
- Pre ďalšie informácie týkajúce sa fóra ROG nájdete na <https://rog.asus.com/forum/>.

## Systemkrav

- Windows® 10
- 100 MB frier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)
- USB-Anschluss

### Komma igång

För att ställa in din ROG Chakram Core Gaming Mouse:

- Anslut USB-kabeln till datorns USB-port.
- Hämta Armoury Crate från <http://www.asus.com> och installera den på din dator.
- Du kan besöka ROG-forum på <https://rog.asus.com/forum/> för mer information.

## Systemvoraussetzungen

- Windows 10
- 100 MB freier Festplattenspeicher (für optionale Software-Installation)
- Internetverbindung (für optionale Software-Downloads)
- USB-Anschluss

### Erste Schritte

So richten Sie Ihre ROG Chakram Core Gaming Maus ein:

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.
- Laden Sie Armoury Crate unter <http://www.asus.com> herunter, installieren Sie es dann auf Ihrem Computer.
- Weitere Informationen finden Sie im ROG-Forum unter <https://rog.asus.com/forum/>.

## 시스템 요구사항

- Windows® 10
- 하드 디스크 100 MB (옵션 소프트웨어 설치용)
- 인터넷 연결 (옵션 소프트웨어 다운로드용)
- USB 포트

### 시작하기

ROG Chakram Core 게임 마우스를 설정하려면:

- USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
- <http://www.asus.com> 에서 Armoury Crate 다운로드 페이지에 연결합니다.
- 자세한 내용은 <https://rog.asus.com/forum/> 에서 ROG 포럼을 참조하십시오.

## DPI scroll közben

The DPI scroll közben tuning feature allows you to customize the DPI on your playmouse without using Armoury II.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a DPI gombot 3 másodpercig, amíg a játékpérgen felgyúli a LED.
- Forgassa a scroll kerék előre vagy hátra a DPI állításhoz. A LED szín telítettségé a görgetőkeréken változik a DPI beállítás függvényében.
- Nyomja meg a DPI gombot újra, miután befejezte a DPI érték tetreszbását, hogy elmentse a változásokat.

## DPI på-rull

Du kan bruke funksjonen for DPI på-rull til å tilpasse DPI-en til spillmusen uten å bruke Armoury Crate.

- Trykk og hold inne DPI-knappen i 3 sekunder til LED-lampene på spillmuseen lyser.
- Drei rullehjul fremover eller bakover for å justere DPI-fargestenen på rullehullet varierer avhengig av DPI-justeringen.
- Trykk DPI-knappen når du er ferdig med å tilpasse DPI-verdien for å lagre endringene.

## Zmiana DPI kółkiem przewijania

Funkcja dostosowywania DPI On-The-Scroll umożliwia zmianie ustawienia DPI myszy dla graczy bez korzystania z oprogramowania.





## Cerințe de sistem

- Windows® 10
- 100 MB de spațiu liber pe hard disk (pentru instalarea de software optional)
- Conexiune la internet (pentru descărcarea de software optional)
- Port USB

## Noțiuni introductive

Pentru a configura mouse-ul pentru jocuri ROG Chakram Core:

- Conectați cablul USB la portul USB de pe computer.
- Descărcați Armoury Crate de la <http://www.asus.com>, după care instalați-l pe computer.
- Puteți consulta forumul ROG la <https://rog.asus.com/forum/> pentru mai multe informații.



### Системні вимоги

- Windows® 10
- 100 МБ на жорсткому диску (для інсталяції додаткового ПЗ)
- Підключення до інтернету (для завантаження додаткового ПЗ)
- USB-порт

### Початок роботи

Щоб налаштувати ігрову мишу ROG Chakram Core:

- Підключіть кабель USB до порту USB на комп'ютері.
- Завантажте драйвер з <http://www.asus.com>, а потім встановіть його на комп'ютер.
- Більше інформації – на форумі ROG: <https://rog.asus.com/forum/>.




### 系統需求

- Windows® 10 作業系統
- 至少 100MB 可用硬碟空間（用來安裝選配軟體）
- 網際網路連線（用來下載選配軟體）
- USB 連接埠

### 開始使用

依據以下步驟設定 ROG Chakram Core 電競滑鼠：

- 將滑鼠的 USB 線連接到電腦上的 USB 連接埠。
- 從華碩網站 <https://www.asus.com/tw> 下載 Armoury Crate 程式，並將其安裝至電腦。
- 您可以參考 ROG 論壇 <https://rog.asus.com/forum/> 了解更多資訊。



### 系统需求

- Windows® 10 操作系统
- 至少 100MB 可用硬盘空间（用来安装选配软件）
- 互联网连接（用来下载选配软件）
- USB 接口

### 开始使用

按照以下步骤设置 ROG Chakram Core 电竞鼠标：

- 将鼠标的 USB 线连接到电脑上的 USB 接口。
- 从华硕网站 <https://www.asus.com.cn> 下载 Armoury Crate 程序，并将其安装至电脑。
- 您可以参考 ROG 论坛 <https://rog.asus.com/forum/> 了解更多信息。



## DPI pe roțița de derulare

Funcția de DPI pe roțița de derulare vă permite să particularizați DPI pentru mouse-ul pentru jocuri fără a utiliza Armoury Crate.

- Apăsăți și mențineți apăsat butonul DPI timp de 3 secunde, până ce LED-urile de pe mouse-ul dvs. pentru jocuri se aprind.
- Roțiți roțița de derulare înainte sau înapoi pentru a ajusta valoarea DPI. Nuanța de roșu a LED-ului de pe roata de derulare va fi diferită, în funcție de ajustarea DPI.
- Apăsăți încă o data butonul DPI după ce ați finalizat particularizarea valorii DPI pentru a salva modificările efectuate.



### DPI при прокручуванні

Функція налаштування DPI при прокручуванні надає можливість установити значення DPI ігрової миші без використання ПЗ Armoury Crate.

- Натисніть і утримуйте кнопку DPI 3 секунди, доки не увімкнеться підсвічування на ігровій миші.
- Обертайте коліщатко прокручування вперед або назад, щоб відрегулювати DPI. Відтінок кольору підсвічування відрізнятиметься залежно від значення DPI.
- Після завершення налаштування DPI знову натисніть кнопку DPI один раз, щоб зберегти зміни.



### 使用 DPI On-The-Scroll 調節功能

DPI On-The-Scroll 調節功能可讓您無需使用 Armoury Crate 即可自訂電競滑鼠的 DPI。

- 長按 DPI 按鈕 3 秒直至電競滑鼠的 LED 指示燈亮起。
- 向前或向後撥動滾輪以調節 DPI。調節後依據 DPI 的不同，滾輪的 LED 指示燈顏色也會跟著改變。
- 完成 DPI 數值自訂設定後，請再次按下 DPI 按鈕以儲存更改。



### 使用 DPI On-The-Scroll 调节功能

DPI On-The-Scroll 调节功能可让您无需使用 Armoury Crate 即可自定义电竞鼠标的 DPI。

- 长按 DPI 按钮 3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯亮起。
- 向前或向后拨动滚轮以调节 DPI。调节后根据 DPI 的不同，滚轮的 LED 指示灯颜色也会跟着改变。
- 完成 DPI 数值自定义设置后，请再次按下 DPI 按钮以保存更改。



### متطلبات النظام

- Windows® 10
- 1٠٠ ميجابايت من المساحة الخالية على القرص (تنشيت البرامج الاختيارية)
- اتصال بالانترنت (لتنزيل البرامج الاختيارية)
- منفذ USB

### البدء

لإعداد مؤس الألعاب ROG Chakram Core:

- قم بتوصيل كبل USB بمنفذ USB الموجود بالحواسب
- قم بتنزيل Armoury Crate من <http://www.asus.com> ثم قم بتنشيتة على الحاسوب.
- يمكنك الرجوع إلى منتدى على <https://rog.asus.com/forum/> لمزيد من المعلومات.

## Notices

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

<p><b>CAUTION!</b> The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.</p>
---



### Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)


This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Limitation of Liability


Circumstances may arise where because of a default on ASUS’ part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product. ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.



This limit also applies to ASUS’ suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

### Proper disposal



DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	x	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	x	○	○	○	○	○
<p>本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。</p> <p>备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。</p>						



限用物質及其化學符號：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	—	○	○	○	○	○
其他及其配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。



## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

### VCCI: Japan Compliance Statement

### VCCI Class B Statement

VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## KC: Korea Warning Statement

<p><b>KC</b></p>	<p>출력 기기, 가전용 발열물 기기 제외, 이 기기는 가전용이다. 전자기파가 기기에서 방출되며 사용자는 이를 주의하십시오. 또한, 모든 전자기에서 발생할 수 있습니다.</p>
<p>R-R-MSQ-P511</p>	

### EAC Certification Logo



### Ukraine Certification Logo



### CE Mark Warning



**English** ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Français** AsusTeK Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l’UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support).

**Deutsch** ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Italiano** ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Русский** Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Български** С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съдебните изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Hrvatski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Čeština** Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Dansk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Nederlands** ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Eesti** Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teiste asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Suomi** ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuulvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Ελληνικά** Με το παρόν, η AsuTeK Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμπατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Magyar** Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Latviski** ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Lietuviai** „ASUSTeK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Norsk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)



**Polski** Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadczca, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Portugués** A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Română** ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivei conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Srpski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Slovensky** Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovie základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Slovenščina** ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Español** Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos u otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Svenska** ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Українська** ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Türkçe** AsusTeK Computer Inc, bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. Aybunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

**Bosanski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj uskladen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o uskladenosti dostupan je na: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

