

Electronic Pest Repeller

Gebruiksaanwijzing



Contact:

contact@protectathome.nl

Whatsapp: +31 6 51 76 76 01

Bedankt voor uw aankoop! Voordat u het gaat gebruiken raden wij u aan de volgende instructies door te lezen. Blijf deze instructies ook in de toekomst opvolgen om geen gevaar te lopen voor uw gezondheid.

Belangrijk: Blijf ook in de toekomst deze gebruiksaanwijzing gebruiken!

- Lees het alstublieft helemaal door
- Gebruik het product niet als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is

Specificaties

- Niet-toxisch, milieu-vriendelijk
- Verjaagd ongedierte voor altijd
- Plug & Play
- Enorm laag in stroomverbruik
- Frequentie: 22-65 KHZ
- Bereik: 120-150 SQM
- Voedingstype: AC90V-250V 50-60Hz
- Verbruik: 3-5W

Instructies:

1. De ongediertebestrijder moet op 30 centimeter afstand van de vloer geplaatst worden. Daarnaast moet de ongediertebestrijder verticaal ten opzichte van de vloer in het stopcontact gestopt worden.
2. De plaats waar de ongediertebestrijder geplaatst wordt moet niet in de buurt van tapijt of gordijnen zijn, omdat deze het ultrasonische effect van de ongediertebestrijder onderdrukken.
3. In de eerste dagen na plaatsing kan het gebeuren dat het ongedierte in huis toeneemt. Dit komt doordat het ongedierte schrikt van het ultrasone effect en daardoor hun schuilplaats verlaat. Na loop van tijd zullen ze allemaal weggaan.
4. De ongediertebestrijder kan rechtstreeks in een stopcontact geplaatst worden (220 of 110 V). (bereik: Ac90 V-250V. Frequentie: 50HZ-60HZ).
5. Pas op bij vocht en water, hier kan de ongediertebestrijder niet tegen.
6. Gebruik geen sterk schoonmaakmiddel, water of een vochtige doek om de ongediertebestrijder schoon te maken. gebruik een droge en zachte doek met een beetje onkruidverdelger om de ongediertebestrijder schoon te maken

7. Laat de machine niet vallen en ga er voorzichtig mee om.
8. Gebruik in een omgevingstemperatuur van 0 tot 40 graden Celsius.
9. Om optimaal profijt van de ongediertebestrijder te hebben raden wij aan om er meerdere in een ruimte op te hangen. Het effect zal groter zijn bij meerdere apparaten. Bovendien wordt aangeraden de ongediertebestrijder in verschillende ruimtes in huis op te hangen om er zeker van te zijn dat het ongedierte overal verdwijnt.

Opmerking: dit ongediertebestrijder bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Ongeoorloofde wijzigingen maken de garantie ongeldig. Het apparaat moet worden teruggebracht naar de plaats van aankoop voor vervanging of service onder garantie.