

Draadloze presenter

Powerpoint presenter met laser pointer voor Windows & Mac

Introductie

Bedankt voor de aankoop van de presenter. Met deze draadloze presenter navigeer jij in no time door jouw presentaties. De presenter werkt plug-and-play. Je steekt de receiver in de computer of laptop en je kunt meteen aan de slag!

Inhoud verpakking

- Draadloze presenter
- USB receiver
- Deze handleiding

1

Presenter installeren 1

Voordat je aan de slag kunt met de presenter zul je een AAA batterij (niet inbegrepen) moeten plaatsen.

Schuif het batterijklepje naar achteren om de batterij te plaatsen. Let op de plus en minus aanduiding in het vakje.

Onder het batterijcompartiment is ook de USB receiver te vinden. Deze rust in een uitsparing naast de batterij. Berg de USB receiver in dit vakje op als je deze niet gebruikt om te voorkomen dat deze beschadigd.



2

Presenter installeren 2

Als je de batterij hebt geplaatst en de USB receiver uit het compartiment hebt gehaald hoeft je nog maar twee dingen te doen.

Schakel eerst de presenter in door de schakelaar op 'ON' te zetten.



3

Presenter installeren 3

Steek de USB receiver in uw computer of laptop. De presenter heeft een bereik van maximaal 10 meter.

Nadat de presenter is aangezet en de USB receiver is ingestoken hoeft er alleen nog maar verbinding gemaakt te worden met de USB receiver. Dit doet u door op 'CONNECT' te drukken op de achterkant van de receiver.



4

Presenter gebruiken

De presenter heeft meerdere functies:

- Naar vorige/volgende dia
- Zwart scherm/hervatten
- Diavoorstelling starten/onderbreken
- Aanwijzen met de laser pointer



5

Veiligheidsmededeling

Ben voorzichtig met de laser pointer. Het direct in de ogen schijnen is schadelijk voor de ogen. Richt de laser pointer tevens niet op en spiegel en andere sterk reflecterende oppervlakten.

Houd de presenter uit de buurt van kleine kinderen.

Probeer de presenter nooit zelf te repareren. Gelieve direct contact op te nemen bij defecten of vragen:

info@mtrading.nl

6

Presenter specificaties

- Radiofrequentie: 2.400 - 2.483 Ghz
- Type batterij: AAA x 1
- Maximale afstand tot receiver: 10 meter
- Energiegebruik: Maximaal 30 mA
- USB-type receiver: USB 1.1/2.0
- Geschikte besturingssystemen: Windows en Mac OS

CE Mtrading B.V.
5541 RT 8

7