

Handleiding / Manual

Telefoon kluis met tijdslot Timelock box for phone



Verkrijgbaar op
good-2-know.nl of bol.com



This manual is made with a lot of care and effort and belongs to the intellectual ownership and owners of good-2-know.nl - Copyright 2022©
Deze handleiding is met zorgvuldigheid samengesteld, en is eigendom van het merk good2know®. Dit behoort tot de intellectuele eigendommen van good-2-know.nl en zijn eigenaren. Copyright 2022©

Knop A /
Button A

- Light up screen / Scherm aanzetten
- Set locking time / Tijdslot Instellen
- Cancel Setting / Annuleer instellingen
- Silent Mode / Stille modus (geen alarm nadat de tijd voorbij is)
- Emergency Unlocking / Annuleer instellingen



Display Screen

- Lock Time / Opgesloten tijd
- Lock Status / Status open of gesloten
- Battery Status / Batterij Niveau



Button B
/ Knop B

- Open the Locker / Openen van de kluis
- Cancel time setting / Annuleren tijdslot instellingen

How to use the Phone locker / Gebruik van de telefoon kluis



1. Press button B to open the locker box
2. Put your phone inside the locker and close the top cover
3. Briefly press button A once to light up the screen
- 4.1. Short press button A once, the lock will increase the locking time with **5 minutes**.
- 4.2. Short press button A twice, the lock will increase the locking time with **1 hour**.
5. After setting the lock time, press button A for about 2 seconds. The locker will enter the 5 seconds countdown to lock hesitation period.
6. During the 5 second hesitation period, the lock time can be cancelled by pressing Button A or Button B.
7. After the hesitation periode, the locker cannot be opened until the lock runs out of time.
8. When the time runs out, press button B to open the locker and take out your phone.



1. Druk op knop B om de telefoon kluis te openen.
2. Zet jouw telefoon in de kluis en sluit het klepje.
3. Druk kort op knop A om de display te verlichten.
- 4.1. Druk 1x kort op knop A, Hiermee voeg je **5 minuten** tijd toe.
- 4.2. Druk 2x kort op knop A, hiermee voeg je **1 uur** tijd toe.
5. Na het instellen van de sluitingstijd, druk op knop A voor ongeveer 2 seconden. Hiermee gaat de kluis in aftellen en heb je 5 seconden om de ingestelde tijd te annuleren
6. Gedurende de 5 seconden twijfelmoment, kun je de ingestelde tijd annuleren door op knop A of Knop B te drukken.
7. Na de twijfel periode is het niet mogelijk om jouw telefoon uit de kluis te halen tot dat de ingestelde tijd is afgelopen.
8. Wanneer de tijd voorbij is, kun je jouw telefoon weer uit de kluis halen door op knop B te drukken en zo de kluis te openen.



USE WITH CARE! GEBRUIK HET BEWUST!



Dear Customer,

If you have any questions about our products, please let us know. We are 24/7 ready and available for your service. You can reach us through our business whatsapp or via mail (info@good-2-know.nl). You could also try to contact us via our website or if you have ordered through bol.com, through customer questions.

We wish you a lot of fun with your order! We would be happy if you could leave us a fair review about our product. It's a small act of kindness, but it has a huge impact for our business.

Kind regards,

Team Good-2-know.nl



Good-2-know.nl
Wethouder
Schipperstraat 10,
2651 EC Berkel en
Rodenrijs



Important note / Belangrijke mededeling



1. After Locking the box, there is no way to open the box up in an emergency situation.

2. Due to different temperatures or power status, the lock time has a 0% to 1,3% chance of timing error.

3. There is a build-in rechargeable battery inside the locker, the service time is more than 45 days under normal usage. The frequent use of the opening mechanism (button B) is not covered in normal usage and can reduce the battery service life and it is not recommended.

4. If the locker has not been used for a long time, please try opening the box by pressing button B. If this doesn't help, please try to charge the battery.

5. The locker is not a security or protection item, it was designed and developed upon self-control. So please be aware! The timelock box is not waterproof or fall resistant.



1. Na het activeren van de telefoon kluis, is er geen mogelijkheid om het te openen, ook niet in een nood situatie.

2. Door temperatuur en vermogen verschillen kan het zijn dat de tijdslot kluis 0% tot 1,3% kans heeft op een timing fout.

3. De ingebouwde batterijen binnen in de kluis heeft een gemiddelde service & standby tijd van 45 dagen bij normaal gebruik. De aantal keren gebruik en het gebruik maken van de openingsknop (knop B) heeft invloed op het gebruik en kan dus ervoor zorgen dat de batterijen sneller leeg gaan. Spelen met de box is daarom niet aangeraden.

4. Als de telefoon kluis een lange tijd niet is gebruikt, dan kun je proberen om eerst de box te openen door knop B in te drukken. Als dit niet werkt, probeer dan om de telefoon kluis op te laden.

5. De telefoonkluis is geen beveiligingssysteem of beschermhoesje. Het is ontworpen en ontwikkeld voor zelf-controle. Wees dus bewust dat de kluis NIET waterproof is of tegen vallen en stoten kan.

DOU YOU STILL HAVE QUESTIONS? CONTACT US! ~~NO~~ STEEDS ONDUIDELIJK? NEEM CONTACT MET ONS OP!

INFO@GOOD-2-KNOW.NL

www.good-2-know.nl

+31 (0)6 85 25 04 95 of scan:

WhatsApp Business-account



This manual is made with a lot of care and effort and belongs to the intellectual ownership and owners of good-2-know.nl - Copyright 2022©

