

JB Computers Snelstartgids

De eerste keer opstarten

Deze gids helpt u bij het opstarten van uw JB Game PC. Neem hem daarom goed door en sla geen stappen over! Zorg er altijd voor dat de computer volledig is uitgeschakeld en losgekoppeld als u erin werkt. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Stap 1: De stekker aansluiten

De PC is aan de binnenzijde voorzien van opvulmateriaal om de interne onderdelen te beschermen tijdens het vervoer. Zorg ervoor dat dit uit de PC is verwijderd voor u deze in gebruik neemt. Steek de stekker vervolgens in een werkend stopcontact en zet, indien aanwezig, de schakelaar om.



Stap 2: Randapparatuur aansluiten

De meeste PC's hebben minimaal een toetsenbord en beeldscherm nodig om correct op te starten. Bij de eerste keer inschakelen wordt aanbevolen om alleen de benodigde randapparatuur aan te sluiten; een toetsenbord, een muis, een beeldscherm en een Ethernet-kabel indien uw PC niet over WiFi beschikt of u de voorkeur geeft aan een bekabelde verbinding. Als u extra randapparatuur hebt zoals luidsprekers, extra monitoren, printers, etc., raden we aan te wachten tot u Windows heeft bereikt voor u deze aansluit.



Stap 3: De grafische kaart aansluiten

Als uw PC een losstaande grafische kaart bevat, moet de kabel van uw monitor op een videopoort van de grafische kaart worden aangesloten. Deze poorten bevinden zich onder de audio-aansluitingen aan de achterkant van de computer. De meeste nieuwe grafische kaarten ondersteunen alleen HDMI of DisplayPort. Als u geen plek onder de audio-aansluitingen ziet om de monitorkabel aan te sluiten, controleer dan of er plastic afdekkingen zijn die eraf kunnen worden getrokken.

In de afbeelding hieronder ziet u de videopoorten van de grafische kaart in het groen omlinjde gebied. Op één van deze poorten dient de kabel van uw monitor te worden aangesloten. Het rood omlinjde gebied geeft de videopoorten van de interne grafische kaart aan. Wanneer er een losstaande grafische kaart is geïnstalleerd wordt de interne grafische kaart uitgeschakeld en geeft deze dus geen beeld wanneer de monitor hierop wordt aangesloten. Bovendien beschikken niet alle PC's over een interne grafische kaart.



Stap 4: De PC inschakelen

U heeft de PC correct aangesloten en nu is het tijd deze in te schakelen. De aan/uit-knop bevindt zich aan de boven- of voorzijde van uw PC. Druk op de aan/uit-knop aan de boven- of voorkant van de PC om deze in te schakelen. Als de PC niet aan gaat en u bent momenteel aangesloten op een stekkerdoos, probeer deze dan rechtstreeks op een stopcontact aan te sluiten.