

NL HANDLEIDING

PINK/ROSE/PURPLE/GREEN INTENSE VIBRATOR

ENGLISH MANUAL CAN BE FOUND IN THE PACKAGING



1. Laad de INTENSE VIBRATOR volledig op.
2. Op de roos (lik gedeelte) zie je 2 buttons. De bovenste button is voor de likkende roos, de onderste button is bedoeld voor de stotende vibrator (dit is ook de aan/uit knop).
3. Druk op de aan knop om het product aan te doen. Houdt de aan/uit knop lang ingedrukt (2 secondes) om de vibrator uit te schakelen.
4. Houdt de aan/uit knop kort ingedrukt om de eerste level van de stotende vibrator in te schakelen. Gebruik vervolgens dezelfde knop om van vibratie stand te veranderen. De INTENSE VIBRATOR heeft 10 standen voor de stotende gedeelte.
5. De bovenste knop activeert de likkende roos gedeelte, met dezelfde button kan je van likstand veranderen, de roos gedeelte heeft 10 intense standen.
6. Geniet van je aankoop!