

SK: Výměna baterií: Ujistěte sa, že výrobek je vypnutý (spínač v pozici OFF). Odskrutkujte kryt bateriovej priehradky. Vložte batérie podľa správnej polarity. Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) a dobijacie batérie (nikel-kadmiové). Používajte iba odporúčané alebo im ekvivalentné typy batérií. Vráťte naspäť kryt batérievej priehradky a priskrutkujte. Nedobijajte nedobijacie batérie. Vybité batérie vyberte z hračky a bezpečne zlikvidujte v súlade s predpismi. Ak produkt dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. Vyvarujte sa skratom. Nevhadzujte tento výrobok do ohňa, nakoľko batérie môžu vytiecť alebo explodovať. **UPOZORNENIE:** Výměnu batérií smie vykonať iba dospelá osoba.

CZ: Výměna baterií: Ujistěte se, že výrobek je vypnutý (spínač v pozici OFF). Odsroutkujte kryt bateriové přihrádky. Vložte baterie dle správné polarity. Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) a dobíjecí baterie (nikel-kadmiové). Používejte pouze doporučené nebo jim ekvivalentní typy baterií. Vraťte zpátky kryt bateriové přihrádky a přišroubujte. Nedobíjejte nedobíjecí baterie. Vybité baterie vyjměte z hračky a bezpečně zlikvidujte v souladu s předpisy. Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Vyvarujte se zkratům. Nevhazujte tento výrobek do ohně, jelikož baterie mohou vytéct nebo explodovat. **VAROVÁNÍ!** Výměnu batérií smí provádět pouze dospělá osoba.

EN: WARNING! Not suitable for children under 3 years due to small parts, choking hazard. Remove all packaging before giving this item to your child. The colors may differ from the picture on the packaging. Keep all information relating to this product for future reference.

FR: ATTENTION! Ne convient pas aux enfants moins de 3 ans à cause des pièces petites, risque d'asphyxie. Avant de confier le jouet à l'enfant il faut enlever l'emballage. Les couleurs peuvent dévier l'image sur l'emballage. Il faut conserver l'information du produit.

NL: WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar wegens kleine onderdelen, verstikkingsgevaar. Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen voor je het speelgoed aan je kind geeft. De kleuren kunnen afwijken van de afbeelding op de verpakking. Bewaar alle informatie betreffende dit product voor eventuele verwijzingen.

SK: UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov! Obsahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusení! Pred odovzdaním dieťaťu odstráňte všetky obalové materiály. Obsah a farby sa môžu líšiť od yobrazenia. Upozornenia a informácie si uschovajte pre budúce použitie.

DE: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen Kleinteile, Erstickungsgefahr. Entfernen Sie zunächst alle Verpackungsmaterialien bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Die Farben können von der Abbildung auf der Verpackung abweichen. Diese Daten bitte Aufbewahren für evt. weitere Korrespondenz.

CZ: UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do 3 let! Obsahuje malé části. Nebezpečí udušení! Před odevzdáním dítěti odstraňte všechny obalové materiály. Obsah a barvy se mohou lišit od vyobrazení. Upozornění a informace si uschovejte pro budoucí použití.

Manufactured by:


Dian Xue Xiao Zi Toys Factory,
Lianshang Industrial Zone,
Chenghai District, Shantou City,
Guangdong Province, China.

Imported by:

Otto Simon B.V., Schuilenburglaan 1,
7604 BJ Almelo, Netherlands.

OTTOSIMON®

www.ottosimon.nl
©Otto Simon B.V. 2020
All rights reserved



Otto Simon Item number: 370-1771
Supplier Item number: ZY1041771
Batch Code: IO-2000896



Made in China