


Brumi Aroma Diffuser

BELANGRIJK - Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed door.

- * Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de deksel er afhaalt of wanneer de Aroma Diffuser niet in gebruik is.
- * Houd de deksel nooit onder water en maak deze niet schoon onder de kraan. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om de Aroma Diffuser schoon te maken.
- * Vul het waterreservoir met schoon water. Laat het water niet boven het indicatiestreepje uitkomen.
- * Wanneer je merkt dat het snoer van de Brumi beschadigd is, schakel het apparaat niet in. Neem contact op met de leverancier.

Hoe werkt de Aroma Diffuser?



Gebruiksaanwijzing

1. Maak het snoer los aan de onderkant van de diffuser.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit.
3. Haal de deksel van de diffuser en vul het waterreservoir tot het indicatiestreepje met schoon water. Wanneer het water erg hard is, raad ik u aan om mineraalwater te gebruiken.
4. Voeg tussen de 1 en 2 ml (20 - 40 druppels) Boles d'olor geuroolie toe aan het water. Zorg ervoor dat eventueel gemorste druppels gelijk schoongemaakt worden. Was daarna goed je handen.
5. Plaats de deksel terug op de Aroma Diffuser. Controleer of deze recht staat. Stop de stekker in het stopcontact en zet de diffuser aan. Het aan-/uitknopje zit bovenop de diffuser. De Aroma Diffuser start gelijk.
6. Gebruik de Aroma Diffuser niet langer dan 8 uur achter elkaar. Laat hem minimaal een uur afkoelen.
7. Wanneer het waterniveau een te laag peil bereikt, vul deze opnieuw met water en voeg tevens nieuwe geuroolie toe.
8. Om de Aroma Diffuser uit te zetten, druk op de aan-/uitknop aan de bovenkant van de diffuser.
9. Wanneer de Diffuser meer dan 48 uur niet gebruikt is, is het aan te raden om het water te verversen.
10. Schoonmaken: Haal de deksel van de diffuser en leeg het waterreservoir. Zorg ervoor dat het water niet in contact komt met elektrische onderdelen. Wanneer, tijdens het schoonmaken, de binnenkant van de deksel toch nat is geworden, laat deze dan eerst een aantal uren drogen voordat hij weer in gebruik wordt genomen.
11. Gebruik alleen een schone doek/keukenrol of een zachte spons om de diffuser schoon te maken. Droog de deksel met een stuk keukenrol.
12. Om te voorkomen dat kalk zich gaat vormen in de diffuser, is het aan te raden om 1 x per maand de diffuser aan te zetten gevuld met mineraalwater en een paar druppels azijn.

Boles d'olor