


Techard

Handleiding



Bluetooth Receiver

Inhoudsopgave

• Introductie	3
• Veiligheidsinstructies	3
• Producteigenschappen	4
• Technische Gegevens	5
• Inhoud Verpakking	5
• Gebruiksaanwijzingen	6
• Onderhoud en Reiniging	6
• Afvalverwerking en Recyclen	7
• Service en Garantie	7
• Disclaimer	7

• Introduction	8
• Safety Instructions	8
• Product Features	9
• Technical Data	10
• Contents of Package	10
• Operating Instructions	11
• Maintenance and Cleaning	11
• Disposal and Recycling	12
• Service and Warranty	12
• Disclaimer	12

Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor de Techard bluetooth receiver. Om het product op een veilige manier te gebruiken, is het cruciaal om de veiligheidsvoorschriften strikt op te volgen. Als je vragen hebt over het product, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail: Hello@Techard.nl

Veiligheidsinstructies


Voor gebruik, is het belangrijk om de handleiding zorgvuldig door te lezen en deze goed te bewaren.

Algemeen

- Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de mogelijke risico's en gevolgen die voortvloeien bij misbruik van de bluetooth receiver. Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan zowel het apparaat als aan andere producten.
- Zorg ervoor dat de bluetooth receiver altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond wordt geplaatst.
- Laat de bluetooth receiver nooit onbeheerd achter wanneer deze in gebruik is.
- Het is van belang om ervoor te zorgen dat de motorbehuizing van het apparaat niet nat wordt.
- Het apparaat mag niet zonder toezicht worden gebruikt door kinderen of door personen die een beperkte handvaardigheid hebben.
- Demonteer, repareer of herstel het apparaat niet zelf. Dit kan schade veroorzaken. Neem in plaats daarvan contact op met onze klantenservice.
- Blijf te allen tijde alert en wees bewust van wat je doet. Gebruik de bluetooth receiver dus verstandig.

Houd er rekening mee dat de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of letsel als gevolg van gebruik buiten de beoogde toepassingsgebieden.

Producteigenschappen



Technische Gegevens

Kleur	Zwart
Materiaal	ABS
Afmetingen	Bluetooth receiver: 4,3 x 4,3 x 1,2 Cm
Gewicht	0,02 KG
Stroomvoorziening	USB / Type-C
Vermogen	0,2W
Werkspanning	5V
Draadloos bereik	≥10 meter
Bluetooth versie	Bluetooth 5.4
Frequentiebereik	2.402GHz - 2.480GHz
Batterijcapaciteit	250mAh
Oplaadtijd	2,5 uur
Gebruikstijd	13 uur
Stand-by tijd	100 uur

Inhoud Verpakking

Techard Bluetooth Receiver J33

Accessoires

- 1x 3.5MM aux-plug
- 1x 3.5MM aux-kabel
- 1x USB-C oplaadkabel
- 1x Handleiding

Gebruiksaanwijzingen

Bij het in gebruik nemen van de bluetooth receiver kan er de eerste keer een tijdelijke geur ontstaan. Dat is gebruikelijk; dit komt door de onzuiverheden die tijdens het productieproces zijn achtergebleven. Reinig zo nodig de buitenkant van de bluetooth receiver voordat je deze in gebruik neemt.

Vorbereitung

1. Laad de bluetooth receiver eerst volledig op voordat deze in gebruik wordt genomen.
2. Tijdens het opladen brandt het indicatielampje rood. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, is het indicatielampje uit.

Gebruik

1. Druk de Multi-functie knop 3 seconden in om de bluetooth receiver aan te zetten.
2. Koppel een apparaat met de bluetooth verbinding van de bluetooth receiver. Bluetooth receiver naam: J33.
3. Plug de AUX aansluiting van de bluetooth receiver in een te koppelen apparaat.
4. Nu is er een bluetooth verbinding tussen de twee gekoppelde apparaten.
5. Gebruik de Multi-functie knop ook om muziek af te spelen of te pauzeren en om gesprekken te beantwoorden of te beëindigen.
6. Druk de Multi-functie knop 3 seconden in om de bluetooth receiver uit te zetten.

Onderhoud en Reiniging

Reinig indien nodig de buitenkant van de bluetooth receiver met een vochtige doek. Zorg ervoor dat je het apparaat goed afdroogt. Het is belangrijk om geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken bij het reinigen.

Afvalverwerking en Recyclen

Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische apparatuur 2012/2019/EU.

Wanneer de levensduur van de bluetooth receiver voorbij is, dien je deze niet bij het reguliere huishoudelijke afval te deponeren. Breng het in plaats daarvan naar een aangewezen inzamelpunt van de overheid, waar het op een verantwoorde manier gerecycled kan worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat aan het einde van de levenscyclus naar een afvalinzamelpunt te brengen.

Service en Garantie

Aarzel niet om een e-mail te sturen naar Hello@Techard.nl als je hulp nodig hebt of als je informatie wilt ontvangen over de bluetooth receiver.

De bluetooth receiver heeft een garantieperiode van 1 jaar. Om aanspraak te maken op de garantie, moet de klant een geldig aankoopbewijs kunnen tonen en binnen 1 jaar na de aankoopdatum een beroep doen op de garantie.

Disclaimer

Techard behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Introduction

Thank you for choosing the Techard bluetooth receiver. To use the product safely, it is crucial to strictly follow the safety instructions. If you have any questions about the product, please do not hesitate to contact us via e-mail: Hello@Techard.nl

Safety Instructions


Before use, it is important to read the manual carefully and keep this it in a safe place.

General

- It is important to pay attention to the possible risks and consequences arising from misuse of the bluetooth receiver. Improper use may result in personal injury or damage to both the device and other products.
- Always ensure that the bluetooth receiver is placed on a stable, flat and horizontal surface.
- Never leave the bluetooth receiver unattended when in use.
- It is important to ensure that the motor housing of the device does not get wet.
- The device should not be used unsupervised by children or persons with limited manual dexterity.
- Do not disassemble, repair or restore the device yourself. This may cause damage. Instead, contact our customer service department.
- Stay alert at all times and be aware of what you are doing. So use the bluetooth receiver wisely.

Please note that the manufacturer cannot be held liable for damage or injury resulting from use outside the intended areas of application.

Product Features



Technical Data

Color	Black
Material	ABS
Measurements	Bluetooth receiver: 4,3 x 4,3 x 1,2 Cm
Weight	0,02 KG
Power supply	USB / Type-C
Power	0,2W
Working voltage	5V
Wireless range	≥10 meters
Bluetooth version	Bluetooth 5.4
Frequency range	2.402GHz - 2.480GHz
Battery capacity	250mAh
Charging time	2,5 hours
Operating time	13 hours
Standby time	100 hours

Contents of Package

Techard Bluetooth Receiver J33

Accessories

- 1x 3.5MM aux plug
- 1x 3.5MM aux cable
- 1x USB-C charging cable
- 1x Manual

Operating Instructions

When putting the bluetooth receiver into use, there may be a temporary smell the first time. This is normal; it is due to impurities left behind during the manufacturing process. If necessary, clean the outside of the bluetooth receiver before using it.

Preparation

1. Fully charge the bluetooth receiver before putting it into use.
2. During charging, the indicator light lights red. When the device is fully charged, indicator light is off.

Use

1. Press the Multi-function button for 3 seconds to turn on the bluetooth receiver.
2. Pair a device with the bluetooth receiver's bluetooth connection. Bluetooth receiver name: J33.
3. Plug the AUX jack of the bluetooth receiver into a device to be paired.
4. Now there is a bluetooth connection between the two paired devices.
5. Also use the Multi-function button to play or pause music and to answer or end calls.
6. Press the Multi-function button for 3 seconds to turn off the bluetooth receiver.

Maintenance and Cleaning

If necessary, clean the outside of the bluetooth receiver with a damp cloth. Make sure you dry the device thoroughly. It is important not to use abrasive or harsh cleaning agents when cleaning.

Disposal and Recycling

This product complies with the Waste Electrical Equipment Directive 2012/2019/EU. When the service life of the bluetooth receiver is over, do not dispose of it with regular household waste. Instead, take it to a designated government collection point where it can be recycled responsibly.

It is the user's responsibility to take the device to a waste collection point at the end of its life cycle.

Service and Warranty

Don't hesitate to email Hello@Techard.nl if you need help or would like to receive information about the bluetooth receiver.

The bluetooth receiver has a warranty period of 1 year. To claim the warranty, the customer must be able to show a valid proof of purchase and make a claim within 1 year from the date of purchase.

Disclaimer

Techard reserves the right to make changes to the manual, colours, specifications, accessories, materials and models at any time without notice or obligation.

Techard