

ong

Light  
And  
Music!

Song

MUSIC  
GUITAR

MUSIC  
GUITAR

Introduct  
Music  
Light Eff  
Mode Selecti

ZABAWKA NA BATERIE  
 CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ BATERII POWINNA WYKONYWAĆ TYLKO OSOBA DOROSŁA  
 TRZY BATERIE TYPU AA (1,5V) WŁOŻYĆ DO POJEMNIKA NA BATERIE OZNACZONEGO NA OPAKOWANIU LUB  
 ZABAWCE. NALEŻY UŻYWAĆ JEDYNIENIE BATERII ZALECANEGO TYPU LUB RÓWNOWAŻNYCH.  
 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI W CELU UNIKNIĘCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA ZATRUCIA CHEMICZNEGO.  
 ZUŻYTE BATERIE NIEZWŁOŻNIE WYJĄĆ, ABY UNIKNĄĆ WYCIEKU.  
 BATERIE PRZEWIDZIANE DO ŁADOWANIA NALEŻY PRZED ŁADOWANIEM WYJĄĆ Z ZABAWKI.  
 NIE MIESZĄĆ BATERII ZUŻYTYCH I NOWYCH, NIE MIESZĄĆ RÓŻNYCH TYPÓW BATERII.  
 BATERIE WKŁADAMY ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA KOMORZE  
 „+” BATERII DO „+”, „-” BATERII DO „-”  
 WŁĄCZNIK W POZYCJI „ON” - ZABAWKA WŁĄCZONA, WŁĄCZNIK W POZYCJI „OFF” - ZABAWKA WYŁĄCZONA.  
 BATERIE NIE PRZEWIDZIANE DO ŁADOWANIA NIE MOGĄ BYĆ ŁADOWANE, NIE WOLNO ZWIERAĆ ZACISKÓW  
 ZASILANIA. ZABAWKI NIE MOŻNA PRZYŁĄCZAĆ DO WIĘKSZEJ NIŻ ZALECANA LICZBA ŹRÓDEŁ ZASILANIA.  
 BATERIE PRZEWIDZIANE DO ŁADOWANIA NALEŻY PRZED ŁADOWANIEM WYJĄĆ Z ZABAWKI. BATERIE  
 PRZEWIDZIANE DO ŁADOWANIA MOGĄ BYĆ ŁADOWANE JEDYNNIE POD  
 NADZOREM OSÓB DOROSŁYCH.  
 ZAKAZUJE SIĘ UMIESZCZAĆ ZUŻYTY SPRZĘT ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI  
 MIEJSKIMI ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA  
 SUBSTANCJI. WSKAZUJE NA TO SYMBOL PRZEKRSZONEGO KOŚZA. ZUŻYTE  
 URZĄDZENIE NALEŻY PRZEKAZAĆ DO PUNKTU ZBIÓRKI W CELU PoddANIA  
 RECYKLINGOWI  
 ZAKAZUJE SIĘ UMIESZCZAĆ ZUŻYTYCH BATERII RAZEM Z INNYMI ODPADAMI  
 KOMUNALNYMI WYRZUCAĆ WYŁĄCZNIE DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW  
 UWAGA!!!  
 BATERIE NIE SĄ ZAŁĄCZONE W KOMPLECIE  
 ZABAWKA ZASILANA JEST PRĄDEM STAŁYM



GITARA



IMPORTER: PEGAZ TOYS S.C  
 98-100 SKIERNIEWICE  
 UL. WARYŃSKIEGO 77  
 pegaztoys@gmail.com  
 WYPRODUKOWANO W CHINACH.  
**OSTRZEŻENIA I**  
 Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe elementy.  
**OSTRZEŻENIE II**  
 Niebezpieczeństwo uduszenia  
**OSTRZEŻENIE III**  
 Opakowanie nie jest zabawką. Należy je usunąć bądź przechowywać w miejscu  
 niedostępnym dla dzieci. Należy zachować etykietę w celu przestrzegania  
 wymienionych środków w ostrożności oraz właściwego użytkowania zabawki  
 Producent: YIWEN PLASTIC TOYS FACTORY  
 CHENGHAI DISTRICT SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE CHINA