

Prostaat Vibrator

Handleiding



Inbegrepen in de verpakking

- 1x Prostaat stimulator
- 1x Afstandsbediening
- 1x USB-kabel
- 1x Handleiding

Belangrijk

- Voor de aanschaf en het gebruik van deze stimulator moet je 18+ zijn.
- **Laad de vibrator volledig op voor het eerste gebruik!**
- Massage-olie, handcrème of desinfecteergel zijn niet geschikt als glijmiddel.
- Gebruik niet te veel kracht en stop gelijk wanneer er een oncomfortabel gevoel optreedt.
- Check regelmatig of er schade aan de stimulator is ontstaan. Bij schade kun je de stimulator niet meer gebruiken.
- Gooi de stimulator bij het juiste afval weg (elektrische apparaten).

Gebruik

- Houd de AAN/UIT knop op de stimulator of afstandsbediening 1,5 seconden ingedrukt, zodat de stimulator in stand-by modus gaat.
 1. In de onderste bedieningszone: Druk 1,5 seconden op de knop " " om in stand-by stand te zetten, klik op "c" en bedien tegelijkertijd de bovenste en onderste motoren, elke keer verandert een modus, in totaal 11, die achtereenvolgens kunnen worden herhaald.
 2. Druk lichtjes op de knop "+" om de trilling van de top te activeren. Je kunt de modi aanpassen door nogmaals 1 seconde lichtjes te drukken, er zijn in totaal 11 modi beschikbaar.
 3. Druk lichtjes op "-" om de roterende bediening te activeren. Je kunt de trilstanden aanpassen door nogmaals 1 seconde lichtjes te drukken, er zijn in totaal 11 modi beschikbaar.
 4. Om de stimulator uit te zetten houd je de AAN/UIT knop 2 seconden ingedrukt.

Uitleg knoppen



Long press to turn on / off double vibrating mode, short press to switch 12 kinds of vibration frequency.




Weight: 115g

Remote Control / Simple



Meervoudig gebruik

Je kunt eindeloos genieten met deze prostaat stimulator. Breng hem bij jezelf naar binnen, laat hem langs je tepels glijden of verwen je partner. Check hieronder de mogelijkheden:



Opladen

Deze prostaat stimulator werkt op batterijen. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen tegelijkertijd. Tijdens het vervangen van de batterijen moet de stimulator altijd uit staan. Zorg dat je de batterijen op de juiste manier in de stimulator doet.

De afstandsbediening maakt gebruik van een 23A knoopcel. Als deze op is, kan je deze zelf vervangen.

Schoonmaken

Maak de prostaat stimulator zowel voor als na gebruik schoon terwijl deze uit staat:

- Spoel de stimulator af met schoon water.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen met petroleum.
- Laat de stimulator drogen en bewaar op een schone, droge plek waar kinderen en huisdieren niet bij kunnen.

Wij wensen jou een prettige beleving
met ons product en service.



Team Toys Hub