



VULPES GOODS®

KATTENVERJAGER

HANDLEIDING

INHOUD

Product	3
Modus selectie	4
Installatie	5
Waarschuwingen	6
Specificaties	7
Service & Garantie	7

PRODUCT

ZONNEPANEEL

PIR SENSOR


GEVOELIGHEID

FLITSLICHT


MODUS SELECTIE

ULTRASONIC SPEAKER

GRONDPIN



MODUS SELECTIE



De **linker** knop is om de gevoeligheid en effectieve afstand aan te passen. Draag tegen de klok in om aan te passen.

De **rechter** knop is voor het aanpassen van de werkmodus.

Mode 1: Ultrasonische geluid 13.5 - 20 kHz om kleine dieren af te schrikken.

Mode 2: Ultrasonische geluid 15.5 - 25 kHz om katten of marters af te schrikken.

Mode 3: Ultrasonische geluid 25 - 45 kHz om vleermuizen en vogels af te schrikken.

Mode 4: Led-licht flitst om dieren af te schrikken.

Mode 5: Alle functies werken achtereenvolgend.

INSTALLATIE

- Plaats de verjager in de richting waar dieren geneigd zijn binnen te dringen, zorg ervoor dat het zonnepaneel maximaal zonlicht kan ontvangen.
- Als u het apparaat in de grond plaatst, steek de pin dan voorzichtig in de grond. Het wordt aanbevolen om een gat te graven en vervolgens het apparaat in te brengen om schade te voorkomen.
- Het item kan in de grond worden gestoken, tegen de muur worden gemonteerd of de bovenkant direct op een vlak oppervlak worden geplaatst.
- Blijf het product minstens twee weken gebruiken en pas de ingestelde modus aan voor een beter effect.

Let op:

Dit product heeft een geavanceerd ingebouwd PIR-detectiesysteem dat dieren detecteert en korte krachtige ultrasone geluiden activeert om dieren en ongedierte af te schrikken.

WAARSCHUWINGEN

- Oplaadinstructies: Wanneer het apparaat wordt opgeladen via USB of zonne-energie, zal het rode lampje branden en het groene lampje brand wanneer het volledig is opgeladen.
- De dierenverjager moet volledig worden opgeladen vóór het eerste gebruik.
- Elke modus is ontworpen om dieren af te schrikken, stel de juiste modus in voor het juiste diersoort.
- Ultrasonische producten hebben niet onmiddellijk effect. Het duurt langer voordat het volledige effect wordt bereikt.
- Pas elke paar dagen een lichte frequentieaanpassing van de modus toe om te voorkomen dat dieren zich aanpassen aan het ultrasonische geluid.
- Installeer het apparaat niet in een gebied waar kinderen spelen.
- Installeer dit apparaat in de richting waarin dieren binnendringen voor een beter effect.
- Om het apparaat schoon te maken, gebruik een vochtige, zachte doek. Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Bedek de PIR-sensor niet.

SPECIFICATIES

Model:	VG-AR33
Ultrasone frequentie:	13.5 - 45 KHZ
Waterbestendig:	IP44
Decibel:	90-110dB
Voltage:	DC 5V/1A
Werkspanning:	DC 3.7V/20-35mA
Materiaal:	ABS

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Goods®
Verjager Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op.