



GEBRUIKSAANWIJZING MELKOPSCUIMER

PLAATSEN VAN BATTERIJEN Verwijder de onderkant van het apparaat. Plaats 2 AA batterijen in de juiste richting in het compartiment, zoals aangegeven op de zijkant van het apparaat. Sluit weer af door het batterijdeksel terug te plaatsen.

WERKING Vul een beker, mok of opschuimkan met de gewenste hoeveelheid melk. Zorg dat het gebruikte voorwerp twee keer zo hoog is als de gebruikte hoeveelheid melk. Verwarm de melk tot ongeveer 60 graden Celsius voor de beste schuimvorming. Pak het apparaat vast en doe het roestvrijstalen opklop gedeelte in de melk. Druk op de knop aan de zijkant van de melkopschuimer om te beginnen met opschuimen. De melkopschuimer heeft drie snelheden, druk nogmaals op de knop om de snelheid te verhogen. Wanneer u klaar bent met opschuimen zet u het apparaat uit door de knop drie seconden ingedrukt te houden, haal vervolgens het apparaat uit de melk.

REINIGING EN ONDERHOUD Zorg dat de motor zelf nooit nat wordt door water of andere vloeistoffen. Reinig de roestvrijstalen opklopper door dit gedeelte in een beker of glas met warm water te houden en het apparaat aan te zetten of houd het onder een stromende kraan en droog deze.



MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER Recycling dit symbool geeft aan dat dit product niet gezamenlijk met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Wanneer u dit product op een milieubewuste manier hergebruikt, voorkomt u mogelijke schade aan het milieu en de volksgezondheid en bevordert u duurzaam gebruik van materiële middelen. Lever uw gebruikte apparaat in bij een inzamelpunt of neem contact op met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product in nemen en zorgen dat het op een milieuvriendelijke manier wordt hergebruikt.

GARANTIEBEPALINGEN

- INTER-ONLINE geeft 1 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar daarom het aankoopbewijs goed.
- Binnen de garantie periode zullen eventuele productiefouten door ons kosteloos worden verholpen, doormiddel van reparatie of het om ruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen uitgevoerd als kan worden aangetoond door middel van het aankoopbewijs dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantie periode valt.
- De garantie vervalt als het defect is ontstaan doormiddel van een ongeluk, onjuist gebruik, of verwaarlozing bijv. door niet goed schoonmaken.
- Ook is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.
- INTER-ONLINE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijv. een ondeugdelijke stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op een schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging zijn uitgesloten tenzij de wet anders oordeelt.

- Andere dan bovengenoemde schadebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met de INTER-ONLINE klantenservice

E-mail : info@inter-online.org

Wat kunt u doen als uw apparaat niet werkt? Als uw apparaat defecten vertoont meldt dit dan bij de winkel waar u het product gekocht heeft of neem contact op met onze klantenservice. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard wel kosten verbonden.



Made in China

INTER-ONLINE

Art. 8720648841217

Beemden 10

Type DDQ4

5541AB Reusel

The Netherlands