

Handleiding

Ronde zelfklevende klittenband patches - set van 10 stuks

Gebruik de patches om lichte voorwerpen en woonaccessoires beter op hun plek te houden, zoals tapijt, afstandsbediening, decoratie, bureau-accessoires en kleine organizers.



Inhoud van de verpakking

- 10 ronde zwarte klittenband patches
- Diameter per patch: Ø 5 cm
- Haakband + lusband
- Zelfklevende achterkant met witte beschermfolie

Belangrijk

Plak alleen op een schoon, droog en glad oppervlak. Test bij twijfel eerst op een onopvallende plek.

Snel starten

1. Maak schoon

Verwijder stof, vet en vocht van het oppervlak.

2. Plak de patch

Verwijder de beschermfolie en plak de patch recht.

3. Druk stevig aan

Druk enkele seconden goed aan voor betere hechting.

Tip: laat de lijmlaag na het aanbrengen even hechten voordat je er veel kracht op zet.

Aanbrengen in 3 stappen

Volg de stappen hieronder voor een nette afwerking en de beste hechting.

In 3 simpele stappen bevestigd

Schoonmaken, plakken en stevig aandrukken



1

Maak schoon



2

Plak de patch



3

Druk stevig aan



Direct klaar voor gebruik

1. Maak schoon
Verwijder stof, vet en vuil.
Laat het oppervlak volledig drogen.

2. Plak de patch
Verwijder de witte beschermfolie. Raak de lijmlaag zo min mogelijk aan.

3. Druk stevig aan
Druk 10 tot 20 seconden aan. Bevestig daarna de andere zijde op het object.

✓ **Direct klaar voor gebruik**

Geschikt voor elke ruimte

Praktisch in woonkamer, slaapkamer, werkplek, kast, camper of caravan.

Geschikt voor elke ruimte

Praktisch in woonkamer, slaapkamer en werkplek



Onopvallend



Sterke grip



Snel te gebruiken



Veelzijdig

Voorbeelden van gebruik

• Tapijt, kleine matten en kledjes	• Afstandsbedieningen en kleine elektronica
• Decoratie, lichte accessoires en organizers	• Bureau-, kast- en camperaccessoires

Let op: gebruik meerdere patches als een voorwerp groter of zwaarder is, zodat de grip beter verdeeld wordt.

Gebruik, onderhoud en veiligheid

Lees deze tips om de patches netjes te gebruiken en schade aan oppervlakken te voorkomen.

Geschikte ondergronden Glad, schoon, droog en stevig materiaal zoals hout, kunststof, metaal of de onderzijde van veel tapijten. Minder geschikt Stoffige, vettige, natte, ruwe, poreuze of kwetsbare oppervlakken. De hechting kan dan minder sterk zijn. Zelfklevende kant De zelfklevende achterkant is bedoeld om op één vaste plek te blijven zitten. Herhaald verplaatsen kan de lijmkracht verminderen.	Losmaken Trek de haak- en luszijde rustig van elkaar los. Trek niet met geweld aan kwetsbaar materiaal. Test vooraf Test altijd eerst op een onopvallende plek, vooral bij gelakte, geverfde of kwetsbare oppervlakken. Veiligheid Niet bedoeld als speelgoed. Houd kleine onderdelen uit de buurt van jonge kinderen en huisdieren.
--	--

Problemen oplossen

Patch laat los	Oppervlak opnieuw reinigen en volledig laten drogen. Druk daarna stevig aan.
Hecht niet goed op stof	Gebruik bij voorkeur een vlak en stevig deel van de stof of kies een andere positie.
Object beweegt nog	Gebruik meerdere patches voor een betere verdeling van de grip.

Bewaar deze handleiding voor later gebruik. Controleer regelmatig of de patches nog goed vastzitten.