

USER MANUAL

GEBRUIKERSHANDLEIDING | BENUTZERHANDBUCH | MANUEL DE L'UTILISATEUR

INDUCTION PROTECTORS

INDUCTIEBESCHERMERS | INDUKTIONSSCHUTZ | PROTECTEURS À INDUCTION

TYPE AKIP01

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANLEITUNG
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Total package

1. Induction Protectors (4x)
2. Manual

General information

- This induction protector is designed to protect your hob from scratches, grease stains and overheating.
- The protectors are suitable for induction, ceramic and glass hobs.
- Each protector is heat resistant up to 280°C and made of high-quality silicone composite with anti-slip layer.
- Use the protectors only according to the instructions in this manual to ensure optimal performance and safety.
- Not suitable for direct contact with open flames or gas burners.

Safety

- Read all instructions carefully before using the induction protectors.
- Check that the cooktop is clean and dry before each use.
- Do not touch the induction protectors during or immediately after cooking.
- Do not use sharp objects directly on the protector.
- Keep out of reach of children during use.
- Allow the cooktop to cool before removing or cleaning the protector.
- Avoid prolonged use of high temperature and do not cook continuously for more than 1 hour.
- Avoid using cast iron pans or clay pots where possible, as these retain a lot of heat and can cause local overheating, which may damage the mat.
- Preheat the cookware on medium to low heat first, so that the mat is heated more evenly.

Preparation

- Clean the hob with a dry cloth.
- Place one protector per cooking zone.
- Make sure the protector is flat.
- Check that the bottom of the pan is clean and dry.

Use

1. Turn on the hob as usual.
2. The protector conducts the magnetic heat without directly stressing the glass plate.
3. After cooking, let the protector cool down before removing or cleaning it.

Maintenance

- Clean the protector after each use for a long life.
- Allow the protector to dry completely before replacing or storing.
- Avoid harsh cleaning agents.
- Not suitable for dishwasher, oven or microwave.
- Check regularly for damage or deformation.

Problem solving

Bad smell when used for the first time:

- This is completely normal when new material heats up for the first time. This will disappear by itself.

Disclaimer

By using this manual, you agree to this disclaimer. TLS Commerce B.V. makes every effort to ensure that the information in this manual and associated web pages is as complete, accurate and up-to-date as possible. In case of ambiguities or incorrect information, you can contact us without obligation TLS Commerce B.V. customer service. All information on this website and manual is intended for personal use. TLS Commerce B.V. does not accept any responsibility for damage in any way whatsoever caused by the use, incompleteness or inaccuracy of the information provided on the manual or information offered on the website in the event of careless use. The information is subject to change without prior warning or notice.

Recycling



This symbol on the product or its packaging means that waste electrical and electronic equipment (WEEE according to Directive 2012/19/EU) should not be disposed of with general household waste. Dispose of the appliance at an official collection point or at the shop where you are purchasing an equivalent new product so that materials can be reused and the environment is protected. Improper disposal can have harmful effects on the environment and health. For more information, please contact your municipality or collection point.

Company information

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Chamber of Commerce: 85524271
VAT number: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Totaal pakket

1. Inductiebeschermers (4x)
2. Handleiding

Algemene informatie

- Deze inductiebeschermer is ontworpen om je kookplaat te beschermen tegen krassen, vetvlekken en oververhitting.
- De beschermers zijn geschikt voor inductie-, keramische- en glazen kookplaten.
- Elke beschermer is hittebestendig tot 280°C en gemaakt van hoogwaardig siliconencomposiet met antislip laag.
- Gebruik de beschermers enkel volgens de aanwijzingen in deze handleiding om optimale prestaties en veiligheid te garanderen.
- Niet geschikt voor direct contact met open vuur of gaspitten.

Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat je de inductiebeschermers gebruikt.
- Controleer voor elk gebruik of de kookplaat schoon en droog is.
- Raak de inductiebeschermers niet aan tijdens of direct na het koken.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen direct op de beschermer.
- Buiten bereik van kinderen houden tijdens gebruik.
- Laat de kookplaat afkoelen voordat je de beschermer verwijdt of schoonmaakt.
- Vermijd langdurig gebruik van hoge temperaturen en kook bij voorkeur niet langer dan 1 uur achter elkaar.
- Vermijd indien mogelijk het gebruik van gietijzeren pannen of aardewerken potten, omdat deze veel warmte vasthouden en plaatselijke oververhitting kunnen veroorzaken, wat de mat kan beschadigen.
- Verwarm het kookgerei eerst op middelhoog tot laag vuur voor, zodat de mat gelijkmatiger wordt verhit.

Vorbereitung

- Maak de kookplaat schoon met een droge doek.
- Plaats een beschermer per kookzone.
- Zorg dat de beschermer vlak ligt.
- Controleer of de bodem van de pan schoon en droog is.

Gebruik

1. Zet de kookplaat aan zoals gebruikelijk.
2. De beschermer geleidt de magnetische warmte zonder de glasplaat direct te belasten.
3. Na het koken laat je de beschermer afkoelen voordat je het verwijdt of schoonmaakt.

Onderhoud

- Reinig de beschermer na elk gebruik voor een langdurige levensduur.
- Laat de beschermer volledig drogen voordat je hem terugplaatst of opbergt.
- Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen.
- Niet geschikt voor vaatwasser, over of magnetron.
- Controleer regelmatig op beschadiging of vervorming.

Probleemoplossing

Vieze geur bij het eerste gebruik:

- Dit is volkomen normaal wanneer nieuw materiaal voor de eerste keer opwarmt. Dit verdwijnt vanzelf.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. spant zich in om de informatie in deze handleiding en daarbij horende webpagina's zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Bij onduidelijkheden of foutieve informatie kan er vrijblijvend contact opgenomen worden met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie op deze website en handleiding is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan voorbehouden, TLS Commerce B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de handleiding of aangeboden informatie op de website bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Recycling



This symbol on the product or its packaging means that waste electrical and electronic equipment (WEEE according to Directive 2012/19/EU) should not be disposed of with general household waste. Dispose of the appliance at an official collection point or at the shop where you are purchasing an equivalent new product so that materials can be reused and the environment is protected. Improper disposal can have harmful effects on the environment and health. For more information, please contact your municipality or collection point.

Bedrijfsgegevens

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.

KvK: 85524271

BTW nr: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200

6004 HT Weert

Nederland

Gesamtpaket

1. Induktions-Protektoren (4x)
2. Manuell

Allgemeine Informationen

- Dieser Induktionsschutz wurde entwickelt, um Ihr Kochfeld vor Kratzern, Fettflecken und Überhitzung zu schützen.
- Die Protektoren sind für Induktions-, Ceran- und Glaskochfelder geeignet.
- Jeder Protektor ist hitzebeständig bis 280°C und aus hochwertigem Silikonverbundwerkstoff mit Anti-Rutsch-Schicht.
- Verwenden Sie die Protektoren nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Nicht geeignet für den direkten Kontakt mit offenen Flammen oder Gasbrennern.

Sicherheit

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Induktionsschutzvorrichtungen verwenden.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Kochfeld sauber und trocken ist.
- Berühren Sie die Induktionsschutzvorrichtungen nicht während oder unmittelbar nach dem Garen.
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände direkt auf dem Schutz.
- Während des Gebrauchs außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lassen Sie das Kochfeld abkühlen, bevor Sie den Schutz entfernen oder reinigen.
- Vermeiden Sie den längeren Gebrauch hoher Temperaturen und kochen Sie möglichst nicht länger als 1 Stunde am Stück.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung von Gusseisenpfannen oder Tontöpfen, da diese viel Wärme speichern und lokale Überhitzung verursachen können, was die Matte beschädigen kann.
- Erhitzen Sie das Kochgeschirr zunächst bei mittlerer bis niedriger Hitze vor, damit die Matte gleichmäßiger erwärmt wird.

Präparat

- Reinigen Sie das Kochfeld mit einem trockenen Tuch.
- Platzieren Sie einen Protektor pro Kochzone.
- Stellen Sie sicher, dass der Protektor flach ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Boden der Pfanne sauber und trocken ist.

Gebrauchen

1. Schalten Sie das Kochfeld wie gewohnt ein.
2. Der Protektor leitet die magnetische Wärme, ohne die Glasplatte direkt zu belasten.
3. Lassen Sie den Protektor nach dem Garen abkühlen, bevor Sie ihn entfernen oder reinigen.

Instandhaltung

- Reinigen Sie den Protektor nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lassen Sie den Protektor vollständig trocknen, bevor Sie ihn austauschen oder lagern.
- Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel.
- Nicht geeignet für Spülmaschine, Backofen oder Mikrowelle.
- Regelmäßig auf Beschädigungen oder Verformungen prüfen.

Problemlösen

Schlechter Geruch bei der ersten Anwendung:

- Das ist völlig normal, wenn sich neues Material zum ersten Mal erwärmt. Dies verschwindet von selbst.

Verzichtserklärung

Durch die Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden. TLS Commerce B.V. unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch und den zugehörigen Webseiten so vollständig, genau und aktuell wie möglich sind. Bei Unklarheiten oder falschen Angaben können Sie sich unverbindlich an uns wenden Kundendienst von TLS Commerce B.V. Alle Informationen auf dieser Website und im Handbuch sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der im Handbuch bereitgestellten Informationen oder der auf der Website angebotenen Informationen im Falle einer unachtsamen Verwendung verursacht werden. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung oder Vorankündigung geändert werden.

Recycling



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Sammelstelle oder in dem Geschäft, in dem Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen, damit Materialien wiederverwendet werden können und die Umwelt geschützt wird. Eine unsachgemäße Entsorgung kann schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder Sammelstelle.

Informationen zum Unternehmen

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.

Handelskammer: 85524271

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200

6004 HT Weert

Niederlande

Forfait complet

1. Protectors à induction (4x)
2. Manuelle

Informations générales

- Ce protecteur à induction est conçu pour protéger votre table de cuisson des rayures, des taches de graisse et de la surchauffe.
- Les protecteurs conviennent aux plaques à induction, en vitrocéramique et en verre.
- Chaque protecteur est résistant à la chaleur jusqu'à 280°C et fabriqué en composite de silicone de haute qualité avec couche antidérapante.
- Utilisez les protecteurs uniquement conformément aux instructions de ce manuel pour garantir des performances et une sécurité optimales.
- Ne convient pas pour le contact direct avec des flammes nues ou des brûleurs à gaz.

Sécurité

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser les protecteurs à induction.
- Vérifiez que la table de cuisson est propre et sèche avant chaque utilisation.
- Ne touchez pas les protecteurs à induction pendant ou immédiatement après la cuisson.
- N'utilisez pas d'objets pointus directement sur le protecteur.
- Tenir hors de portée des enfants pendant l'utilisation.
- Laissez refroidir la table de cuisson avant de retirer ou de nettoyer le protecteur.
- Évitez l'utilisation prolongée de températures élevées et ne cuisinez pas en continu pendant plus d'une heure.
- Évitez si possible d'utiliser des poêles en fonte ou des pots en argile, car ceux-ci retiennent beaucoup de chaleur et peuvent provoquer une surchauffe locale, ce qui pourrait endommager le tapis.
- Préchauffez d'abord les ustensiles de cuisine à feu moyen à doux, afin que le tapis soit chauffé de manière plus uniforme.

Préparation

- Nettoyez la table de cuisson avec un chiffon sec.
- Placez un protecteur par zone de cuisson.
- Assurez-vous que le protecteur est plat.
- Vérifiez que le fond de la casserole est propre et sec.

Utiliser

1. Allumez la plaque de cuisson comme d'habitude.
2. Le protecteur conduit la chaleur magnétique sans solliciter directement la plaque de verre.
3. Après la cuisson, laissez refroidir le protecteur avant de le retirer ou de le nettoyer.

Entretien

- Nettoyez le protecteur après chaque utilisation pour une longue durée de vie.
- Laissez le protecteur sécher complètement avant de le remplacer ou de le ranger.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs.
- Ne convient pas au lave-vaisselle, au four ou au micro-ondes.
- Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de dommages ou de déformations.

Résolution de problème

Mauvaise odeur lors de la première utilisation :

- C'est tout à fait normal lorsque le nouveau matériau se réchauffe pour la première fois. Cela disparaîtra de lui-même.

Démenti

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de s'assurer que les informations contenues dans ce manuel et dans les pages Web associées sont aussi complètes, exactes et à jour que possible. En cas d'ambiguïtés ou d'informations incorrectes, vous pouvez nous contacter sans engagement

Service clientèle de TLS Commerce B.V. Toutes les informations figurant sur ce site Web et dans ce manuel sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. décline toute responsabilité pour les dommages de quelque manière que ce soit causés par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations fournies dans le manuel ou des informations proposées sur le site web en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Recyclage



Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Jetez l'appareil dans un point de collecte officiel ou dans le magasin où vous achetez un nouveau produit équivalent afin que les matériaux puissent être réutilisés et que l'environnement soit protégé. Une élimination inappropriée peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre municipalité ou votre point de collecte.

Informations sur l'entreprise

AoraKitchen | TLS Commerce B.V.
Chambre de commerce:85524271
Numéro de TVA:NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Dispose of it according to local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is subject to separate collection. Follow local recycling regulations for proper disposal.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check local recycling guidelines for proper disposal.

Food Safety & Certification (LFGB)



This product complies with the LFGB standard. This means that all materials that come into contact with food are safe and do not release harmful substances.

WEEE



This product is marked with the WEEE symbol and should not be disposed of with general household waste. Dispose of it at an authorized collection point for recycling electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable paper. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not dispose of it with residual waste; instead, dispose of it at designated collection points.

European directives



CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European directives. Further information on compliance and technical documentation is available on request.