

# Check welk model Samsung tablet je hebt

Bekijk in de instellingen van je Samsung tablet welk model je hebt:

1. Ga naar instellingen >
2. Toestelinfo/info over tablet >
3. Modelnummer

Hier zal SM-T... of GT-P... staan.

Zoek dit nummer op in de tabel hiernaast en vind de hoes die bij jouw tablet past!

Samsung Galaxy Tab model	Model nummer	Inch	Jaar	Aansluiting
Samsung Galaxy Tab S5e	SM-T725, SM-T720	10.5	2019	USB-C
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)	SM-T515, SM-T510	10.1	2019	USB-C
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019)	SM-T290	8	2019	USB-C
Samsung Galaxy Tab S4	SM-T835, SM-T830	10.5	2018	USB-C
Samsung Galaxy Tab A (2018)	SM-T595, SM-T590	10.5	2018	USB-C
Samsung Galaxy Tab A (2017)	SM-T380	8	2017	USB-C
Samsung Galaxy Tab S3	SM-T825, SM-T820	9.7	2017	USB-C
Samsung Galaxy Tab Active 2	SM-T395, SM-T390	8	2017	USB-C
Samsung Galaxy Tab A (2016)	SM-T585, SM-T580	10.1	2016	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab A 7.0	SM-T285, SM-T280	7	2016	Micro-USB
Samsung Galaxy TabPro S	SM-W708, SM-W703, SM-W700	12	2016	USB-C
Samsung Galaxy Tab S2	SM-T819, SM-T813	9.7	2015	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab S2	SM-T710, SM-T713, SM-T715	8	2015	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab E	SM-T561, SM-T560	9.6	2015	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab A	SM-T555, SM-T550	9.7	2015	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab S	SM-T800, SM-T801, SM-T805	10.5	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab S	SM-T700, SM-T700, SM-T705	8.4	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab Active	SM-T365, SM-T360	8	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab Pro	SM-T520, SM-T525	10.1	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab Pro	SM-T320, SM-T321, SM-T325	8.4	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab 4 10.1	SM-T530, SM-T531, SM-T535	10.1	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab 4 8.0	SM-T330, SM-T331, SM-T335	8	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab 4 7.0	SM-T230, SM-T231, SM-T235	7	2014	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab 3 10.1	GT-P5210, GT-P5200, GT-P5220	10.1	2013	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab 3 8.0	SM-T310, SM-T311, SM-T315	8	2013	Micro-USB
Samsung Galaxy Tab 3 7.0	SM-T210, SM-T211, SM-T215	7	2013	Micro-USB