

# GESKE

GERMAN BEAUTY TECH

## Quickstart Guide





[www.geske.com](http://www.geske.com)

GESKE Beauty Tech GmbH,  
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany  
[info@geske.com](mailto:info@geske.com), [www.geske.com](http://www.geske.com)

SmartAppGuided™  
**Sonic Facial Roller | 4 in 1**

## Short Introduction

Scan for the full instructions  
in your language



**EN** Read the safety information before first use.  
Keep both instructions for use.

### YOUR PRODUCT AT A GLANCE

Your product is a multifunctional derma roller. It is safe to be used up to 3 times a day, please do not use more frequently. For maximal safety and ideal results, always follow your personalized Skin Care Routine created by the GESKE App.

Download the GESKE App and get your personalized routine.

### SPECIFICATIONS:

**Materials:** ABS, silicone | **Storage temperature:** -5 - +60°C/23 - 140°F | **Battery:** Li-Ion 3.7V | **Battery Capacity:** 140 mAh | **Maximum Charging Current:** 140 mA | **Charging Voltage:** 5V | **Charging Time:** approx. 2.5 hours | **Operating Time:** Operating time differs depending on activated technologies & intensities. | **Interface:** USB | **Programs:** Vibration, 1 intensity

### IMPORTANT SAFETY NOTES! READ BEFORE USAGE!

- Do not use the product on irritated or injured skin or open wounds (after any kind of injury), in the case of bacterial or viral infections of the skin (either in the usage area and elsewhere)
- This product is not intended to treat medical skin conditions or diseases. If you have medical skin conditions or diseases, consult your dermatologist before using this product
- Do not use the product if it is 1) atypically warm, 2) mechanically damaged or deformed, 3) discolored
- If pain and/or discomfort occurs during use, discontinue use and seek medical advice
- The eye area is very sensitive: Be extra careful in this area and avoid any contact of the product with the eyelids or the eye itself
- Only use the product as recommended in your personalized routine
- For hygiene reasons, we recommend you do not share your product with anyone else
- The product is intended for cosmetic use on the face. GESKE assumes no liability for harmful consequences arising from the use on other body areas or other improper use, connection to unsuitable voltage sources, contaminated conducting liquid or balls
- Always make sure the plug and socket are completely dry before charging. Otherwise, electric shocks, a short circuit or fire may result. The product must not be used while connected to the power outlet



GESKE German Beauty Tech App  
Available in 36 Languages



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

**DE** Lies Dir vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise durch. Bewahre beide Gebrauchsanweisungen auf.

### DEIN PRODUKT AUF EINEN BLICK

Dein Produkt ist ein multifunktionaler Dermaroller. Kann sicher bis zu 3 Mal täglich verwendet werden, bitte verwende diesen aber nicht häufiger. Für maximale Sicherheit und optimale Ergebnisse, verwende immer Deine personalisierte Hauptpflegeroutine, die von der GESKE App erstellt wurde.

Lade die GESKE App herunter und erhalte Deine personalisierte Routine.

#### SPEZIFIKATIONEN:

**Materialien:** ABS, Silikon | **Lagertemperatur:** -5 - +60°C/23 - 140°F | **Batterie:** Li-Ion 3,7 V | **Batteriekapazität:** 140 mAh | **Maximaler Ladestrom:** 140 mA | **Ladespannung:** 5V | **Ladezeit:** ca. 2,5 Stunden | **Betriebszeit:** Die Anwendungszeit variiert je nach aktivierten Technologien und Intensitäten. | **Anschluss:** USB | **Programme:** Vibration, 1 Intensität

#### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE! VOR DER BENUTZUNG LESEN!

- Benutze das Produkt nicht bei gereizter oder verletzter Haut oder bei offenen Wunden (nach jeglicher Art von Verletzung), bei Infektionen der Haut durch Bakterien oder Viren (sowohl im Anwendungsareal als auch an anderen Stellen)
- Dieses Produkt ist nicht zur Behandlung medizinischer Hautprobleme oder Krankheiten bestimmt. Wenn Du medizinische Hautprobleme oder Krankheiten hast, konsultiere Deinen Dermatologen, bevor Du dieses Produkt verwendest
- Nimm das Produkt nicht in Betrieb, wenn es 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, brich die Anwendung ab und konsultiere einen Arzt
- Der Augenbereich ist sehr empfindlich: Sei dort besonders vorsichtig und vermeide jeden Kontakt des Produkts mit den Augenlidern bzw. dem Auge selbst
- Verwende das Produkt nur so, wie in Deiner personalisierten Routine empfohlen
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, Dein Produkt nicht mit anderen Personen zu teilen
- Das Produkt ist zur kosmetischen Anwendung am Gesicht vorgesehen. GESKE übernimmt keine Haftung für schädliche Folgen, die durch Anwendung an anderen Körperstellen oder sonstigen unsachgemäßem Gebrauch, Anschluss an ungeeignete Spannungsquellen, verunreinigte Leitflüssigkeit oder -kugeln entstehen

- Vergewissere Dich immer vor dem Laden, dass der Stecker und die Steckdose komplett trocken sind. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Brand kommen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, während es an die Steckdose angeschlossen ist

**ES** Antes del primer uso, lee la información de seguridad. Guarda los dos manuales de instrucciones de uso.

### UN VISTAZO A SU PRODUCTO

Su producto es un rodillo para la piel multifuncional. Es seguro utilizarlo hasta 3 veces al día; por favor, no lo utilice con mayor frecuencia. Si desea disfrutar de la máxima seguridad y de unos resultados óptimos, siga siempre su rutina de cuidado de la piel personalizada creada por la aplicación GESKE.

Descarga la aplicación GESKE y disfruta de tu rutina personalizada.

#### ESPECIFICACIONES:

**Material:** ABS, silicona | **Temperatura de almacenamiento:** entre -5 y +60 °C/ 23 - 140 °F | **Batería:** Li-Ion de 3,7 V | **Capacidad de batería:** 140 mAh | **Corriente de carga máxima:** 140 mA | **Tensión de carga:** 5 V | **Tiempo de carga:** aprox. 2,5 horas | **Tiempo de funcionamiento:** El tiempo de uso varía en función de las tecnologías e intensidades aplicadas. | **Interfaz:** USB | **Programas:** Vibración, 1 intensidad

#### ANTES DEL PRIMER USO, LEE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. GUARDA LOS DOS MANUALES DE INSTRUCCIONES DE USO.

- No utilizar el producto sobre la piel irritada o lesionada o sobre heridas abiertas (después de cualquier tipo de lesión), sobre infecciones cutáneas por bacterias o virus (tanto en la zona de tratamiento como en otros lugares)
- Este producto no está destinado como tratamiento de afecciones o enfermedades de la piel. Si padece alguna enfermedad de la piel, consulta a tu dermatólogo antes de utilizar este producto
- No utilice el producto en caso de que esté 1. inusualmente caliente, 2. mecánicamente dañado o deteriorado, 3. descolorido
- En caso de que aparezcan dolores y/o molestias durante su uso, interrumpa su utilización y acuda a un médico
- La zona de los ojos es muy delicada: Tenga especial cuidado en esta zona y evite el contacto del producto con los párpados o el propio ojo
- Utilice el producto exclusivamente de acuerdo con las recomendaciones de su rutina personalizada
- Por razones de higiene, le recomendamos que no comparta el dispositivo con otras personas

• El producto está destinado a un uso cosmético en la cara. GESKE no se hace responsable de las consecuencias perjudiciales derivadas del uso en otras partes del cuerpo o de cualquier otro uso inadecuado, así como de la conexión a fuentes de tensión inadecuadas, líquido conductor o bolas contaminadas

- Antes de cargarlo, asegúrese siempre de que el enchufe y la toma de corriente estén completamente secos. En caso contrario, es posible que se produzca una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio. No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la toma de corriente.

**FR** Lisez les informations de sécurité avant la première utilisation. Conservez les deux instructions d'utilisation.

#### VOTRE PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL

Votre produit est un rouleau dermique multifonctionnel. Il peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à 3 fois par jour, mais veuillez ne pas l'utiliser plus fréquemment. Pour une sécurité maximale et des résultats optimaux, suivez toujours votre routine de soins de la peau personnalisée créée par l'App GESKE.

Téléchargez l'application GESKE et recevez votre routine personnalisée.

#### CARACTÉRISTIQUES:

**Matériaux :** ABS, silicone | **Température de stockage :** -5 à +60 °C/ 23 - 140 °F | **Batterie :** Li-Ion 3,7V | **Capacité de la batterie :** 140 mAh | **Courant de charge maximal :** 140mA | **Tension de charge :** 5V | **Temps de charge :** env. 2,5 heures | **Temps de fonctionnement :** Le temps de fonctionnement diffère selon les technologies et les intensités activées. | **Interface :** USB | **Programmes :** Vibrations, 1 intensité

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ! À LIRE AVANT UTILISATION !

- Ne pas utiliser le produit sur une peau irritée ou blessée ou en cas de plaies ouvertes (tout type de blessure), d'infections bactériennes ou virales de la peau (à la fois sur la zone de traitement et ailleurs)
- Ce produit n'est pas destiné au traitement d'affections cutanées ou de maladies. Si vous souffrez d'affections cutanées ou de maladies, consultez votre dermatologue avant d'utiliser ce produit
- Ne pas utiliser le produit s'il est 1, anormalement chaud, 2, mécaniquement endommagé ou déformé, 3, décoloré
- En cas de douleur et/ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin
- Le contour des yeux est très sensible : soyez très prudente et évitez tout contact du produit avec les paupières ou l'œil lui-même
- N'utilisez le produit que selon les recommandations de votre routine personnalisée

- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas partager votre produit avec d'autres personnes
- Le produit est destiné à une utilisation cosmétique sur le visage, GESKE décline toute responsabilité pour les conséquences néfastes résultant d'une application sur d'autres parties du corps ou d'une autre utilisation non conforme, d'un raccordement à des sources de tension inappropriées, de billes ou d'un liquide conducteurs souillés
- Assurez-vous toujours que la fiche et la prise sont complètement sèches avant le chargement. Sinon, un choc électrique, un court-circuit ou un incendie pourrait en résulter. Le produit ne peut pas être utilisé lorsqu'il est branché sur la prise de courant

**PT** Lê as informações de segurança antes da primeira utilização. Guarda ambas as instruções de utilização.

#### O TEU PRODUTO À PRIMEIRA VISTA

O seu produto é um derma roller multifuncional. É seguro para ser utilizado até 3 vezes ao dia, não utilizar com mais frequência. Para máxima segurança e resultados ideais, segue sempre a tua rotina personalizada de cuidados com a pele criada pela app GESKE.

Faz o download da app GESKE e obtém a tua rotina personalizada.

#### ESPECIFICAÇÕES:

**Materiais :** ABS, silicone | **Temperatura de armazenamento:** -5 - +60 °C/ 23 - 140 °F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Capacidade de carga:** 140 mAh | **Corrente máxima de carregamento:** 140 mA | **Tensão de carregamento:** 5 V | **Tempo de carregamento:** aprox. 2,5 horas | **Tempo de funcionamento:** O tempo de operação difere dependendo das tecnologias e intensidades ativadas. | **Interface:** USB | **Programas:** Vibração, 1 intensidade

#### RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES! LER ANTES DE UTILIZAR!

- Não utilizar o produto em pele irritada ou ferida, nem em feridas abertas (após qualquer tipo de lesão) ou infeções bacterianas ou virais da pele (tanto na área de tratamento como noutras áreas)
- Este produto não se destina a tratar doenças ou condições médicas cutâneas. Se tiver condições doenças médicas cutâneas, consulte o seu dermatologista antes de usar este produto
- Não utilizar o produto, se este estiver anormalmente quente, danificado ou deformado mecanicamente, ou descolorado
- Se ocorrer dor e/ou desconforto durante a utilização, interrompe a utilização e consulta um médico

- О contorno dos olhos é uma zona muito sensível: Tem cuidado redobrado e evita qualquer tipo de contacto do produto com as pálpebras ou com o próprio olho
- Utiliza o produto apenas conforme recomendado na tua rotina personalizada
- Por motivos de higiene, recomendamos não partilhar o produto com outras pessoas
- O produto destina-se a aplicação cosmética no rosto. A GESKE não se responsabiliza por quaisquer efeitos nocivos, decorrentes da aplicação noutras partes do corpo ou de uma utilização indevida, nem por ligações a fontes de tensão inadequadas ou sujidade de líquidos condutores ou esferas
- Certifica-te sempre de que a ficha e a tomada estão completamente secas antes de carregar. Caso contrário, podem ocorrer choques elétricos, curto-circuitos ou incêndios. O produto não deve ser utilizado enquanto estiver ligado à tomada

**RU** **Обязательно ознакомься с информацией по технике безопасности перед первым использованием. Сохрани обе инструкции по применению.**

## ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Изделие представляет собой многофункциональный дермароллер. Его можно безопасно использовать до трех раз в день. Не используй изделие чаще. Для обеспечения максимальной безопасности и достижения идеальных результатов следуй индивидуальной программе ухода за кожей, созданной в приложении GESKE.

**Скачай приложение GESKE и получи индивидуальную программу.**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Материалы:** ABS, силикон | **Температура хранения:** -5 - +60 °C/ 23 - 140 °F | **Батарея:** литий-ионная, 3,7 В | **Емкость батареи:** 140 мАч | **Максимальный зарядный ток:** 140 мА | **Напряжение зарядки:** 5 В | **Время зарядки:** прибл. 2,5 часа | **Время работы:** Время работы зависит от активированных технологий и интенсивности, | **Интерфейс:** USB | **Программы:** Вибрация, 1 уровень интенсивности

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! ПРОЧИТАЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

- Не используй изделие на раздраженной или поврежденной коже или открытых ранах (после травм любого вида), а также при бактериальных или вирусных инфекциях кожи (как в области терапии, так и в других местах)

- Это средство не предназначено для лечения медицинских проблем с кожей или кожных заболеваний. Если у тебя есть проблемы с кожей или кожные заболевания, проконсультируйся с дерматологом перед использованием этого средства
- Не используй изделие, если оно необычно теплое на ощупь, механически повреждено или деформировано, или обесцвечено
- Если во время использования возникает боль и/или дискомфорт, прекрати использовать изделие и обратись к врачу
- Область вокруг глаз очень чувствительна. Проявляй осторожность и избегай контакта изделия с веками или глазами
- Используй изделие только в соответствии с рекомендациями в твоей индивидуальной процедуре по уходу за кожей
- Из соображений гигиены рекомендуем не делиться изделием с другими
- Изделие предназначено для косметического использования на лице. Компания GESKE не несет ответственности за какие-либо вредные последствия, связанные с использованием изделия на других частях тела или использованием не по назначению, подключением изделия к неподходящим источникам напряжения, загрязненной проводящей жидкостью или шариками
- Всегда проверяй, чтобы вилка и розетка были полностью сухими перед зарядкой. В противном случае возможны поражение электрическим током, короткое замыкание или возгорание. Изделие нельзя использовать, пока оно подключено к розетке

**IT** **Leggere le informazioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare entrambe le istruzioni per l'uso.**

## PANORAMICA DEL TUO PRODOTTO

Il tuo prodotto è un dermaroller multifunzionale. È possibile utilizzare il dispositivo fino a 3 volte al giorno e non più frequentemente. Per una sicurezza massima e risultati ottimali, segui sempre la tua skincare routine personalizzata creata dall'app GESKE.

**Scarica l'app GESKE e trova la tua routine personalizzata.**

### SPECIFICHE:

**Materiali:** ABS, silicone | **Temperatura di conservazione:** -5 - +60 °C/ 23 - 140 °F | **Batteria:** ioni di litio 3,7 V | **Capacità della batteria:** 140 mAh | **Corrente di carica massima:** 140 mA | **Tensione di carica:** 5V | **Tempo di ricarica:** ca. 2,5 ore | **Tempo di funzionamento:** Il tempo di funzionamento varia a seconda delle tecnologie e delle intensità attivate. | **Interfaccia:** USB | **Programmi:** vibrazione, 1 intensità

#### IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA! LEGGERE PRIMA DELL'USO!

- Non utilizzare il prodotto su pelle irritata o lesa o ferite aperte (dopo qualsiasi tipo di infortunio), infezioni batteriche o virali della pelle (sia nell'area da trattare che altrove)
- Questo prodotto non è destinato al trattamento di patologie o disturbi della pelle. Se hai una patologia o un disturbo della pelle, consulta il tuo dermatologo prima di utilizzare questo prodotto
- Non utilizzare il prodotto se è 1. insolitamente caldo, 2. meccanicamente danneggiato o deformato, 3. scolorito
- In caso di dolore e/o malessere durante l'uso, interrompi l'uso e consulta un medico
- Il contorno occhi è molto sensibile: presta la massima attenzione ed evita qualsiasi contatto del prodotto con le palpebre o l'occhio stesso
- Usa il prodotto solo come consigliato nella tua routine personalizzata
- Per motivi igienici, ti consigliamo di non condividere il tuo prodotto con altre persone
- Il prodotto è destinato all'uso cosmetico sul viso, GESKE non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso su altre parti del corpo da altri usi impropri, collegamento a sorgenti di alimentazione non idonee, sfere o liquidi conduttivi contaminati
- Assicurati sempre che la spina e la presa siano completamente asciutte prima di mettere il dispositivo in carica. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre è collegato alla presa di corrente

**PL** **Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.**

#### TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjny derma roller. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy dziennie, nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałym rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

**Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją personalizowaną rutynę.**

#### DANE TECHNICZNE:

**Materiały:** ABS, silikon | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C/  
23 – 140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:**  
140 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 140 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V |

**Czas ładowania:** ok. 2,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** wibracje, 1 poziom intensywności

#### WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawanych zabiegom, jak i w innych miejscach)
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występuje u Ciebie choroba skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samymi oczami
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz, GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek
- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego

**CN** **首次使用前請閱讀安全說明。  
請保留這兩份使用說明。**

#### 產品概覽

您的產品是多功能微針滾輪。為了安全起見，請不要頻繁使用，且每天最多不要超過3次。為了獲得最大程度的安全和理想的效果，請始終遵循由 GESKE 應用程式創建的個性化护肤流程。

**下載 GESKE 應用程式並獲取您的個性化例程。**



- استخدم المنتج فقط على النحو الموصى به في روبتيك الشخصي
- لا اعتبارات متعلقة بالتنظيف والصحة، نوصيك بعدم مشاركة منتجك مع أي شخص آخر
- المنتج مخصص للاستعمال التجميلي على الوجه. لا تتحمل شركة GESKE أي مسؤولية عن العواقب الضارة الناجمة عن الاستخدام في مناطق أخرى من الجسم أو أي استخدام غير ملائم، ولا عن التوصيل بمساحد كهربائية غير مناسبة، أو استخدام سائل أو كرات فاسدة
- تأكد دائماً من جفاف قابس الكهرباء والمقبس تماماً قبل الشحن. وإلا، فقد ينتج عن ذلك صدمات كهربائية، أو مائت كهربائي أو نشوب حريق. يجب عدم استخدام المنتج أثناء توصيله بمقبس التيار الكهربائي

**JA** 初回使用前に、安全に関する情報をお読みください。  
使用説明書はどちらも保管してください。

### 製品概要

お客様の製品は多機能ダーマローラーです。1日3回まで安全にご使用いただけます。それ以上の頻度での使用はお控えください。最大限の安全性と理想的な結果を得るには、GESKEアプリで作成したパーソナライズスキンケアルーティンに常に従ってください。

**GESKEアプリをダウンロードして、パーソナライズされたルーティンを手しましょう。**

### 仕様:

素材: ABS, シリコン | 保管温度: -5~+60°C/23 - 140°F | バッテリー: リチウムイオン3.7V | バッテリー容量: 140 mAh | 最大充電電流: 140 mA | 充電電圧: 5V | 充電時間: 約2.5時間 | 動作時間: 動作時間は、使用する技術と強度によって異なります。 | インターフェース: USB | プログラム: 振動、1強度

### 安全に関する重要な注意事項 | 使用する前にお読みください

- 炎症を起こしているたり傷ついている皮膚、または開いた傷 (何かしらの損傷後の部位)、皮膚の細菌またはウイルス感染症 (治療中の範囲およびその周り) に製品を使用しないでください
- 本製品は、医学的な皮膚疾患や疾病の治療を目的としたものではありません。医学的な皮膚疾患や疾病をお持ちの方は、本製品の使用前に皮膚科医にご相談ください
- 1.異常に暖かい、2.的に損傷または変形している、3.変色いる場合は、製品を使用しないでください
- 使用中に痛みや不快感が生じた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください
- 目元はともも敏感なエリアです。そこで特に注意し、製品がまぶたや目自体に触れないようにしてください
- パーソナライズされたルーティンで推奨されている製品のみをご使用ください
- 衛生上の理由から、製品は他の人と共有しないでください

- この製品は、顔への化粧品としての使用を目的としています。体の他の部位への使用、その他の不適切な使用、不適切な電圧源への接続、汚染された導電性液体やボールなどから生じる有害な結果については、GESKEは一切の責任を負いません
- 充電する前に、プラグとソケットが完全に乾いていることを必ず確認してください。感電、ショート、火災の原因になります。コンセントに接続したまま使用しないでください

**KO** 처음 사용하기 전에 안전 정보를 읽으세요.  
두 사용 지침을 모두 보관하세요.

### 제품 한 눈에 보기

귀하의 제품은 다기능 더마 롤러입니다. 하루에 3회까지 사용하는 것이 안전하며, 더 자주 사용하지 마세요. 최대의 안전함과 함께 이상적인 결과를 얻으려면 항상 GESKE 앱에서 생성된 개인맞춤 스킨 케어 루틴을 따르세요.

**GESKE 앱을 다운로드하고 맞춤형 루틴을 얻으세요.**

### 규격:

재료: ABS, 실리콘 | 보관 온도: -5~+60 °C/23 - 140 °F | 배터리: 리튬 이온 3.7V | 배터리 용량: 140mAh | 최대 충전 전류: 140mA | 충전 전압: 5V | 충전 시간: 약 2.5시간 | 작동 시간: 작동시간은 활성화 기술 및 강도에 따라 다릅니다. | 인터페이스: USB | 프로그램: 진동, 1 강도

### 중요한 안전 관련 정보 | 사용하기 전에 읽으세요!

- 피부에 세균 또는 바이러스 감염이 있는 경우(치료 부위 및 기타 부위) 자극이 있거나 부상 입은 피부 또는 열린 상처(부상 후)에는 제품을 사용하지 마십시오
- 이 제품은 의학적 피부 상태나 질병을 치료하기 위한 것이 아닙니다. 피부 질환이나 질병이 있으신 분은 사용 전 피부과 전문의와 상담하십시오
- 1) 비정상적으로 따뜻하거나, 2) 기계적으로 손상 또는 변형, 3) 변색된 경우에는 사용하지 마십시오
- 사용 중 통증 및/또는 불편함이 발생할 경우 사용을 중단하고 의사의 진료를 받으십시오
- 눈 부위는 매우 민감합니다 이 부위에는 제품이 눈꺼풀이나 눈에 닿지 않도록 각별한 주의를 기울이십시오
- 개인맞춤 루틴에서 권장하는 대로만 제품을 사용하십시오
- 개인맞춤 루틴이 다른 사람과 제품을 함께 사용하지 않는 것이 좋습니다
- 본 제품은 얼굴에 화장품을 사용하기 위한 용도입니다. GESKE는 다른 신체 부위에 사용하거나 기타 부적절한 사용, 부적절한 전압원에 연결, 오염된 전도성 액체 또는 불로 인해 발생하는 유해한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다
- 충전하기 전에 항상 플러그와 소켓이 완전히 건조한 상태인지 확인하십시오 그렇지 않으면 감전, 합선 또는 화재 발생 할 수 있습니다 전원 콘센트에 연결한 상태에서 제품을 사용하지 마십시오



TR

İlk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun. Kullanım için her iki talimatı da saklayın.

## ÜRÜNÜNÜZE KISA BİR BAKIŞ

Ürününüz çok işlevli bir derma silindiridir. Günde 3 defaya kadar güvenle kullanabilirsiniz. Lütfen ürünü daha sık kullanmayın. Maksimum güvenlik ve ideal sonuçlar için daima GESKE Uygulaması tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş Cilt Bakım Rutininizi uygulayın.

**GESKE uygulamasını indirin ve kişiselleştirilmiş rutininize sahip olun.**

### ÖZELLİKLER:

**Malzemeler:** ABS, silikon | **Depolama sıcaklığı:** -5 - +60 °C/23 - 140 °F | **Pil:** Li-Iyon 3.7V | **Pil Kapasitesi:** 140 mAh | **Maksimum Şarj Akımı:** 140 mA | **Şarj Voltajı:** 5V | **Şarj Süresi:** yakl. 2,5 saat | **Çalışma Süresi:** Çalışma süresi, etkinleştirilmiş teknolojilere ve yoğunluklara bağlı olarak farklılık gösterir. | **Arayüz:** USB | **Programlar:** Titreşim, 1 yoğunluk

### ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ! KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!

- Ciltte bakteriyel veya viral enfeksiyon olması durumunda (tedavi alanında veya başka bir yerde) ürünü tahriş olmuş veya incinmiş cilt ya da açık yaralarda (her türlü yaralanmadan sonra) kullanmayın
- Bu ürün, tıbbi cilt koşullarını veya hastalıklarının tedavisi için tasarlanmamıştır. Tıbbi cilt koşullarınız veya hastalıklarınız varsa, bu ürünü kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın
- Ürünü 1) alışılmadık derecede sıcaksa, 2) mekanik olarak hasar görmüş veya deforme olmuşsa, 3) rengi değişmişse kullanmayın
- Kullanım sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık olursa kullanmayı bırakın ve tıbbi yardım alın
- Göz çevresi çok hassastır: Bu alanda ekstra dikkatli olun ve ürünün göz kapaklarına veya gözün kendisine temasından kaçının
- Ürünü yalnızca kişiselleştirilmiş rutininizde önerildiği şekilde kullanın
- Hijyen açısından ürünüünüzü başkalarıyla paylaşmamanızı tavsiye ederiz
- Ürün yüzde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. GESKE, vücudun diğer bölgelerinde kullanımdan veya diğer uygunsuz kullanımlardan, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlandıktan ve kirlenmiş iletken sıvı veya bilyelerden kaynaklanan olası zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez
- Şarj etmeden önce daima fiş ve prizini tamamen kuru olduğundan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. Ürün prize takılıken kullanılmamalıdır

TH

İlk kullanımdan önce güvenlik bilgilerini okuyun. Kullanım için her iki talimatı da saklayın.

## TH ปรอดอ่านข้อมูลความปลอดภัยก่อนการใช้งานครั้งแรก

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานครั้งแรกก่อนการใช้งานครั้งแรก และเก็บคำแนะนำการใช้ทั้งสองเอาไว้ใช้งาน

## ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของคุณคือลูกกลิ้งผิวแบบมัลติฟังก์ชัน สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสูงสุด 3 ครั้งต่อวัน โปรดอย่าใช้บ่อยกว่านี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามกิจวัตรการดูแลผิวที่สร้างโดยแอป GESKE เสมอ

## ดาวน์โหลดแอป GESKE และรับกิจวัตรส่วนตัวของคุณ

- ข้อมูลจำเพาะ:**  
**วัสดุ:** ABS, ซิลิโคน | **อุณหภูมิในการเก็บรักษา:** -5 - +60 °เซลเซียส/ 23 - 140 °ฟาเรนไฮต์ | **แบตเตอรี่:** Li-Ion 3.7V | **ความจุของแบตเตอรี่:** 140 mAh | **กระแสไฟชาร์จสูงสุด:** 140 mA | **แรงดันไฟชาร์จ:** 5V | **เวลาในการชาร์จ:** ประมาณ, 2.5 ชั่วโมง | **เวลาดำเนินการ:** ระยะเวลาการทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าเทคโนโลยีและความแรงขณะเปิดใช้งาน. | **ตัวเชื่อมต่อ:** USB | **โปรแกรม:** การสั่นสะเทือน ความแรงระดับ 1
- ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ! อ่านก่อนใช้!**
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับผิวหนังที่ระคายเคืองหรือได้รับบาดเจ็บ หรือแผลเปิด (หลังจากได้รับบาดเจ็บใดๆ) ในกรณีของการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสของผิวหนัง (ทั้งในบริเวณที่ทำการรักษาและที่อื่น)
  - ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรักษาอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง หากรวมมีอาการทางผิวหนังหรือโรคผิวหนัง กรุณาปรึกษาแพทย์ผิวหนังก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
  - ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หาก 1) อันตรายต่อชีวิต 2) เครื่องเสียหายหรือผิดปกติ 3) เปลี่ยนสี
  - หากมีอาการปวดและ/หรือรู้สึกไม่สบายระหว่างการใช้ โปรดหยุดใช้และปรึกษาแพทย์
  - บริเวณรอบดวงตาอาจบวมมาก: ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในการสัมผัสกับเปลือกตาหรือดวงตา
  - ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำในกิจวัตรส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น
  - ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณร่วมกับผู้อื่น
  - ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีไว้สำหรับลดความงามบนใบหน้า GESKE จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เป็นอันตรายอื่นที่เกิดขึ้นจากการใช้งานกับส่วนอื่นของร่างกาย หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การปล้นเบื่อนที่มาจากของเหลวหรือก่อนกลบ
  - ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปลั๊กและตัวรับแหล่งสันทก่อนชาร์จ มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้ายลัด ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในขณะที่ยังเชื่อมต่ออยู่กับตัวรับไฟฟ้า