



TVCLC10, TVDLC10

Screen cleaning kit

Description **English**
The screen cleaning kit is a kit specially designed to clean the screens of TVs, desktop computers, laptops/notebooks, tablets and smartphones.

Use
TVCLC10_TV DLC10

- Apply 1 or 2 drops of cleaning liquid to the cleaning brushes.
- Insert the disc into the device you would like to clean.
- Start the disc, the cleaning disc will guide you on how to proceed further.
- After finished, remove the disc and store it safely in its box.

Safety

- If you swallow the cleaning liquid, induce vomiting immediately. Consult a physician.
- If the cleaning fluid comes in contact with your eyes, immediately flush your eyes with copious amounts of water. Consult a physician.
- If the cleaning fluid comes in contact with your skin, flush your skin with water.

Beschrijving

De schermreinigingskit is een kit die speciaal is ontworpen om de schermen van TVs, desktopcomputers, laptops/notebooks, tablets en smartphones te reinigen.

Gebruik

TVCLC10_TV DLC10

- Breng 1 tot 2 druppels reinigingsvloeistof aan op de reinigingsborstels.
- Stop de disc in het apparaat dat uw wilt schoonmaken.
- Druk op 'play'. De reinigings-disc leidt u door het schoonmaakproces.
- Nadat de disc klaar is, kunt u deze verwijderen en veilig opbergen in de bijbehorende doos.

Veiligheid

- Indien u de reinigingsvloeistof inslikt, wék dan onmiddellijk braken op. Raadpleeg een arts.
- Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw ogen, spoel uw ogen dan onmiddellijk uit met een ruime hoeveelheid water. Raadpleeg een arts.
- Indien de reinigingsvloeistof in contact komt met uw huid, spoel uw huid dan af met water.

Beschreibung

Das Bildschirmreinigungsset wurde speziell entwickelt, um Bildschirme von TVs, Desktop-Computern, Laptops/Notebooks, Tablets und Smartphones zu reinigen.

Gebrauch

TVCLC10_TV DLC10

- Tragen Sie 1 oder 2 Tropfen Reinigungsflüssigkeit in die Reinigungsbürsten.
- Legen Sie die CD in das Gerät, das Sie möchten, zu reinigen.
- Starten Sie die CD, wird die Reinigungsscheibe Sie auf das weitere Vorgehen zu führen.
- Nach der fertigen, entnehmen Sie die Disc und speichert sie sicher in seiner Box.

Sicherheit

- Falls Sie die Reinigungsflüssigkeit verschlucken, führen Sie ein sofortiges Erbrechen herbei. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls die Reinigungsflüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen sofort mit reichlich Wasser aus. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Falls die Reinigungsflüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, spülen Sie Ihre Haut mit Wasser ab.

Descripción

El kit de limpieza de pantallas es un kit diseñado especialmente para limpiar las pantallas de TVs, ordenadores de escritorio, ordenadores portátiles, tablets y smartphones.

Uso

TVCLC10_TV DLC10

- Aplique 1 ó 2 gotas de un líquido para limpiar los cepillos de limpieza.
- Insira o disco en el dispositivo que desea limpiar.
- Inicie el disco, el disco de limpieza le guiará sobre cómo seguir adelante.
- Una vez terminado, retire el disco y almacenar de forma segura en su caja.

Seguridad

- Si traga líquido de limpieza, induzca el vómito inmediatamente. Acuda a un médico.
- Si el líquido de limpieza entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con grandes cantidades de agua. Acuda a un médico.
- Si el líquido de limpieza entra en contacto con la piel, lávese con agua.

Description

Le kit de nettoyage d'écran est spécialement conçu pour nettoyer les écrans de TV, ordinateurs de bureau, portables /notebooks, tablettes et smartphones.

Usage

TVCLC10_TV DLC10

- Appliquer une ou deux gouttes de liquide de nettoyage des brosses de nettoyage.
- Insérez le disque dans l'appareil que vous souhaitez nettoyer.
- Lancer le disque, le disque de nettoyage vous guidera sur la façon d'allier plus loin.
- Après fini, retirez le disque et de le stocker en toute sécurité dans sa boîte.

Sécurité

- Si vous avalez du fluide nettoyant, faites-vous vomir immédiatement. Consultez un médecin.
- En cas de contact du fluide nettoyant avec vos yeux, rincez-les immédiatement à grandes eaux. Consultez un médecin.
- En cas de contact du fluide nettoyant avec votre peau, rincez-la immédiatement avec de l'eau.

Descrizione

Il kit di pulizia per schermi è un kit appositamente studiato per pulire gli schermi di televisori, desktop, laptop/notebook, tablet e smartphone.

Uso

TVCLC10_TV DLC10

- Applicare 1 o 2 gocce di liquido di pulizia alle spazzole di pulizia.
- Inserire il disco nel dispositivo che si desidera pulire.
- Avviare il disco, il disco di pulizia vi guiderà su come procedere ulteriormente.
- Dopo finito, rimuovere il disco e conservare in modo sicuro nella sua scatola.

Sicurezza

- In caso di ingestione del liquido di pulizia, indurre il vomito immediatamente. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con gli occhi, sciacquare gli occhi con abbondante acqua. Consultare un medico.
- In caso di contatto del liquido di pulizia con la pelle, sciacquare la pelle con acqua.

Descrição

O kit de limpeza de ecrã é um kit especialmente concebido para limpar ecrãs de televisores, monitores de computadores, portáteis/notebooks, tablets e smartphones.

Utilização

TVCLC10_TV DLC10

- Aplicar uma ou duas gotas de líquido de limpeza para as escovas de limpeza.
- Insira o disco no dispositivo que você gostaria de limpar.
- Inicie o disco, o disco de limpeza irá orientá-lo sobre como prosseguir.
- Depois de terminar, retire o disco e armazená-lo de forma segura em sua caixa.

Segurança

- Se engolir o líquido de limpeza, induza imediatamente o vômito. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com os olhos, lave imediatamente os olhos com uma quantidade abundante de água. Consulte um médico.
- Se o fluido de limpeza entrar em contacto com a pele, lave a pele com água.

Beskrivelse

Rengøringssettet til skærm er særligt udviklet til at rengøre skærme på tv, stationære computere, bærbare computere/notebooks, tavlecomputere og smarttelefoner.

Anvendelse

TVCLC10_TV DLC10

- Sæt disken i den enhed, du ønsker at rengøre.
- Start disken, vil rengøring disken guide dig om, hvordan man gå videre.
- Efter færdig, skal du fjerne disken og opbevar den sikkert i kassen.

Sikkerhed

- Hvis du indtager rensesvæske, skal du omgående fremkalde opkastning.
- Opsøg en læge.
- Hvis rensesvæske kommer i kontakt med øjnene, skal du omgående skylle øjnene med rigelige mængder vand. Opsøg en læge.
- Hvis rensesvæske kommer i kontakt med huden, skal du omgående skylle med vand.

Beskrivelse

Skjermrengøringssettet er specielt udviklet for å rengjøre skjermene til TV-er, PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner.

Bruk

TVCLC10_TV DLC10

- Påfør en eller to dråper rensesvæke til rengjøring børster.
- Sett platen inn i enheten du ønsker å rengjøre.
- Start platen, vil rengjøring plate veilede deg om hvordan du går videre.
- Etter ferdig, ta ut platen og oppbevar den trygt i esken.

Sikkerhet

- Hvis du svelger rengjøringsmiddelet skal du straks fremkalle oppkast.
- Ta kontakt med lege.
- Hvis rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med øynene skal du straks skylle med store mengder vann. Ta kontakt med lege.
- Hvis rengjøringsmiddelet kommer i kontakt med huden skal du straks skylle med vann.

Português

Beskrivning

Skärmrengöringskittet är ett kitt framtaget speciellt för rengöring av skärmar på TV-apparater, stationära datorer, laptops/notebooks, surfplattor och smarttelefoner.

Användning

TVCLC10_TV DLC10

- Applicera en eller två droppar av rengöringsvätska till rengöringsborstar.
- Sätt i skivan i den enhet du vill rensa.
- Starta skivan kommer rengöringsskivan guida dig på hur man ska gå vidare.
- Efter avslutad, ta bort skivan och förvara den på ett säkert sätt i sin låda.

Säkerhet

- Om du sväljer rengöringsvätskan, framkalla omedelbart kräkning. Kontakta läkare.
- Om rengöringsvätskan kommer i kontakt med dina ögon, skölj omedelbart dina ögon med rikliga mängder vatten. Kontakta läkare.
- Om rengöringsvätskan kommer i kontakt med din hud, skölj din hud med vatten.

Kuvasus

Näytön puhdistuspakkkaus on suunniteltu erityisesti TV:den, työpöytätielto-koneiden, kannettavien tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien puhdistukseen.

Käyttö

TVCLC10_TV DLC10

- Levitä 1 tai 2 tippaa puhdistus nesteen puhdistus harjat.
- Aseta levy laitteeseen haluat puhdistaa.
- Aloita levyn silovus levy opastaa, miten edetä pidemmälle.
- Kun olet valmis, poista levy ja säilytä sitä turvallisesti sen ruutuun.

Turvallisuus

- Jos nielet puhdistusnestettä, pakota oksennus välittömästi. Ota yhteyts lääkäriin.
- Jos puhdistusnestettä pääsee silmiisi, huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä. Ota yhteyts lääkäriin.
- Jos puhdistusnestettä pääsee kosketuksiin ihosi kanssa, huuhtele iho vedellä.

Περιγραφή

Το kit καθαρισμού οθόνης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο kit για τον καθαρισμό οθονών τηλεόρασης, επιτραπέζιων υπολογιστών, φορητών υπολογιστών/notebook, tablet και smartphone.

Χρήση

TVCLC10_TV DLC10

- Απερροποηήσητε ηλεκτρονική συσκευή και αφήσητε να κρνώσει.
- Ψεκάσητε το υγρό καθαρισμού επάνω στο πανί μικροϊνών ή στην οθόνη.
- Απλώσητε το υγρό καθαρισμού.
- Χρησιμοποήσητε το πανί μικροϊνών για να καθαρίσητε την οθόνη.

Ασφάλεια

- Εάν καταπείητε το υγρό καθαρισμού, προκαλέσητε εμετό αμέσως. Συμβουλευτήητε έναν γιατρό.
- Εάν το υγρό καθαρισμού έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνητε αμέσως τα μάτια σας με άφθονη ποσότητα νερού. Συμβουλευτήητε έναν γιατρό.
- Εάν το υγρό καθαρισμού έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνητε το δέρμα σας με νερό.

Svenska

Opis

Zestaw do czyszczenia ekranu to zestaw specjalnie zaprojektowany do czyszczenia ekranów telewizorów, komputerów stacjonarnych, laptopów/notebooków, tabletów i smartfonów.

Użytkowanie

TVCLC10_TV DLC10

- Dodać 1 lub 2 krople płynu do czyszczenia szczotek czyszczących.
- Włożyć płytę do urządzenia, które chcesz wyczyścić.
- Uruchom dysk, płyta sprzątanie poprowadzi Cię jak postępować dalej.
- Po dokončení wyjmij dysk i przechowujw go w bezpiecznym opakowaniu.

Bezpieczeństwo

- W przypadku połknięcia płynu czyszczącego natychmiast wywołać wymioty. Skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu płynu czyszczącego z oczami należy natychmiast przemyć je obfitą ilością wody. Skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu płynu czyszczącego ze skórą przemyć ją wodą.

Popis

Sada na čistění obrazovky je sada speciálně navržená na čistění obrazovek TV, stolních počítačů, notebooků, tabletů a chytrých telefonů.

Použití

TVCLC10_TV DLC10

- Naneste 1 nebo 2 kapky čistící kapaliny na čistění kartáčů.
- Vložte disk do zařízení, které chcete vyčistit.
- Spustíte disk, bude disk čistění vás o tom, jak postupovat dál.
- Po dokončení vyjmijte disk a bezpečně ji uložte do krabice.

Bezpečnost

- Pokud čisticí kapalinu polknete, okamžitě vyvolejte zvracení. Obratťe se na lékaře.
- Pokud se čisticí kapalina dostane do styku s vašima očima, okamžitě si je vypláchněte velkým množstvím vody. Obratťe se na lékaře.
- Pokud se čisticí kapalina dostane do styku s vaší pokožkou, okamžitě si ji opláchněte velkým množstvím vody.

Leírás

A képernyőtisztító-készletet kifejezetten televíziók, asztali számítógépek, laptopok/noteszgépek, táblagépek és okostelefonok képernyőjének tisztításához alakították ki.

Használat

TVCLC10_TV DLC10

- Vigyen 1 vagy 2 csepp tisztító folyadék a tisztító kefék.
- Hehelyezze be a lemezt a készülékbe szeretne tisztítható.
- Indítsa el a lemezt, a tisztító lemezt végigvezeti Önt, hogyan kell továbblépni.
- Miután kész, vegye ki a lemezt, és tárolja el biztonságosan a dobozba.

Biztonság

- A tisztítófolyadék lenyelése esetén idézzen elő hánytatást. Forduljon orvoshoz. Ha a tisztítófolyadék szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel. Forduljon orvoshoz.
- orvoshoz. Ha a tisztítófolyadék bőrrrel érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.

Polski

Descrierea

Kitul de curățare a ecranului este un kit special conceput pentru curățarea ecranelor televizorelor, desktopurilor, laptopurilor/notebookurilor, tabletelor și smartphone-urilor.

Utilizarea

TVCLC10_TV DLC10

- Aplicati 1 sau 2 picături de lichid de curățare a perilor de curățare.
- Introduceți discul în dispozitivul pe care doriți să curățați.
- Porniți discul, discul de curățare vă va ghida cu privire la modul de a proceda în continuare.
- După terminat, scoateți discul și depozitați-l în siguranță în caseta acesteia.

Siguranță

- Dacă înghițiți lichid de curățare, provocați imediat vomă. Consultați un medic.
- Dacă lichidul de curățare intră în contact cu ochii, clătiți-vă imediat ochii cu apă din abundență. Consultați un medic.
- Dacă lichidul de curățare intră în contact cu pielea, clătiți-vă imediat pielea cu apă.

Описание

Набор для очистки предназначен специально для очистки экранов телевизоров, компьютеров, ноутбукoв, планшетов и смартфонов.

Использование

TVCLC10_TV DLC10

- Нанесите 1 или 2 капли чистойей жидкости для чистки щеток.
- Вставьте диск в устройство, которое вы хотели бы убрать.
- Запустите диск. Очистка диска поможет вам о том, как действовать дальше.
- После окончания сканирования извлеките диск и храните его в безопасности в своей коробке.

Требования безопасности

- В случае проглатывания чистойей жидкости немедленно вызовите рвоту. Обратитесь к врачу.
- При контакте чистойей жидкости с глазами немедленно промойте их обильным количеством воды. Обратитесь к врачу.
- При контакте чистойей жидкости с кожей промойте ее водой.

Açıklama

Ekran temizleme seti TV'lerin, masaüstü bilgisayarların, laptopların/dizüstü bilgisayarların, tableterin ve akıllı telefonların ekranlarının temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış bir kittir.

Kullanım

TVCLC10_TV DLC10

- Temizleme fırca temizleme sıvısı, 1 veya 2 damla uygulanır.
- Temizlemek istiyorum cihazın içine diski takın.
- Diski Başlat 3. temizleme diski daha fazla devam etmek nasıl size rehberlik edecektir.
- bitmiş sonra, diski çıkarın ve kutusunda güvenli bir yere saklayın.

Güvenlik

- Temizleme sıvısını yutarsanız derhal kusmaya çalışın. Bir doktora danışın.
- Temizleme sıvısı gözlerinize temas ederse gözlerinizi derhal bol miktarda su ile yıkayın. Bir doktora danışın.
- Temizleme sıvısı cildinize temas ederse cildinizi bol su ile yıkayın.

