


# GEBRUIKSAANWIJZING

## Waaier

- Knop lang indrukken voor aan/uit schakelen
- Knop kort indrukken om kleur/programma te kiezen
- Gebruik de afstandsbediening voor uitgebreide functies
- Opladen met bijgeleverde USB C kabel

## Afstandsbediening



**DISC**  **FAN**



PO BOX 51 - 5060 AB - Oisterwijk