


HOFTRONIC™


NL LED BREEDSTRALER

DE LED FLUTER

EN LED FLOODLIGHT



wireless connector



ventilation plug

SKU	Power	Lm	Color temp.	Voltage	Angle	IP	PF	Size
365308/365315	10W	800Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	130x83x24mm
365322/365339	20W	1600Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	121x95x24mm
365346/365353	30W	2400Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	159x122x26mm
365360/365377	50W	4000Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	205x160x34mm
365384/365391	100W	8000Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	270x210x34mm
380332/366305	150W	12000Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	298x231x36mm
380349/366312	200W	16000Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	380x280x44mm
380356/380325	300W	24000Lm	4000K/6400K	185-265V	120°	65	≥ 0.9	445x335x45mm


INLEDING

Dank u voor de aankoop van ons kwaliteitsproduct. Gelieve het product zorgvuldig te gebruiken en in overeenstemming met de hieronder beschreven instructies. Lees voor de installatie de onderstaande instructies zorgvuldig door.

VEILIGHEIDS VOORZORGSMAATREGELEN

1. Controleer of de stroom volledig uitgeschakeld is voordat u de breedstraler aansluit.
2. De breedstraler mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd.
3. Deze breedstraler is niet voor commerciële doeleinde bedoeld.
4. Gebruik de breedstraler niet met natte handen op een natte vloer of een nat systeem.
5. Probeer de breedstraler nooit zelf te openen of te repareren.
6. Indien de aansluitkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, of gekwalificeerde personen om risico's te vermijden.
7. Gebruik de breedstraler niet als deze gevallen of beschadigd is, of als het snoer beschadigd is. In het geval van beschadiging, neem contact op met de leverancier waar u het product heeft gekocht.
8. Kinderen kunnen noch de gevaren of oneigenlijk gebruik van elektrotoestellen herkennen. Daarom is het nooit toestaan dat kinderen huishoudelijke apparaten gebruiken zonder toezicht.
9. Gebruik de breedstraler nooit samen met andere gekoppelde elektrische apparaten, timers of ander apparaat om de breedstraler automatisch te laten schakelen.
10. Er is risico van brand als de breedstraler wordt afgedekt of onjuist geplaatst wordt.
11. Houd de breedstraler uit de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen tijdens het gebruik.

ONDERDELEN



ALGEMENE INFORMATIE

Monteer de breedstraler niet op een plafond, wand, vloer of andere ondergrond als deze pas nieuw of geschilderd zijn omdat dit kan leiden tot verkleuring van de afwerking door de warmte ontwikkeling.

Hulpmiddelen die nodig kunnen zijn bij de montage:

- ➔ Boormachine
- ➔ Kruisschroevendraaier
- ➔ Kleine elektrische schroevendraaier
- ➔ Waterdichte kabelverbinder




BEVESTIGINGSINSTRUCTIES

Sluit de breedstraler niet aan op een reeds bestaand verlichting circuit en maak gebruik van een apart geschakelde zekering.


Dit apparaat moet geaard worden. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien om een geschikte aarding te installeren. Zorg ervoor dat de elektriciteit wordt uitgeschakeld op het lichtnet voor het installeren of onderhouden van het product. Let op: voor nieuwe installaties, Controleer of er elektrische kabels of leidingwerk (gas/water) in de nabijheid van de beoogde montage punt voor dit product, voordat u verdergaat met de installatie.

INSTALLATIE

1. Bevestig de verstelbare beugel met roestvrijstalen schroeven.



2. Sluit het lichtnet aan op de voedingskabel van de breedstraler, zorg voor een waterdichte verbinding wanneer u de breedstraler in een vochtige ruimte of buiten installeert.




3. Installeer de breedstraler op de grond, de muur of plafond.

- Installatie op de grond - Installatie tegen de muur



- Installatie tegen het plafond



REINIGING

Ontkoppel de breedstraler van de stroom en laat het afkoelen voordat u de reiniging uitvoert. Reinig de breedstraler met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en droog de breedstraler hierna goed af. Gebruik geen oplosmiddelen, of producten met een zuur of basis pH, zoals bleekmiddel of schurende producten, voor het reinigen van het apparaat. Dompel de breedstraler niet onder water of een andere vloeistof of plaats het onder een lopende kraan.

BELANGRIJK

1. Deze breedstraler werkt door hem aan te sluiten op het 230V stroomnet, hiervoor is geen externe transformator benodigd. Manipuleer de breedstraler niet, en probeer geen onderdelen te vervangen.

2. Als de aansluitkabel beschadigd is, neemt u contact op met de dealer waar het object is aangeschaft.

VOORZICHTIGHEID!

De breedstraler mag nooit worden gebruikt door kinderen en personen met een verminderde, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis. Reiniging en gebruikers onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.



RECYCLING

Deze markering geeft aan dat dit product niet met andere huishoudelijke afvalstoffen in de hele EU mag worden verwijderd.

Om mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid tegen te gaan en ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen verzoeken wij u als u het gebruikte apparaat wilt verwijderen dit te willen inleveren bij een recycle punt bij u in de buurt. Zij kunnen dit product ecologisch veilige recyclen.


EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf unseres Qualitätsprodukt. Wir bitten Sie das Produkt Sorgsam und in Übereinstimmung mit den nachstehenden Anweisungen zu verwenden. Bitte lesen Sie diese Anweisungen bevor Sie das Produkt benutzen.

SICHERHEITS VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bevor Sie das Gerät an das 230V Stromnetz anschließen, überprüfen Sie und stellen Sie sicher dass der Strom völlig ausgeschaltet ist.
2. Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, wofür es hergestellt wurde.
3. Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen auf einem nassen Boden oder nassen System.
5. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.
6. Bei Beschädigung der Schnur muss sie durch den Hersteller, oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde, oder wenn das Schnur beschädigt ist. Im Falle einer Beschädigung, nicht verwenden bitte.
8. Kinder dürfen den Einsatz von Elektrogeräten nicht bedienen. Deshalb dürfen Kinder niemals Haushaltsgeräte ohne Aufsicht benutzen.
9. Verwenden Sie das Gerät, das mit einem Programmierer, Timer oder einem anderen Gerät verbunden ist, nicht, um das Gerät automatisch zu verbinden, und es besteht die Gefahr des Feuers, wenn das Gerät falsch abgedeckt oder positioniert ist.
10. Halten Sie das Gerät während des Gebrauchs von Vorhängen anderer brennbarer Materialien fern.

UNTERTEILE



ALLGEMEINE INFORMATION

Decken- / Boden und Wandbefestigungen nicht auf Nassen Oberflächen wie frisch gestrichenen oder verputzten Flächen montieren, da dies zu Verfärbungen der Oberfläche führen kann.

Werkzeuge, die erforderlich sein können:

- Bohrmaschine
- Kreuzkopf Schraubenzieher
- Kleiner elektrischer Schraubenzieher
- Wasserdichter Kabelstecker




BEFESTIGUNGSANLEITUNG

Verdrähten Sie diesen LED Fluter nicht in einen Beleuchtungskreis – verwenden Sie eine geschaltete Sicherung.


Dieser LED Fluter muss geerdet werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Erdungsanlage zu installieren. Stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, bevor Sie elektrische Produkte installieren oder warten. Bitte beachten Sie: Prüfen Sie bei Neuinstallationen, ob sich in der Nähe des vorgesehenen Montagepunkts für dieses Produkt Stromkabel oder Rohrleitungen (Gas / Wasser) befinden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

INSTALLATION:

1. Befestigen Sie die einstellbare Halterung mit Edelstahlschrauben.



2. Verbinden Sie das 230V Stromnetz an den Stromkabel des LED Fluter mit einen Wasserdichten Kabelstecker oder Dose.



3. Installieren Sie das LED-Flutlicht am Boden, an der Wand oder an der Decke.

- Boden Installation

- Wand Installation



- Decke Installation



REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie eine Reinigung erledigen. Reinigen Sie das Geräte mit einem feuchten Tuch mit ein paar Tropfen Waschflüssigkeit und trocknen Sie es dann. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Produkte mit einer Säure oder Basis wie Bleich- oder Schleifmittel, um das Gerät zu reinigen. Untertauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten oder legen Sie es unter einen laufenden Wasserhahn.

WICHTIGE INFO

1. Dieser LED-Fluter Funktioniert einwandfrei mit dem mitgelieferten Netzkabel. Sie brauchen keinen zusätzlicher Trafo. Manipulieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, die Teile zu ersetzen.

2. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem der Artikel gekauft wurde.

VORSICHT!

Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelndem Wissen verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung der Benutzer erfolgt nicht von Kindern.



RICHTIGE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte.

Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden sowie die unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, bitten wir Sie, das Altgerät zur Entsorgung an einer Recyclingstelle in Ihrer Nähe zurückzugeben. Sie können dieses Produkt ökologisch unbedenklich recyceln.


INTRODUCTION

Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

1. Before connecting the floodlight to the power supply, make sure the main power supply is switched off.
2. The floodlight must be used only for the purpose for which it is manufactured.
3. This appliance is not intended for commercial use.
4. Do not use the floodlight with wet hands on a wet floor or wet system.
5. Never attempt to open or repair the floodlight yourself.
6. If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid risks.
7. Do not use the floodlight if it has been dropped or damaged, or if the power cord is damaged. In the case of being damaged.
8. Children may not recognize the dangers of improper use of electrical appliances. Therefore, never allow children to use household appliances without supervision.
9. Do not use the floodlight associated with a programmer, timer or other device to connect the device automatically, and there is a risk of fire if the appliance is covered or positioned incorrectly.
10. Keep the device away from curtains of other combustible materials during use.

FLOODLIGHT PARTS



GENERAL INFORMATION

Do not mount on the ground, ceiling or wall surfaces such as newly painted or plastered areas as this may cause discolouration of the finish.

Tools which may be required:

- ➔ Drill
- ➔ Cross head screwdriver
- ➔ Small electrical slotted screwdriver
- ➔ Waterproof connector




FIXING INSTRUCTIONS

Do not wire this floodlight into the lighting circuit – use a switched fuse.


This floodlight must be earthed. Contact a qualified electrician to install a suitable earth facility. Ensure the electricity is turned off at the mains before installing or maintaining the floodlight. Please note: for new installations, check for any electrical cables or pipe work (gas/water) in the vicinity of the intended mounting point for this product, before proceeding with the installation.

INSTALLATION:

1. Fasten the adjustable bracket with stainless steel screws.



2. Connect the mains to the power cable of the floodlight, make sure when installing in damp rooms or outside the connection will be waterproof.



3. Install the floodlight on the ground, wall or ceiling.

- Install ground



- Install wall



- Install ceiling



CLEANING

Disconnect the floodlight from the mains and let it cool down before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid or place it under a running tap.

FAULTS

1. This floodlight can work properly with the supplied power cable. Do not manipulate the products, nor try to replace the pieces.
2. If the power cable is damaged, contact the dealer where the item was purchased.

CAUTION!

This floodlight cannot be used by children and persons with reduced, sensory or mental capabilities or lack of the experience and knowledge. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible damage to the environment and human health and to prevent uncontrolled waste disposal, we request that if you want to dispose of the used device, you must return it to a recycling point in your area. They can recycle this product ecologically safe.