


Gebruiksaanwijzing: Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vervangen. Dit is het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking zit. De lampen zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de licht te activeren), 3. Druk de knop op de transformator kort in om de verlichting te dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être remplacé. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1. "ON" pour allumer en continu, 2. "TIMER" pour allumer pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour activer la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour tamiser les lumières (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Gebruiksaanwijzing: Das externe Kabel dieser Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist, ist die Beleuchtungsset zu ersetzen. Das Kabel nicht mit dem Stromnetz verbinden, solange sie sich in der Verpackung befindet. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. "ON" = Dauerbetrieb, 2. "TIMER" = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie kurz die Bedien Taste am Transformator, um die Zamschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren), 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator, um die Lichter zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuous operation, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (8 hours on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the control button on the transformer for 3 seconds), 3. To dim the lights press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



IP44

Input: 220-240V - 50/60 Hz.
Output: 4.5V - 300mA - 1.35VA
CBO - P.O. BOX 16
1738 ZG - WAARLAND (NL)

