

Gebruiksaanwijzing: Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. De lampen zijn niet vervangbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit (druk de knop van de transformator 3 seconden in om de timer uit te schakelen), 3. Druk de knop op de transformator kort in om de verlichting te dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Mode d'emploi: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, l'ensemble d'éclairage doit être détruit. Les lampes ne peuvent pas être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1. "OFF" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures (appuyer 3 secondes sur le bouton du transformateur pour enclencher la minuterie), 3. Appuyer brièvement sur le bouton du transformateur pour baisser les lumières (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Gebrauchsanleitung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Beleuchtungsset zu beseitigen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb; 2. „TIMER“ = automatisch 8 St. an und 16 St. Aus (drücken Sie 3 Sekunden auf die Bedientaste am Transformator, um die Zeitschaltuhr für diese Leuchte zu aktivieren); 3. Drücken Sie kurz die Bedientaste am Transformator ein, um das Licht zu dimmen (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).

Operating Instructions: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The lamps are not replaceable. This light set has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on, 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (8 hours on and 16 hours off, to enable the timer on this light set press the button on the transformer for 3 seconds), 3. To dim the lights press the control button on the transformer briefly (100% - 75% - 50% - 25% - OFF).



Transformator - Transformateur
Transformator - Transformateur
IP44



Input: 220-240V - 50 Hz
Output: 3V ~~max~~ 1000mA - 3VA
CBD - P.O. BOX 16
1738 ZG - WAARLAND (NL)

Itemnr. 231723



8 713619 366857