



O'DADDY®

Just Common Sense!

92x230CM

MAGNETISCH HORGORDIJN DELUXE - FIBER



Inclusief zwarte of witte punaises voor bevestiging.



Inclusief (los) te bevestigen ruche. Extra brede boven band.



Verzwaarde en weggewerkte magneten



Inclusief gordijn houders




1,9 cm 3,7 cm

Tweezijdig klittenband meegeleverd



Stevige stof tegen alle vliegende insecten



- Makkelijk te monteren op nagenoeg iedere deur
- [Extra digitale montage en inkort handleiding](http://www.vidam.nl/service/faq)
- Kunnen wij u helpen? Bijvoorbeeld als u vragen hebt over montage, werking, onverhoopte transportschade, onverhoopt ontbreken van een onderdeel. In alle gevallen helpen we u graag snel verder zodat u kunt blijven genieten van uw aankoop. Email cs@vidam.eu

Zwart - 92x230cm



2950022465885



Wit



Zwart

Just common sense!



O'DADDY®

Just Common Sense!

100x230CM

MAGNETISCH HORGORDIJN DELUXE - FIBER



Inclusief zwarte of witte punaises voor bevestiging.



Inclusief (los) te bevestigen ruche. Extra brede boven band.



Verzwaarde en weggewerkte magneten



Inclusief gordijn houders




1,9 cm 3,7 cm

Tweezijdig klittenband meegeleverd




Stevige stof tegen alle vliegende insecten



- Makkelijk te monteren op nagenoeg iedere deur
- [Extra digitale montage en inkort handleiding](http://www.vidam.nl/service/faq) www.vidam.nl/service/faq
- Kunnen wij u helpen? Bijvoorbeeld als u vragen hebt over montage, werking, onverhoopte transportschade, onverhoopt ontbreken van een onderdeel. In alle gevallen helpen we u graag snel verder zodat u kunt blijven genieten van uw aankoop. Email cs@vidam.eu

Zwart - 100x230cm



2950022465678



Wit



Zwart

Just common sense!

MONTAGE TIPS

Aan te raden dat u de punaises gebruikt voor het beste resultaat (alleen op hout, niet op kunststof en aluminium kozijnen). Houdt er rekening mee dat ze bij het verwijderen kleine gaatjes achter laten.

Wilt u uw houten kozijn zo min mogelijk "beschadigen" door gebruik van de punaises, dan is het aan te raden om in ieder geval de bovenzijde van uw hor deluxe met punaises vast te maken en de zijkanten vast te maken met het meegeleverde klittenband.


- Hang de magnetische hor deluxe niet te strak op het kozijn. Als deze te strak hangt zullen de magneten niet voldoende sluiten.
- U begint te allen tijden aan de bovenzijde met de montage, alleen op deze manier kunt u de magnetische hor recht monteren. Als deze niet recht wordt gemonteerd zal de magnetische hor niet juist sluiten. Zorg er dus altijd voor dat de bovenzijde goed horizontaal hangt en dat de naad in het midden van de magneten van boven naar onder goed aansluit.

Montage 1: Gebruik klittenband over gehele lengte en breedte

- Aan de bovenzijde en zijkanten van de hor deluxe is één zijde van het klittenband reeds bevestigd. De andere zijde van het klittenband is meegeleverd op een rol. U kunt de gewenste hoeveelheid klittenband van de rol knippen en over de gehele breedte en lengte op uw kozijn plakken (verwijder eerst de plak strips). Volgt u hierbij goed de contouren van uw kozijn. Daarna kunt u de hor deluxe zelf bevestigen op de reeds aangebrachte klittenband.
- In de hoogte de hor deluxe inkorten is mogelijk (altijd aan de onderzijde), maar dubbel vouwen aan de bovenzijde is beter. Als camouflage kunt u de meegeleverde ruche gebruiken, deze kunt u dan eveneens aan de bovenzijde bevestigen. Zorg ervoor dat de hor deluxe de vloer niet raakt voor een perfecte sluiting. Eventueel kunt u de magneten ook inkorten met een scherp hobbymes.



Zorg ervoor bij het bevestigen dat de naad in het midden bij de magneten van boven naar onder goed aansluit.



Bevestig het meegeleverde klittenband gelijkmatig op het kozijn, druk stevig aan.



Bevestig de hor op het klittenband op het kozijn.




Druk de hor tegen het klittenband op het kozijn, begin hierbij altijd bovenaan.

Montage 2: Gebruik klittenband stukjes van 10cm om de 30-40cm

- Voor het stevigste resultaat volgt u de instructies van montage 1. Indien u de hor deluxe niet goed sluitend krijgt kunt u ervoor kiezen alleen stukjes klittenband van c.a. 10 cm lang aan de zijkanten op uw kozijn te plakken. Deze kunt u zelf van de klittenband rol knippen. Herhaal dit om de 30 – 40 cm. U kunt dan de geplakte stukjes klittenband wat beter uitlijnen zodat de hor makkelijker sluitend te krijgen is.



Zorg ervoor bij het bevestigen dat de naad in het midden van de magneten van boven naar onder goed aansluit.



Bevestig de geknipte klittenbandstrips gelijkmatig op het kozijn, druk stevig aan. Gebruik niet minder dan 4 klittenbandstrips aan de bovenzijde, aangezien daar het meeste gewicht aan hangt.



Bevestig de hor op het klittenband op het kozijn.



Druk de hor tegen het klittenband op het kozijn, begin hierbij altijd bovenaan.

Klittenband: Let op, verschil in het onderhoud van kozijnen en de kwaliteit van de gebruikte verf (grondverf, lak op water basis of terpentine basis), kan in een uitzonderlijk geval als gevolg hebben dat er verf wordt losgetrokken van het kozijn bij het verwijderen van de klittenband. Bekijk u dit nauwkeurig voordat u het vliegengordijn plaatst. We zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door onoordeelkundig gebruik van dit product of door niet vakkundig gebruik of herstel pogingen. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. [Extra digitale montage en inkort handleiding www.vidam.nl/service/faq](http://www.vidam.nl/service/faq)

Just common sense!