

PRO II 40-60



A190169

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2019-08-22

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Melkdispenser-opzet PRO II 40-60
Artikelnummer:	A190169
Materiaal:	rvs, kunststof
Inhoud in l:	4
Hoogte van glas/beker max. in mm:	200
Afmetingen (b x d x h) in mm:	310 x 290 x 175
Gewicht in kg:	0,9

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Ontworpen voor:
 - Indirect verwarmen/warmhouden van melk
 - Koffiemachine Bartscher PRO II 40T
 - Koffiemachine Bartscher PRO II 60T
- Vulstandweergave

NL

Gebruik volgens bestemming

De melkdispenser-opzet, die op het koffiezetapparaat wordt aangebracht, wordt gebruikt om de melk delicaat en gelijkmatig te verwarmen en op temperatuur te houden.

Aanwijzingen betreffende de bediening

1. Voor het eerste gebruik moet de melkdispenser-opzet grondig worden gereinigd.
2. Spoel met schoon water en laat het water vervolgens door de aftapkraan lopen.
3. Plaats de melkdispenser-opzet op een geschikt koffiezetapparaat. Neem de instructies in het gedeelte "Versie / Eigenschappen" in acht.
4. Vul de melkdispenser-opzet tot het teken "MAX".

Het vulniveau kan worden afgelezen van de vulstandweergave.

5. Plaats het deksel van het koffiezetapparaat terug en vergrendel de container met de bajonetsluiting.

6. Start het koffiezetapparaat zoals gewoonlijk

Tijdens het koffie zetten wordt de melk in de melkdispenser warm en kan vervolgens worden gebruikt voor koffie.

Aftappen van de melk

1. Houd een geschikte opvangbak (beker, glas, beker) onder de aftapkraan met een maximale hoogte van 200 mm.
2. Druk de aftapkraan naar voren om de melk af te tappen.
3. Laat de aftapkraan los nadat u de vereiste hoeveelheid melk heeft afgetapt.

De aftapkraan sluit dan automatisch.



Reiniging

OPGELET!

Schuurmiddelen, reinigingsmiddelen die oplosmiddelen of bijtende stoffen bevatten kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen.

NL

Container en aftapkraan

1. De melkdispenser-opzet iedere dag reinigen, en als het nodig is vaker. In het geval van zware vervuiling een mild reinigingsmiddel gebruiken.
2. Maak de aftapkraan schoon door er water door te laten stromen.
3. Spoel de container met schoon water.
4. Het schone water ook door de aftapkraan laten lopen om hem te spoelen.
5. Veeg de container van buiten af met een zachte, vochtige doek.
6. Na reiniging de melkdispenser-opzet drogen met een zacht, droog doekje.

Vulstandweergave

De glazen peilbuis moet regelmatig wekelijks worden schoongemaakt met een borstel voor een koffiezetapparaat. Voor de volgende stappen uit:

1. Schroef eerst de kap van de vulstandweergave los (a, afb. rechts).
2. Trek vervolgens de glazen buis (b) eruit.
3. Verwijder de onderste pakking van de glazen buis (b).
4. Reinig de glazen buis voorzichtig met een schoonmaakborstel.



5. Installeer ten slotte de pakking weer stevig aan het onderste uiteinde van de glazen buis en plaats de buis (b) terug in de vulniveau-indicatorhouder.
6. Schroef de dop (a) op de vulniveau-indicator.

OPGELET!

Zorg ervoor dat de glazen buis goed in de houder zit.

Aftapkraan

In het geval van dagelijks gebruik van de melkdispenser, moet het hele kraanmechanisme eenmaal per week grondig worden gereinigd, met minder frequent gebruik minder vaak.

Om de aftapkraan te reinigen:

1. Schroef het bovenste gedeelte met de handgreep los (c, afb. hierboven).
2. Reinig de kraan en ook de verbinding tussen de kraan en de container met een kleine flessenborstel.
3. Was het verwijderde deel van de aftapkraan grondig onder warm water.
4. Schroef de aftapkraan weer op de melkdispenser-opzet.