

## **Instructie hangmat**

Voor het gebruik van de door u bestelde hangmat is het belangrijk om eerst deze instructie zorgvuldig te lezen.

### **Gebruik van de hangmat**

Bij het gebruik van de hangmat door kinderen is constant toezicht van een volwassene noodzakelijk. De hangmat is geen schommel en is alleen bedoeld voor het beoogde gebruik.

Voor elk gebruik van de hangmat moet de stabiliteit en technische staat van de hangmat worden gecontroleerd. Bij het vaststellen van gebreken aan de hangmat mag deze niet worden gebruikt.

Verwijder sieraden als u de hangmat gebruikt.

LET OP! Om de veiligheid en de gebruiksduur van de hangmat te garanderen is het niet toegestaan om:

- op de hangmat te gaan staan.
- het hoofd tussen het bevestigingsmateriaal van de hangmat te plaatsen.
- op de hangmat te springen.
- rechtop op de hangmat te gaan zitten.
- een puntbelasting op de hangmat te maken.
- de hangmat in de buurt van vuurbronnen te gebruiken.
- scherpe voorwerpen op of in de buurt van de hangmat te gebruiken.

### **Onderhoud van de hangmat**

Bescherm de hangmat tegen de schadelijke gevolgen van bijvoorbeeld de zon, regen, sneeuw, wind en wrijving. Houd de hangmat ook uit de buurt van dieren.

Na het gebruik van de hangmat wordt geadviseerd om deze van het frame of de ophanging te ontkoppelen en op een droge plaats op te bergen om de duurzaamheid van de hangmat te maximaliseren.

De hangmat kan op 30 °C worden gewassen. Bindt voor het wassen de bevestigingstouwen vast, zodat deze niet in de war raken. Laat de hangmat horizontaal drogen.

### **Installatie van de hangmat**

De hangmat moet op een stabiele ondergrond worden gemonteerd en dit mag alleen door volwassenen worden gedaan. Zorg dat er een vrije ruimte rond de hangmat overblijft.

Gebruik bij de hangmat alleen de originele Potenza-rekken. Gebruik bij montage aan een boom alleen volledig veilige en gecertificeerde montagesystemen.

Controleer voor het gebruik van de hangmat of er zich geen voorwerpen onder of in de buurt van de hangmat bevinden.

Controleer of de juiste hoogte van de hangmatophanging is gekozen. Om dit goed te controleren, moet de hangmat zich bij volledige belasting op het laagste punt minimaal 10 centimeter van de grond of het frame bevinden. De hoogte van de vering mag na het laden niet meer dan 30 centimeter zijn.

Als de hangmat aan een andere eigenaar wordt overgedragen, is het noodzakelijk om deze instructies mee te geven.