



DAYSHAKE

SCHILDERSEZEL

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

		
1. Stel de poten in op de gewenste hoogte middels de klemmen	2. Stel de hoogte van het canvas in door houders op de juiste plek vast te zetten	3. Plaats de dwarsbalk op de schroeven. Bepaal welk gat je wilt gebruiken aan de hand van de schuinte van de ezel
		
4. Bevestig de band met klittenband aan de achterste poot voor extra stevigheid	5. Stel de canvashouder in op de juiste hoogte middels de klem	6. Plaats de klem over het canvas en zet de clip weer vast




DAYSHAKE

EASEL

INSTRUCTIONS FOR USE



1. Adjust the legs to the desired height using the clamps



2. Adjust the height of the canvas by locking holders in place



3. Place the crossbar on the screws. Decide which hole you want to use according to the slant of the easel



4. Attach the strap with Velcro to the back leg for extra strength



5. Adjust the canvas holder to the correct height using the clamp



6. Place the clip over the canvas and tighten the clip again