



Gebruikershandleiding

GLOW



www.thebluetoothshop.nl


The Bluetooth Shop
Postbus 655
2900 AR Capelle aan den IJssel
info@thebluetoothshop.nl

Beste klant,

Hartelijk dank voor je aankoop van de Lemus Glow.
Lees deze handleiding voor gebruik grondig door voor de beste prestaties.

Er is extra gefocust op het geluid, dat een fantastische dynamiek en body heeft, waardoor deze draadloze lamp-speaker jouw favoriete element wordt voor de gezellige momenten.

Je kunt zelfs twee Lemus Glow-speakers met elkaar verbinden en met een stereo-effect een nog beter geluidsbeeld creëren. Verspreid, deel en luister naar je favoriete muziek met deze multifunctionele en draagbare Bluetooth-luidspreker.



Veiligheidsvoorschriften:

1. Pas het volume goed aan om overmatig uitgangsvermogen te voorkomen, wat gehoorbeschadiging kan veroorzaken en de kwaliteit van de luidspreker kan verslechteren.
2. Houd het apparaat uit de buurt van vocht, regenwater, zand, warmtebronnen, magnetische en elektrische velden en elke container met vloeistof.
3. Reinig dit apparaat met een vochtige doek, gebruik nooit een alcohol- of benzinehoudend oplosmiddel.
- 4: Let op met randen, oneffenheden en dergelijke. die mogelijke schade kunnen veroorzaken.
- 5: Stel de luidspreker niet zelf af en probeer deze niet zelf te repareren. Dit kan een elektrische schok, brand of schade aan de luidspreker veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.

In de verpakking:

- Lemus Glow
- Geluidskabel
- Handleiding
- Micro-USB-kabel

Opladen

1. Een rood lampje knippert wanneer de luidspreker wordt opgeladen. Het rood licht continu op als de batterij van de speaker volledig is opgeladen. * Laad de luidspreker 100% op voor het eerste gebruik U kunt de batterij opladen door deze via een USB-kabel aan te sluiten op een pc of stroombron. Als de batterij niet onmiddellijk wordt opgeladen, kan dit de kwaliteit en het geluid van de luidspreker verslechteren. De luidspreker moet tijdens het opladen zijn uitgeschakeld of in de stand-bymodus staan. Als er op de speaker wordt gespeeld, kan dit ook de kwaliteit en het geluid van de speaker verslechteren.

* Zorg ervoor dat u de meegeleverde kabel correct in de luidspreker steekt, zodat de oplaadpoort niet wordt beschadigd.

*Als het product een tijd niet gebruikt wordt, b.v. een week of langer moet het product worden opgeladen, zodat de batterij niet leeg raakt.

Inschakelen:

Houd de pauze/afspeelknop minimaal 3 seconden ingedrukt totdat de Bluetooth LED-indicator oplicht.

Uitschakelen:

Houd de pauze/afspeelknop minimaal 3 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje uitgaat.

Koppelingsmodus:

Houd de pauze/afspeelknop ingedrukt totdat het LED-lampje rood/blauw knippert.

Koppel vervolgens met een bluetooth-apparaat:

Om via bluetooth te spelen, moet je koppelen met een bluetooth-apparaat zoals pc, tablet of mobiel.

Als je eenmaal met een apparaat hebt gekoppeld, zal het dat apparaat automatisch onthouden en koppelen wanneer de twee apparaten binnen bereik zijn en zijn ingeschakeld. Wanneer de speaker aan staat en in bluetooth modus staat, zal de speaker automatisch het laatst verbonden apparaat verbinden.

* Als u deze functie niet wilt gebruiken, moet u uw apparaat loskoppelen van de luidspreker wanneer u klaar bent met het gebruik van de luidspreker.

1: Zet je mobiel of het gewenste apparaat aan en zorg ervoor dat bluetooth is geactiveerd

2: Schakel de Bluetooth-koppelingsmodus in op Lemus Glow

3: Zoek naar bluetooth-apparaten op je telefoon.

4: Koppelen met "Lemus Glow" *Als een pincode vereist is, voer dan "0000" in.

Combineer dan met een andere Lemus Glow (TWS):

- Zet beide Lemus Glows aan die je wilt koppelen.
- Zet beide luidsprekers in de koppelingsmodus
- Druk op een willekeurige Lemus Glow op de pauze/afspeelknop, waarna deze Lemus Glow als "master" zal fungeren.
- De tweede Lemus Glow zal automatisch de geselecteerde "master" Lemus Glow verbinden.

Speel/pauze:

Druk op de afspeel-/pauzeknop om af te spelen of te pauzeren.

Afspelen via AUX:

Sluit de meegeleverde audiokabel aan in speaker, waarna de speaker automatisch overschakelt naar AUX-modus.

Zet het licht aan/uit:

Gebruik de knop "LAMP" om de lichten van Lemus Glow aan en uit te zetten.

Volume omhoog:

Houd ">>|" ingedrukt om omhoog te gaan

Volume verminderen:

Houd "|<<" ingedrukt om af te wijzen

Vorig:

Klik snel op "|<<" om naar over te schakelen vorige liedje

Volgende:

Klik snel op ">>|" om naar het volgende nummer te gaan

Powerbank:

Opladen doe je via de USB ingang.

*Als de luidspreker gedurende een periode (langer dan 1-2 weken) niet wordt gebruikt, moet deze met tussenpozen worden opgeladen. Als u dit niet doet, kan de kwaliteit van de batterij en het geluid achteruit gaan.

SPECIFICATIES:

- BLUETOOTH V 5.0
- AUX-INGANG
- TOT 12 UUR BATTERIJLEVENSDUUR
- TWS
- BEREIK: 10 METER
- LUIDSPREKER: 5W, 4 OHM
- S/N-VERHOUDING: >70DB
- FREQUENTIEBEREIK: 20HZ-20KHZ
- LED: 2W (MAX)
- ACCU: LITHIUM 18650
- BATTERIJCAPACITEIT: 2*2200 mAh
- LICHTTIJD: TOT 8 UUR (ALLEEN BIJ GEBRUIK VAN LICHT)
- INGANG: BLUETOOTH/3,5MM AUX
- UITGANG: MICRO USB DC 5V/1A
- TOUCH-BEDIENING
- TRAPLOOS DIMMEN
- OPLAADTIJD: CA. 3-4 UUR