

# DEURKLINK24


onze deurklinken monteert u in een paar simpele stappen




ELIOT OP SCHILD

# ELIOT OP SCHILD


## Eliot op schild




## Eliot op schild wc



## Eliot op schild baardsleutel




## Eliot op schild profielcilinder



# VOOR U BEGINT!

## ① Controleer de inhoud.



Heeft u de deurklink in de juiste maat?

In de verpakking vindt u:

- 2 deurklinken met schild
- verbindingsstift
- 2 bouten
- inbussleutel

Bij de wc-klink vindt u tevens het wc-slot, een transparant verloopstukje (om de stift, indien nodig, passend te maken) en een dunne inbussleutel voor het vastzetten van het wc-slot.

## ② Verzamel het benodigde gereedschap.



Om de deurklink te monteren heeft u het volgende gereedschap nodig:

- meetlint voor controleren afmetingen
- boormachine én een 8 mm boor
- platte schroevendraaier
- potlood (of bijv. een priem) voor het aftekenen van de boorgaten
- waterpas (optioneel, maar wel handig)
- inbussleutel (wordt meegeleverd)

# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



## ③ Steek de stift door het slot.

Steek de verbindingstift door het slot, zodat hij aan beide kanten van de deur even ver uitsteekt.

Nu schuift u de deurklink over de stift, totdat de deurklink aansluit op de deur.



## ④ Zet de deurklink (tijdelijk) vast op de stift.

Met de meegeleverde inbussleutel draait u het boutje in de deurklink tijdelijk vast, zodat de klink op de juiste plek blijft zitten bij het aftekenen van de boorgaten.

# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



5

## Teken de boorgaten af.

Zorg er voor dat bij het aftekenen van de boorgaten de deurklink waterpas staat.

Als de klink goed en recht tegen de deur zit, tekent u met een potlood (of bijvoorbeeld een priem) de boorgaten af.



6

## Boor de gaten voor bevestiging.

Schroef met de inbussleutel de deurklink weer los en haal de deurklink van de deur af.

Boor voorzichtig en loodrecht op de deur gaten van 8 mm doorsnee op de plaats waar u deze heeft afgetekend.

**Let op!** Boor de gaten nu nog niet helemaal door de deur heen, maar tot ongeveer halverwege.

# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



## 7 Herhaal dit voor de andere kant.

Herhaal stap 4, 5 en 6 nu voor de andere kant van de deur. U gebruikt hiervoor dezelfde deurklink (waar de schroefgaten in zitten).

**Let op!** De boorgaten moeten nu wel geheel door de deur gaan.



## 8 Schroef de deurklinken op de deur.

Plaats nu beide deurklinken weer op de verbindingstift en druk deze zo goed mogelijk tegen de deur aan.

Zet ze vast in de geboorde gaten met behulp van de meegeleverde bouten. Gebruik hiervoor een handschroevendraaier (geen accu schroefmachine) om te voorkomen dat u teveel druk uitoefent.

# IN EEN PAAR STAPPEN KLAAR



## 9 Zet de deurklink vast op de verbindingstift.

Zet de deurklink vast op de verbindingstift met de inbussleutel.

Controleer of alles goed vast zit door de deurklink een aantal keer op en neer te bewegen.

Wanneer hij los of scheef zit, kunt u eenvoudig nog wat aanpassingen maken met behulp van een schroevendraaier.



## 10 Monteert u een deurklink met een wc-slot?

U steekt de verbindingstift van het wc-slot door de deur. Gebruik het doorzichtige verloopstukje om de stift passend te maken. Schuif de draaiknop van het wc-slot aan de andere kant op de stift.

Met de meegeleverde inbussleutel draait u het boutje in de draaiknop aan de **onderkant** vast.

**De klus is geklaard!**  
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe deurklink.

# INFORMATIE

## Gratis onderdelen service

Mist u een schroefje, inbusboutje, borgringetje, verloopstukje of andere onderdelen van een deurklink of rozet die u bij ons heeft gekocht? Stuur dan een mailtje naar [info@deurklink24.nl](mailto:info@deurklink24.nl), deze onderdelen worden dan **gratis** nagestuurd.

## Verloopstukjes WC stift

De meegeleverde toiletstift bij de deurklink met WC slot is 4x4mm. Een standaard slot is doorgaans 8x8mm. Daarom wordt er standaard een plastic verloopstukje van 8x8mm meegeleverd. Het kan zijn dat u een slot heeft met een afmeting van **5x5mm** of **6x6mm**. Als dit het geval is, stuur dan een mailtje naar [info@deurklink24.nl](mailto:info@deurklink24.nl). Een passend verloopstukje wordt dan **gratis** nagestuurd.

## Het slotgat zit niet op de juiste hoogte

Wanneer u de deurklink niet goed kunt monteren omdat de slotafstand van de deurklink niet

overeenkomt met die van uw slot, is ruilen geen probleem. Neem hiervoor contact met ons op via [info@deurklink24.nl](mailto:info@deurklink24.nl).

## 10 jaar garantie

Op de bewegende delen van alle deurklinken en rozetten bieden wij **10 jaar garantie**. Een defect wordt hersteld door nieuwe onderdelen of een geheel nieuw product. De verzendkosten vallen ook onder de garantie.

## Handgreep losmaken van het schild

Met behulp van een borgringtang is het mogelijk de handgreep te demonteren van het schild. Omdat de terugslagveer onder spanning moet staan is het zeer lastig de greep weer te monteren. Wanneer u de deurklink demonteert vervalt de garantie.

## Deurklink24

Herwensedijk 9  
6914KE Herwen  
[info@deurklink24.nl](mailto:info@deurklink24.nl)  
[www.deurklink24.nl](http://www.deurklink24.nl)