







Home Heaven

Coffee table - Assembly manual



		
①×1PC	②× 3PCS	③×1PC
		
④×1PC	⑤×1PC	⑥× 3PCS
		
⑦×1PC	⑧×1PC	M6 A×9PCS
		
M6× 35mm B× 12PCS	M6×12mm C× 8PCS	4mm D×1PC



SAFETY WARNINGS:

NL - Nederlands

- Zorg ervoor dat de salontafel stevig staat op een vlakke ondergrond om kantelen te voorkomen.
- Houd zware voorwerpen uit het midden van de tafel om ongelijke belasting en kantelen te voorkomen.
- Dit meubelstuk is niet bedoeld als speelgoed. Laat kinderen er niet op klimmen of spelen.
- Houd scherpe hoeken uit de buurt van kleine kinderen of gebruik hoekbeschermers om verwondingen te voorkomen.
- Plaats geen objecten die het aanbevolen maximale gewicht overschrijden op de tafel.
- Zorg ervoor dat de salontafel correct is gemonteerd volgens de instructies voordat deze in gebruik wordt genomen.
- Controleer regelmatig of schroeven en andere bevestigingen stevig vastzitten.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schurende middelen om het tafelblad te reinigen, dit kan het materiaal beschadigen.
- Houd de tafel vrij van vocht en warmtebronnen (zoals directe hitte van radiatoren) om vervorming of schade te voorkomen.

EN - English

- Ensure that the coffee table is stable on a flat surface to prevent tipping.
- Keep heavy items away from the center of the table to avoid uneven weight distribution and tipping.
- This piece of furniture is not intended to be used as a toy. Do not let children climb on or play with it.
- Keep sharp corners away from young children, or use corner protectors to avoid injury.
- Do not place items that exceed the recommended maximum weight on the table.
- Ensure the coffee table is correctly assembled according to the instructions before use.
- Regularly check if screws and other fastenings are securely tightened.
- Do not use aggressive chemicals or abrasive cleaning agents on the tabletop, as they may damage the material.
- Keep the table free from moisture and heat sources (such as direct heat from radiators) to avoid warping or damage.

DE - Deutsch

- Stellen Sie sicher, dass der Couchtisch auf einer ebenen Fläche stabil steht, um ein Kippen zu verhindern.
- Vermeiden Sie schwere Gegenstände in der Mitte des Tisches, um ungleichmäßige Belastung und Kippen zu vermeiden.
- Dieses Möbelstück ist nicht als Spielzeug gedacht. Lassen Sie Kinder nicht darauf klettern oder spielen.
- Halten Sie scharfe Ecken von kleinen Kindern fern oder verwenden Sie Eckenschutz, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Tisch, die das empfohlene maximale Gewicht überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Couchtisch gemäß der Anleitung korrekt montiert ist, bevor er in Gebrauch genommen wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben und andere Befestigungen fest angezogen sind.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder abrasive Reinigungsmittel zur Reinigung der Tischplatte, da diese das Material beschädigen können.
- Halten Sie den Tisch von Feuchtigkeit und Wärmequellen (wie direkte Wärme von Heizkörpern) fern, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.

SAFETY WARNINGS:

- FR - Français
- Avertissements de sécurité
- Assurez-vous que la table basse est stable sur une surface plane pour éviter qu'elle ne bascule.
 - Évitez de placer des objets lourds au centre de la table a n d'éviter une répartition inégale du poids et le basculement.
 - Ce meuble n'est pas destiné à être utilisé comme jouet. Ne laissez pas les enfants grimper dessus ou jouer avec.
 - Gardez les coins tranchants à l'écart des jeunes enfants, ou utilisez des protections d'angle pour éviter les blessures.
 - Ne placez pas d'objets qui dépassent le poids maximal recommandé sur la table.
 - Assurez-vous que la table basse est correctement montée selon les instructions avant de l'utiliser.
 - Véri ez régulièrement si les vis et autres xations sont bien serrées.
 - N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ni de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer le plateau de la table, cela pourrait endommager le matériau.
 - Gardez la table éloignée de l'humidité et des sources de chaleur (comme la chaleur directe des radiateurs) pour éviter toute déformation ou dommage.

- SV - Svenska
- Säkerhetsvarningar
- Se till att so bordet står stadigt på en plan yta för att förhindra att det tipspar.
 - Håll tunga föremål borta från mitten av bordet för att undvika ojämn viktfordelning och tippning.
 - Denna möbel är inte avsedd som leksak. Låt inte barn klättra på eller leka med den.
 - Håll skarpa hörn borta från små barn eller använd hörnskydd för att undvika skador.
 - Placera inte föremål som överstiger den rekommenderade maximala vikten på bordet.
 - Se till att so bordet är korrekt monterat enligt instruktionerna innan det tas i bruk.
 - Kontrollera regelbundet att skruvar och andra fästen är ordentligt åtdragna.
 - Använd inte aggressiva kemikalier eller slipande rengöringsmedel för att rengöra bordsskivan, eftersom det kan skada materialet.
 - Håll bordet borta från fukt och värmekällor (t.ex. direkt värme från radiatorer) för att förhindra deformation eller skador.

- IT - Italiano
- Avvertenze di sicurezza
- Assicurati che il tavolino sia stabile su una super cie piana per evitare che si ribalti.
 - Tieni gli oggetti pesanti lontani dal centro del tavolo per evitare carichi sbilanciati e ribaltamenti.
 - Questo mobile non è destinato ad essere utilizzato come giocattolo. Non lasciare che i bambini ci salgano sopra o ci giochino.
 - Tieni gli angoli appuntiti lontani dai bambini piccoli o usa protezioni per angoli per evitare infortuni.
 - Non posizionare oggetti che superano il peso massimo raccomandato sul tavolo.
 - Assicurati che il tavolino sia correttamente assemblato secondo le istruzioni prima di utilizzarlo.
 - Controlla regolarmente che le viti e altre ssazioni siano ben serrate.
 - Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o detergenti abrasivi per pulire il piano del tavolo, potrebbero danneggiare il materiale.
 - Tieni il tavolo lontano da umidità e fonti di calore (come il calore diretto dei radiatori) per evitare deformazioni o danni.

SAFETY WARNINGS:

- PL - Polski
- Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
- Upewnij się, że stolik kawowy jest stabilny na płaskiej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się.
 - Trzymaj ciężkie przedmioty z dala od środka stołu, aby uniknąć nierównego rozkładu wagi i przewrócenia się.
 - Ten mebel nie jest przeznaczony do zabawy. Nie pozwól dzieciom wspinać się na niego ani bawić się nim.
 - Trzymaj ostre rogi z dala od małych dzieci lub używaj osłon narożników, aby uniknąć urazów.
 - Nie kładź przedmiotów przekraczających zalecaną maksymalną wagę na stole.
 - Upewnij się, że stolik kawowy jest poprawnie zmontowany zgodnie z instrukcjami przed jego użyciem.
 - Regularnie sprawdzaj, czy śruby i inne mocowania są dobrze dokręcone.
 - Nie używaj agresywnych chemikaliów ani ściernych środków czyszczących do czyszczenia blatu, ponieważ mogą one uszkodzić materiał.
 - Trzymaj stolik z dala od wilgoci i źródeł ciepła (takich jak bezpośrednie ciepło z grzejników), aby zapobiec odkształceniom lub uszkodzeniom.

- ES - Español
- Advertencias de seguridad
- Asegúrese de que la mesa de café esté estable sobre una super cie plana para evitar que se voltee.
 - Mantenga los objetos pesados alejados del centro de la mesa para evitar una distribución desigual del peso y el vuelco.
 - Este mueble no está destinado a ser utilizado como juguete. No deje que los niños trepen o jueguen con él.
 - Mantenga los bordes a lados fuera del alcance de los niños pequeños o use protectores de esquinas para evitar lesiones.
 - No coloque objetos que superen el peso máximo recomendado sobre la mesa.
 - Asegúrese de que la mesa de café esté correctamente ensamblada según las instrucciones antes de usarla.
 - Revise regularmente si los tornillos y otros sujetadores están bien ajustados.
 - No utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos para limpiar la super cie de la mesa, ya que pueden dañar el material.
 - Mantenga la mesa alejada de la humedad y de fuentes de calor (como el calor directo de los radiadores) para evitar deformaciones o daños.

- TR - Türkçe Güvenlik Uyarıları
- Sehpanın devrilmesini önlemek için düz bir yüzeyde sağlam durduğundan emin olun.
 - Ağırlıklı eşyaları masanın ortasında tutmamaya özen gösterin, bu dengesiz yük dağılmasına ve devrilmeye yol açabilir.
 - Bu mobilya oyuncak olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukların üzerine tırmanmalarına veya oynamalarına izin vermeyin.
 - Keskin köşeleri küçük çocuklardan uzak tutun veya yaralanmaları önlemek için köşe koruyucuları kullanın.
 - Masanın üzerine önerilen maksimum ağırlığı aşan nesneler koymayın.
 - Sehpanın kullanıma başlamadan önce talimatlara göre doğru şekilde monte edildiğinden emin olun.
 - Vidaların ve diğer bağlantı elemanlarının sıkıca tutunduğundan düzenli olarak kontrol edin.
 - Masanın yüzeyini temizlerken agresif kimyasallar veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın, bu maddeler malzemeye zarar verebilir.
 - Sehpanın nemden ve ısı kaynaklarından (örneğin, radyatörlerden doğrudan gelen ısı) uzak tutulduğundan emin olun, bu deformasyon veya hasarı önler.

Love this piece?

Scan to see more from our Home Heaven collection



www.home-heaven.nl



Home Heaven

Manufactured by:
Home Heaven

Designed in the
Netherlands and made
with care in China

Home Heaven is a brand owned by **SPRONKERS**

Address:
Eendrachtsstraat 12
3012 XL Rotterdam
The Netherlands
E-mail: info@home-heaven.nl