



Externe Harde Schijf

Gebruikershandleiding

www.rolio.nl

Introductie

Bedankt voor de aankoop van de Rolio harde schijf. In deze handleiding staat eerst wat basisinformatie over de harde schijf. Vervolgens leggen we je uit hoe je de harde schijf kunt vinden en gebruiken op verschillende apparaten.

De Rolio harde schijf beschikt over een hybride USB-A en USB-C aansluiting. Hierdoor kun je de schijf makkelijk aan veel verschillende apparaten koppelen, waaronder smartphones met USB-C zoals Samsung en iPhone (vanaf iPhone 15). Ook computers en laptops met Windows, macOS, Linux of ChromeOS zijn ondersteund.

Productspecificaties

Capaciteit:	500GB
Interface:	USB / USB-C (Compatibel met USB 2.0)
Snelheid:	Tot 1Gbps (120MB/s, 1000mbps)
Materiaal:	Valbestendige behuizing
Format:	exFAT (meest gebruikt, kan geformatteerd worden)
Compatibiliteit:	Windows (7/8/10/11), macOS, Linux, Android, iPadOS/iOS (USB-C modellen), ChromeOS

Plug & Play

De Rolio harde schijf is een Plug & Play apparaat. Dit betekent dat er geen extra software of drivers geïnstalleerd hoeven te worden.

Over exFAT Bestandssysteem

Je harde schijf is voorgeformatteerd in exFAT. Dit is het meest veelzijdige format voor moderne externe opslag:

- **Cross-Platform:** Werkt naadloos op zowel Windows, Apple mac, tablets en smartphones zonder speciale software.
- **Geen bestandslimiet:** In tegenstelling tot FAT32 ondersteunt exFAT bestanden groter dan 4GB (perfect voor 4K video's of grote back-ups).
- **Universeel:** Compatibel met gameconsoles (PS5/Xbox), smart TV's en mobiele apparaten.

Gebruik op Windows

De Rolio harde schijf werkt met alle Windows versies (7, 8, 10 en 11).

1. Sluit de harde schijf aan op een USB-A of USB-C poort van je Windows laptop of computer.
2. Klik op de Windows Verkenner (gele map icoon in de taakbalk). 
3. Klik links in de lijst op 'Deze pc'. Hier moet de Rolio harde schijf zichtbaar zijn (meestal als 'Rolio' of 'Untitled').



Harde schijf niet gevonden?

Wellicht staat hij wel in "Schijfbeheer". Open Schijfbeheer via het Windows menu en controleer of de schijf een letter moet krijgen of geformatteerd moet worden.


Bestanden beheren

- Kopieren: Sleep bestanden van je computer naar de Rolio map.
- Verwijderen: Klik met rechtermuisknop op een bestand en selecteer 'Verwijderen'.

Gebruik op macOS

De Rolio harde schijf werkt met alle Macs: MacBooks, iMacs, Mac Minis etc.

1. Sluit de harde schijf aan op je Mac.
2. Open de Finder. 
3. In de zijbalk onder 'Locaties' vind je de Rolio harde schijf.



Niet zichtbaar in Finder?

Pas de Finder-instellingen aan: klik op Finder > Instellingen (of Voorkeuren) en vink 'Externe schijven' aan. Kijk ook op je bureaublad.


Let op: Op macOS moet je de prullenmand legen terwijl de schijf nog aangesloten is om ruimte vrij te maken na het verwijderen van bestanden.

Gebruik op iPhone en iPad



Alle iPhones vanaf iPhone 15 hebben een USB-C aansluiting. iPad Pros hebben vanaf 2018 al een USB-C poort en overige iPads meestal vanaf 2020/2021. Controleer of je apparaat USB-C heeft; zo niet, kun je een Lightning-naar-USB adapter gebruiken.

1. Sluit de harde schijf aan op je iPhone of iPad via USB-C.
2. Open de standaard 'Bestanden' app van Apple.
3. Tik rechts onderin op 'Blader'.
4. De Rolio harde schijf verschijnt onder 'Locaties'.



Gebruik op Android



Veel populaire smartphones en tablets gebruiken Android, zoals Samsung, Google en Huawei. Om de harde schijf te gebruiken heb je een bestanden-app nodig.

1. Sluit de harde schijf aan op je Android apparaat via USB-C.
2. Open je bestanden-app (Samsung Mijn Bestanden of Files by Google, of een andere bestanden app).
3. Zoek de Rolio harde schijf en beheer je bestanden.

OTG Ondersteuning

Oudere Android apparaten ondersteunen mogelijk geen USB-OTG (On-The-Go). Download de 'OTG Checker' app uit de Play Store om dit te controleren. Het kan ook zijn dat je OTG moet aanzetten in de instellingen van je Android toestel. **Lukt het niet? Lees [hier](#) meer over de "Files by Google" app.**

Veilig Uitwerpen

Om datacorruptie te voorkomen, werp de harde schijf altijd veilig uit voordat je hem fysiek loskoppelt. Dit is zeer belangrijk!

Windows:

Klik op het 'Hardware veilig verwijderen' icoon in de taakbalk (rechtsonder, bij de klok) en selecteer de Rolio schijf.

macOS:

Klik met rechtermuisknop op het schijficoon op je bureaublad of in Finder en selecteer 'Verwijder', of sleep het icoon naar de prullenmand.

Formatteren (optioneel)

WAARSCHUWING: Formatteren wist ALLE data op de schijf. Maak eerst een back-up!

Als je het bestandssysteem wilt wijzigen (bijv. naar NTFS voor alleen Windows of APFS voor Apple Time Machine),

of als je simpelweg de hele schijf wilt leeghalen, volg dan deze stappen:

Op Windows:

1. Open 'Deze pc' in Windows Verkenner.
2. Klik met rechtermuisknop op de Rolio schijf en selecteer 'Formatteren'.
3. Kies bij 'Bestandssysteem' je voorkeur (exFAT aanbevolen).
4. Klik op 'Starten'.

Op macOS:

1. Open 'Schijfhulpprogramma' (via Programma's > Hulpprogramma's).
2. Selecteer de Rolio schijf in de linkerzijbalk.
3. Klik bovenin op 'Wis'.
4. Kies exFAT (cross-platform) of APFS (alleen Mac) en klik 'Wis'.

Snelheid

De snelheid is relatief. Het heeft te maken met de manier waarop de stick geformatteerd is en of grote of kleine bestanden worden gekopieerd. Één groot bestand overzetten gaat namelijk altijd veel sneller dan heel veel kleine bestanden. Dit is bij elke USB stick of externe/interne schijf het geval.

Problemen Oplossen

Schijf wordt niet herkend?

- Probeer een andere USB-poort of een andere kabel.
- Zorg dat de kabel volledig is aangesloten.
- Probeer de andere kant van de USB-kabel als dat mogelijk is.
- Test de schijf op een ander apparaat.

Langzame snelheden?

Zorg dat je een USB 3.0 of hogere poort gebruikt. Deze zijn meestal blauw gekleurd of gemarkeerd met 'SS' (SuperSpeed). Een USB 2.0 poort beperkt de snelheid tot maximaal 480Mbps.

Alleen-lezen op Mac?

Dit gebeurt meestal als de schijf is geformatteerd naar NTFS (Windows-only format). Formateer de schijf terug naar exFAT om weer te kunnen schrijven op Mac.

Data Herstel

Het kan voorkomen dat je per ongeluk data hebt verwijderd. Geen paniek! Meestal is data nog terug te halen, ook al lijkt het verwijderd.

Download gratis herstelsoftware zoals R-Photo (www.r-undelete.com) op een Windows computer om verwijderde bestanden terug te halen.

Algemene Tips

1. Lees eerst deze hele handleiding door.
2. Probeer een ander apparaat, werkt het daar wel op? Dan ligt het waarschijnlijk aan je apparaat.
3. Gebruik een andere USB-poort.
4. Formateer de schijf alleen als laatste redmiddel (data gaat verloren!).

Veiligheid & Onderhoud

- **Temperatuur:** Vermijd extreme hitte of vochtigheid. Bewaar en gebruik de schijf op kamertemperatuur.
- **Behandeling:** De aluminium behuizing is duurzaam en valbestendig, maar vermijd het laten vallen van de schijf terwijl deze actief data leest of schrijft.
- **Werp altijd veilig uit:** Koppel de schijf nooit los tijdens datatransfer.
- **Bewaar de kabel:** Buig de USB-kabel niet scherp om beschadiging te voorkomen.

Garantie

Dit product heeft een 2 jaar fabrieksgarantie. De garantie dekt fabricagefouten en defecten bij normaal gebruik.

De garantie vervalt bij:

- Fysieke schade door vallen, stoten of waterschade
- Ongeautoriseerde modificaties
- Verkeerd gebruik

Contact & Support

Werkt het nog steeds niet? Wellicht gaat het om een productiefout. Neem contact met ons op, dan gaan we het oplossen met een nieuwe harde schijf of je geld terug.



Rolio Klantenservice

Website: www.rolio.nl



Externe Harde Schijf

www.rolio.nl