



GO·OFF



1. The combination is pre-set to 0-0-0. To begin, remove the strap from the lock head

La combinaison est préétablie à 0-0-0. Pour commencer, retirez la sangle de la tête du cadenas.


De standaard code van het slot is 0-0-0. Om deze aan te passen klik op beide knoppen en haal de kabel uit het slot.



2. Use a small screw driver or other narrow object to press the button inside hole at the end of lock head

Utilisez un petit tournevis ou un autre objet étroit pour appuyer sur le bouton à l'intérieur du trou à l'extrémité de la tête du cadenas.


Gebruik een smal voorwerp zoals een schroevendraaier om de punt bovenin het slot in te drukken.



3. Set your new 3-digit combination code using the number dials, and save it in a place you will remember

Établissez votre nouveau code de combinaison à 3 chiffres en utilisant les cadrans numériques, et enregistrez-le dans un endroit dont vous vous souviendrez.

Pas de cijfers aan naar de nieuwe code en zorg dat u deze code kan onthouden.



4. Use a small screw driver or other narrow object to press the button inside the hole on the side of lock head

Utilisez un petit tournevis ou un autre objet étroit pour appuyer sur le bouton à l'intérieur du trou sur le côté de la tête du cadenas.

Gebruik hetzelfde puntige voorwerp als in stap 2 om aan de zijkant de knop in te drukken, hiermee bevestigt u uw nieuwe slotcode.