

# ERIKSSØN

A better way of living



Product Manual

NL ENG DE FR


Air Pure Elite 9000 Series

## WAARSCHUWING

- ▶ De Erikssøn Air Pure Elite moet worden opgeslagen in een ruimte zonder ontstekingsbron (zoals vuur, gas, elektrische verwarming).
- ▶ De luchtreiniger mag niet verbrand of doorboord worden.
- ▶ Dit product kan niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval, gelieve het correct te recyclen (zie hiervoor de recycle pagina van uw desbetreffende gemeente).
- ▶ Gebruik de Erikssøn Air Pure Elite NIET wanneer de stekker of kabel beschadigd is. Neem contact op met een van onze medewerkers: [klantenservice@eriksson.com](mailto:klantenservice@eriksson.com)
- ▶ Buiten bereik houden van baby's, kinderen en ouderen.
- ▶ Gebruik het product niet zonder dat de luchtfilter in het product zit.
- ▶ Probeer de luchtreiniger nooit zelf uit elkaar te halen of te repareren.
- ▶ Plaats geen zware voorwerpen op de netsnoer en zorg ervoor deze niet dubbel gevouwen zit.
- ▶ Plaats GEEN objecten op de luchtreiniger.
- ▶ Schakel de Erikssøn Air Pure Elite niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken maar schakel deze uit door het bedieningspaneel op de bovenkant van het apparaat.
- ▶ Zorg ervoor dat u de luchtreiniger uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u het apparaat gaat schoonmaken.
- ▶ Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de luchtreiniger langere tijd niet gebruikt.
- ▶ Gebruik een zachte doek om schoon te maken. Gebruik geen wasverdunder of een sterk reinigingsmiddel.



Caution, risk of fire



Warning

# 1. VEILIGHEID

Om schade en letsel te voorkomen moeten de volgende instructies altijd worden nageleefd. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig na.

- ▶ Plaats de luchtreiniger niet in de buurt van een verwarming.
- ▶ Gebruik de luchtreiniger niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals gas of benzine etc.
- ▶ Steek de stekker altijd correct in een geaard stopcontact.
- ▶ Niet gebruiken als de netsnoer kapot of beschadigd is.
- ▶ Probeer de luchtreiniger nooit zelf uit elkaar te halen of te repareren.
- ▶ Schakel het product uit als u vreemde geluiden, geuren of rook uit de luchtreiniger ziet komen. Neem direct contact op met de klantenservice en gebruik het apparaat NIET meer.
- ▶ Houd de stekker bij de kop vast wanneer u deze eruit haalt.
- ▶ Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u de luchtreiniger langere tijd niet gebruikt.
- ▶ Gebruik een zachte doek om schoon te maken. Gebruik geen wasverdunder of een sterk reinigingsmiddel.
- ▶ Zorg ervoor dat u de filter na het schoonmaken weer op de juiste manier terugplaatst om te voorkomen dat de lucht niet optimaal gereinigd wordt.
- ▶ Ga niet op de luchtreiniger zitten.
- ▶ Steek nooit uw vinger of andere vreemde voorwerpen in de roosters of openingen van de luchtreiniger. Let erop dat uw kinderen dit ook niet doen!

## 1.1 CONTACT

Indien er problemen zijn met uw Erikssøn Luchtreiniger kunt u direct contact opnemen door te mailen naar [info@erikssonair.com](mailto:info@erikssonair.com) of te bellen naar; 0800 3336669.

# 2. TECHNISCHE TEKENING


## Inhoud doos



Erikssøn Air Pure Elite Luchtreiniger




Luchtfilter



Gebruikershandleiding

## Product



LET OP: Bedek of blokkeer de lucht in-en-uit voer van de luchtreiniger NIET!

## 3 GEBRUIK

### Controlepaneel



#### Start:

- Klik op de Start knop om de luchtreiniger aan of uit te zetten.

#### Speed:

- Kies uit vier verschillende snelheden om de luchtreiniger te laten werken. In de slaap-mode zorgt de luchtreiniger dat er zo min mogelijk geluid gemaakt wordt.

#### Ion-Filter:

- Filter de lucht van de kleinste deeltjes zoals (fijn)stof, tabaksrook, schimmels, virussen, pollen, micro-organismen en huisstofmijt. Wanneer het tijd is om de filter te vervangen gaat dit lampje tevens knipperen.

#### PM 2.5 indicatielamp (LED) uitzetten:

- Wanneer de luchtreiniger in de niet-slaapmodus draait, kunt u er voor kiezen om de PM 2.5 indicatie uit te zetten. Dit doe je als volgt: houd de knop voor windsnelheid 3 seconden lang ingedrukt om de displaylampjes uit te schakelen. Alle lampjes gaan uit. De snelheid van het filteren van de lucht blijft ongewijzigd.

Wanneer alle displaylampjes (Luchtqualiteitslampje + Indicatielampje) uitgeschakeld zijn, drukt u kort op een willekeurige knop om het display te herstellen.

De lichtmodus wordt niet onthouden en keert terug naar normaal na uitschakelen en opnieuw inschakelen.

#### Timer:

- Met de timer kunt u eenvoudig kiezen wanneer de Erikssøn luchtreiniger automatisch uitschakelt.

#### Uitstekend




PM2.5(ug/m3)  
0 - 25

#### Goed



PM2.5(ug/m3)  
26 - 60

#### Matig



PM2.5(ug/m3)  
61 - 120

#### Slecht



PM2.5(ug/m3)  
>120

De Erikssøn Air Pure Elite geeft automatisch aan wanneer u uw filter dient te vervangen.

## 4 FILTER VERVANGEN

1. Zet de luchtreiniger uit via het bedieningspaneel.  
Haal na het uitzetten van de luchtreiniger de stekker uit het stopcontact.




2. Open de onderkant van de luchtreiniger.



3. Haal de luchtfilter uit de luchtreiniger.  
Zorg er voor dat u de luchtfilter direct in een plastic zak stopt om vervuiling van de desbetreffende kamer te voorkomen.

### Aandachtspunten

- a. De vervangingscyclus van een luchtfilter is +/- 6 maanden. Dit is afhankelijk van de omgeving en de luchtkwaliteit waarin de luchtreiniger opereert.
- b. Wanneer de filterindicator rood is dient de filter vervangen te worden.



## 4 FILTER VERVANGEN

4 Plaats de nieuwe filter in de luchtreiniger en steek de stekker terug in het stopcontact. Zet de Erikssøn Elite weer aan.



5. Houdt de Ion-filter knop ingedrukt totdat het lampje stopt met knipperen.



6. De Luchtreiniger is weer klaar voor gebruik!



## 5. PROBLEEM & OPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat gaat niet aan	Controleer of de stekker correct is aangesloten.	Steek de stekker correct in het stopcontact.
	De luchtfilter of behuizing van de luchtreiniger is niet correct geïnstalleerd.	Zorg dat zowel de filter evenals de behuizing correct geïnstalleerd zijn.
Luchtreiniger ruikt vreemd	De luchtfilter is vervuild of zit vol met stof.	Maak de luchtfilter schoon met de stofzuiger of plaats een nieuwe luchtfilter.
Slecht reinigen van de lucht	Slechte luchtstroom.	Zet de luchtreiniger op een meer open plek neer (niet naast een bank o.i.d.).
	De luchtfilter is vervuild of zit vol met stof.	Maak de luchtfilter schoon met de stofzuiger of plaats een nieuwe luchtfilter.
Apparaat maakt lawaai	Een van de ventilatieschachten wordt bedekt.	Zorg dat de ventilatieschachten niet worden bedekt.
	Er zit te veel stof op de luchtfilter.	Maak de luchtfilter schoon.
Het bedieningspaneel reageert niet.	Het apparaat heeft een storing.	Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden.
Er zit water in de ventilatieschacht	Door een hoge luchtvochtigheid in uw kamer kan er water op het ventilatieschacht komen.	Dit is normaal. U kunt het met een doekje opvegen indien gewenst.
	De levensduur van de filter is verstreken.	Vervang de filter en reset de luchtreiniger (pagina 4 en 5).
De luchtreiniger geeft foutcode EE aan	Het apparaat is defect.	Neem contact op met de verkoper of de Eriksson klantenservice.

ERIKSSØN

A better way of living