



Hoe gebruik ik mijn handsfree carkit?

MET HANDIG STAPPENPLAN

Tevreden met je bestelling?
Ga naar www.jls-trading.nl en
laat een review achter!



SNELLE INSTALLATIE VIA BLUETOOTH

1

Steek de carkit FM transmitter in de 12V-24V sigarettenaansluiting. De carkit wordt automatisch ingeschakeld. Zodra het display knippert kun je deze koppelen via Bluetooth.

2

Schakel de Bluetooth-functie van je smartphone of ander mobiel apparaat in en zoek naar Bluetooth-apparaten. Selecteer de T50. Als het apparaat gekoppeld is, stopt het display met knipperen.

3

Kies een lege zender op de autoradio (een FM-frequentie waarop geen radiozender te horen is). Stem de carkit af op dezelfde frequentie als de autoradio.

4

Open de muzikspeler, je favoriete muziekapp of navigatie op je mobiele apparaat en telefoongesprekken, muziek of navigatie worden naar de autoradio verzonden.

OPMERKINGEN

1. De carkit maakt automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat wanneer het de volgende keer wordt aangezet. (Schakel eerst de Bluetooth van je apparaat in en daarna de carkit).
2. Voor de beste audiokwaliteit zet je het volume van je apparaat en FM-zender op het maximale niveau.
3. Het signaal van een FM-zender kan soms worden gestoord door de omringende radio of het vergelijkbare frequentiesignaal en daardoor ruis veroorzaken, dit is normaal.
4. Als de ruis te hard is, probeer dan een andere lege FM-zender.

FM-FREQUENTIE AANPASSEN

Druk gedurende 2 seconden op de multifunctionele knop (grote ronde knop met telefoonicoon), het display knippert wat betekent dat de aanpassingsmodus van de FM-frequentie is geactiveerd.

1. Draai de multifunctionele knop om de frequentie te verhogen of te verlagen.
2. Druk op de knop Volgende of Vorige om de frequentie te verhogen of te verlagen.

VOLUME AANPASSEN

Draai de multifunctionele knop om het volume harder of zachter te zetten.

BELLEN / OPROEP BEANTWOORDEN

De carkit kan een oproep starten of beantwoorden nadat deze via Bluetooth met je telefoon is verbonden.

1. Kies het laatste nummer opnieuw: dubbelklik op de multifunctionele knop.
2. Een oproep weigeren: houd de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.
3. Een oproep beantwoorden: druk eenmaal op de multifunctionele knop.
4. Een gesprek beëindigen: druk eenmaal op de multifunctionele knop.

MUZIEK AF SPELEN VIA USB OF MICRO SD

1. Stem de FM-autoradio af op een lege FM-zender.
2. Stem de carkit FM transmitter af op dezelfde frequentie als de autoradio.
3. Plaats de USB-stick / micro SD-kaart in het apparaat, het zal automatisch muziek in MP3 / WMA / FLAC / WAV / APE-formaat detecteren en afspelen.

MUZIEKBRON

De carkit FM transmitter speelt de muziek af van het laatst verbonden apparaat en onthoudt deze de volgende keer. Als Bluetooth, USB-stick of micro SD-kaart verbonden zijn, druk je gedurende 4 seconden op de knop Volgende om van muziekbron te wisselen. Wanneer je overschakelt naar Bluetooth-muziek, moet je op de afspelknop drukken om de muziek te starten.

