

Belenthi Mini Printer Handleiding

Model: Belenthi Mini Printer

Inhoud van de Verpakking

- Belenthi Mini Printer
- USB-Oplaadkabel
- Thermisch papierrol
- Gebruikershandleiding

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de mini printer in een droge omgeving en vermijd blootstelling aan vocht.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel voor het opladen van de printer.
- Houd de printer weg van extreme temperaturen en direct zonlicht.
- Voorkom het inbrengen van vreemde voorwerpen in de papierinvoer of andere openingen van de printer.
- Probeer de printer niet zelf te demonteren of te repareren.

Opladen van de Printer

- Sluit de USB-oplaadkabel aan op de mini printer.
- Verbind het andere uiteinde van de kabel met een USB-oplader of een computer.
- Tijdens het opladen zal een LED-indicator oplichten.
- Wanneer de printer volledig is opgeladen, zal de LED-indicator uitgaan. Dit duurt ongeveer 2-3 uur.
- Ontkoppel de printer na het opladen.

Papier Laden

- Open het papiercompartiment door de cover te schuiven of te openen, afhankelijk van het model.
- Plaats de thermische papierrol in het compartiment, zorg ervoor dat het papier correct is uitgelijnd.
- Sluit het papiercompartiment.

Verbinding Maken

- De Belenthi Mini Printer maakt meestal verbinding via Bluetooth met smartphones, tablets of computers.
- Zet de printer aan.
- Activeer Bluetooth op uw apparaat en zoek naar beschikbare apparaten.
- Selecteer de Belenthi Mini Printer uit de lijst en koppel deze.
- Eenmaal verbonden, kunt u beginnen met printen vanuit de compatibele app of software.

Printen

- Open de app of software die compatibel is met de Belenthi Mini Printer.
- Selecteer de afbeelding, tekst of ander document dat u wilt printen.

- Pas indien nodig de afdrukinstellingen aan.
- Druk op 'Print' om uw document of afbeelding af te drukken.

Onderhoud en Reiniging

- Reinig de buitenkant van de printer met een droge, zachte doek.
- Gebruik geen water, reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- Verwijder regelmatig stof en vuil uit het papiercompartiment.

Probleemoplossing

- **Printer reageert niet:** Controleer of de batterij is opgeladen en of de printer correct is ingeschakeld.
- **Slechte printkwaliteit:** Zorg ervoor dat u het juiste type thermisch papier gebruikt en dat het papier niet beschadigd of nat is.
- **Verbindingsproblemen:** Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat en of de printer binnen het bereik is.

Specificaties

- Oplaadbare batterij via USB
- Bluetooth-connectiviteit
- Geschikt voor thermisch papier
- Compact en draagbaar ontwerp

Garantie en Klantenservice

- De Belenthi Mini Printer wordt geleverd met een garantie van 1 jaar tegen fabricagefouten.
- Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van aankoop.
- Voor ondersteuning of service, neem contact op met de Belenthi klantenservice.